

FALCON EYE

Инструкция для подключения беспроводного интернета 3G для видео-регистраторов серии Falcon Eye FE-004H.

Данная инструкция так же актуальна для моделей FE-004H Light, FE-008H, FE-216H, FE-408H, FE-416H, FE-1004L, FE-1008L, FE-004H-LCD, а так же для комплектов видеонаблюдения FE-KIT (Дом, Дача, Офис, Base).

Для работы видео-регистратора FE-004H по сети 3G необходимо:

- USB 3G модем. Список поддерживаемых модемов (не полный): **Huawei:** E173, E177, E1550, E3131, EM770W, E176G, EC 1261, ET128, E353. **ZTE:** AD3812, U6300, K3806-Z.
- СИМ карта, с подключенной услугой **“Внешний выделенный (белый) IP адрес”** (о возможности подключения данной услуги на Вашу сим-карту уточняйте у оператора сотовой связи). Так же необходим положительный баланс на сим-карте. Прежде чем выполнять подключение удостоверьтесь что услуга **“Внешний IP адрес”** подключена и активирована!

Все настройки 3G выполняются в меню видео-регистратора **Сеть – Доп. – PPPoe**.

1.) Далее выполняйте настройки согласно инструкции:

- PPPoe: вкл.
- Тип набора: WCDMA
- Номер дозвона: *99#

Далее настройки производятся согласно оператору сотовой связи:

МТС: логин: mts, пароль: mts, точка доступа Apn: realip.msk

Билайн: логин: beeline, пароль: beeline, Apn: public.beeline.ru

МегаФон: логин: gdata, пароль: gdata, Apn: public.msk

*Данные настройки имени пользователя, пароля и точки доступа APN могут быть изменены (уточняйте у оператора сотовой связи при подключении услуги **“Внешний IP адрес”**).*

2.) После произведения всех настроек нажмите «Применить» и перезагрузите регистратор.

Узнать, получил ли регистратор IP адрес можно из **Меню – Сеть – Сведения Сети – WAN IP**, либо Правой кнопкой мышки на экране – **Система – PPPoe IP**.

3.) Произведите подключение на регистратор по IP адресу, запустив браузер и введя в адресную строку (Пример: 148.25.116.94:8000) IP адрес и **порт**.