# Краткое руководство по Беспроводной сигнализации FE Security 2




FE-900P - 1 mm.

FE-900P это беспроводный ИК детектор движения с отличными эксплуатационными характеристиками. позволяет определять движение в контролируемой зоне. Датчик обнаруживает ИК-излучение, излучаемое человеческим телом.


# Указания по установке

Не рекомендуется устанавливать датчик рядом с окнами, кондиционерами, обогревателями, холодильниками, микроволновыми печами, под прямыми солнечными лучами, в местах с быстрыми перепадами температуры или где ожидается частое перемещение воздушных потоков. Чтобы избежать ложного срабатывания.



Закрепите кронштейн на стене при помощи шурупов, и установите датчик на кронштейн. Рекомендуется устанавливать датчик на высоте 2 м. от земли. Датчик обладает большей чувствительностью к горизонтальному движению, чем к вертикальному, поэтому датчик рекомендуется vстанавливать вертикально по отношению к направлению движения людей.

## Зона обнаружения



### Регистрация датчика в сирене FE-105WS

Убедитесь, что сирена находится в состоянии регистрации (см. инструкцию сирены). С задней стороны датчика нажмите на тампер. Соединение будет установлено после одного звукового сигнала на сирене.



FE-105WS - 1wm.

Сирена FE-105WS является головным устройством в комплекте FE Security 2. В сирену регистрируют клавиатуру и датчики.



FE-100M - 1 mm.

Датчик FE-100M (магнитоконтак) устанавливается на двери или окна охраняемого помещения.

### Включение

Вставьте сирену в розетку 110 - 220 В

### Введение сирены в режим регистрации

Убедитесь, что сирена включена. Нажмите и отпустите кнопку регистрации, сирена издаст звуковой сигнал и встанет в режим регистрации

После удачной регистрации сирена встанет в рабочий режим автоматически. Каждое устройство регистрируется



<u>Световая индикация</u> Система на охране - на сирене горит световой индикатор. Система не на охране - световой индикатор не горит.

В сирене есть резервный аккумулятор. При попадании основного питания сирена автоматически переходит на автономное питание.

# Сброс настроек в сирене

Убедитесь, что сирена включена. Нажмите и удержите кнопку регистрации в нажатом состоянии до звуковых сигналов (5 сек.). Сирена обнулена

Включение
Датчик работает от батарейки типа **АА**.

- . Сдвиньте заднюю часть датчика вниз. . Установите батарейку, соблюдая полярность
- 3. Закрепите заднюю часть датчика там, где будет висеть
- 4. Скрепите датчик с задней частью.
- 5. Магнит закрепите с правого бока от датчика



### Регистрация датчика в сирене FE-105WS

Убедитесь, что сирена находится в состоянии регистрации (см. инструкцию сирены). Подведите магнит к датчику, а потом отведите магнит от датчика. Соединение будет установлено после одного звукового сигнала на сирене.

Более подробную информацию по оборудованию Вы можете найти на сайте: www.falconeye.su



# FE-527RC - 1wm.

### Включение



Для включения охранной системы нажмите кнопку После этого загорится светодиодный индикатор сирена подаст сигнал и система встанет на охрану.

### Отключение



Для отключения охранной системы нажмите кнопку опрозвучит двойной сигнал и система снимется с охраны.

В случае вторжения в охраняемую зону сирена будет подавать звуковой сигнал Для выключения сирены нажмите кнопку отключения  $\stackrel{\frown}{\Omega}$ 

# Экстренный вызов



При нажатии кнопки экстренного вызова система переходит в режим аварийной сигнализации.

### Регистрация брелока в сирене FE-105WS

Убедитесь, что сирена находится в состоянии регистрации (см. инструкцию сирены). На брелоке нажмите кнопку Осединение будет установлено после одного звукового сигнала на сирене.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

С условиями гарантии ознакомлен

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye Москва, ул. Тюменский проезд, д.5 +7 495 632 01 02