

## Автономный цифровой видеорегистратор (DVR). FE-3104H FE-3108H

Руководство пользователя

Версия 4.4.0

	7
1.1 O030p	
1.2 Возможности	،
1.3.1 Серия 10 1.3.2 Серия 1511 Ошибка	
1.3.2 Осрия 1.00 Ошиска 1.3.3 Простая серия 1.5.1. Ошибка	Закладка не определена.
	Закладка не определена.
1.3.4 Серия 20 Ошиска 1.3.5 Серия 20 Ошиска Ошибка	Закладка не определена.
1.3.6 Серия 20 (серия 110 орг)	Закладка не определена.
	Закладка пе определена. 1 Л
2.1 Передняя панель	
2.1.1 Серия 10	
	Закладка не определена.
2.1.3 Серия 20 (включая серии пр-5рт и 960п) Ошиока	закладка не определена.
2.2 Задняя панель	
2.2.1 Серия 10	
	Закладка не определена.
	Закладка не определена.
	Закладка не определена.
2.2.5 Серия 20 (серия по-SDI) Ошиска:	Закладка не определена.
2.2.5 Серия 20 (серия пр-сор) Ошиока	закладка не определена.
2.3.1 Серия 10	
	Закладка не определена.
2.3.4 Серия 20 (серия пр-501) Ошиока:	Закладка не определена.
	закладка не определена.
2.4 дистанционное управление	
2.5 Управление мышью	
2.6 1 Виртуальная клавиатура и передняя панель	
2.0.1 Биртуальная клавиатура	
3 УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЯ	23
3.1 Проверьте распакованный DVR	23
3.2 О переднеи панели и заднеи панели	23
3.3 Установка жесткого диска	23
3.3.1 Серия 10	
3.3.2 Серия 1.50 Ошибка	Закладка не определена.
3.3.3 Серия 20 (серия HD-SDI, 960H) Ошибка	Закладка не определена.
3.4 Установка в стойкуОшибк	а! Закладка не определена.
3.5 Соединение источника питания	
3.6 Соединение устройств входного и выходного видеосигн	алов24
3.6.1	
3.6.2 Соединение выходного видеосигнала	
3.7 Соединение звукового входа и выход, двустороннего зву	укового устроиства25
3.7.1 Звуковои вход	
3.7.2 Звуковои выход	
<b>3.8</b> соединение входа и выхода сигнала тревоги	
3.8.1 Подрооная информация о соединении входа и выхода сиг	нала тревоги26
3.8.2 Входнои порт сигнала тревоги	
з.в.з выходнои порт сигнала тревоги	
3.9 KSZ32	
3.10 KS485	
3.11 Другие интерфеисы	
4 ОБЗОР НАВИГАЦИИ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИ	าห30
4.1 Регистрация, выход из системы и главное меню	
4.1.1 Регистрация	
4.1.2 Главное меню	31

### СОДЕРЖАНИЕ

4.1.3	Выход из системы	
4.1.4	Автоматическое возобновление после сбоя питания	32
4.1.5	Замена батареи кнопочного типа	32
4.2	Ручной режим записи	
4.2.1	Просмотр в режиме реального времени	
4.2.2	Ручной режим записи	
4.3	Поиск и вопроизведение	
4.4	Расписание	
441	Меню расписания	
442	Моментальный снимок.	40
443	FTP изоблажения	42
4.4.0 4.4.4	Писк моментальных снимков (только пля специальных серий DV/R)	42
45	Диск моментальных снимков (только для специальных серий в что)	43
451	Сопаружение Переход в меню обнаружения	43
452	Переход в менно обнаружения	40 44
4.5.2	Обларужение движения. Потела вилеосигнала	46
4.5.0	Маскировка камеры	40 /17
46	Маскировка камеры Настройка сигнала тревоги и активация сигнала тревоги	
4.0	Пастронка сигнала тревоги и активация сигнала тревоги	47 //7
4.0.1	Настройка сигнала тревоги	47
4.0.2 17	Пастроика сигнала тревоги	
471	Пезерьное конирование	<b>50</b>
471	Резервное копирование	50 50
4.7.1	Гезерьное конирование Контроль ВТ7 и настройка цвота	50 51
<b>1</b> 81	Соепицение избеля	51 52
4.0.1	Соединение кареля Настройка РТ7	52 52
4.0.2	Пастроика ГТZ	5Z
4.0.3	Поавалитов ная установка/Обход/Шабвон/Сканирования	
<b>4.3</b>	предварительная установка/ооход/шаолон/сканирование	<b></b>
4.9.1	Пастроика предварительной установки	
4.9.2	Активация предварительной установки	
4.9.3	Пастроика обхода Активировать ватрубирование (обход)	
4 9 4		
405	Активировать патрулирование (ооход)	50
4.9.5	Активировать патрулирование (ооход) Настройка шаблона Активация функции шаблона	
4.9.5	Активировать патрулирование (ооход) Настройка шаблона Активация функции шаблона	
4.9.5 4.9.6 4.9.7	Активировать патрулирование (ооход) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8	Активировать патрулирование (ооход) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 <b>4.10</b>	Активировать патрулирование (ооход) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот Переворот	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 <b>4.10</b> 5	Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот <b>ЪБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ</b>	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 <b>4.10</b> <b>5 (</b> <b>5.1</b>	Активировать патрулирование (ооход) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Активация автоматического сканирования Переворот DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Дерево меню	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5.1 5.2	Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Дерево меню	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5.1 5.2 5.3	Активировать патрулирование (ооход) Настройка шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Дерево меню Главное меню	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5.1 5.2 5.3 5.3.1	Активировать патрулирование (ооход) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ ОБДОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Павное меню Павное меню Общие настройки	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2	Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования <b>Активация автоматического сканирования</b> <b>ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ</b> <b>ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ</b> <b>Дерево меню</b>	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.3	Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот <b>DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ</b> <b>Дерево меню</b>	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4	Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Дерево меню Главное меню Павное меню Общие настройки Шифрование Расписание RS232	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.5	Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Bactronometry and the state of the st	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.6	Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ DБЗОР ОПЕРАЦИИ Tревога DБЗОР ОПЕРАЦИИ DБЗОР ОПЕРАЦИИ D	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.6 5.3.7	Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ DБЗОР ОПЕРАЦИИ Hatta the state of the stat	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8	Настройка шаблона	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.9	Активировать патрулирование (осход) Настройка шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ С Дерево меню Главное меню Павное меню Клавное меню Вастройка Общие настройки Шифрование Расписание RS232 Сеть Тревога Обнаружение PTZ Отображение	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.1(	Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования. Переворот ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Славное меню Главное меню Павное меню Настройка. Общие настройки Шифрование Расписание RS232 Сеть Тревога Обнаружение РТZ Отображение	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.10 5.4	Активировать патрулирование (ооход) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Славное меню Парево меню Главное меню Парево меню Паревога Общие настройки Шифрование Расписание RS232 Сеть Тревога Обнаружение РТZ Отображение О По умолчанию	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.1( 5.3.9 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.3.1) 5.3.2( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.3( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.3) 5.3.3( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.3) 5.3.2( 5.3.3) 5.3.2( 5.3.3) 5.3.2( 5.3.3) 5.3.2( 5.3.3) 5.3.2( 5.3.3) 5.3.2( 5.3.3) 5.3.2( 5.3.3) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2) 5.3.1( 5.3.2)( 5.3	Активировать патрулирование (00х0д) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот Переворот D53OP OПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ С Серво меню Павное меню Настройка Общие настройки Шифрование Расписание RS232 Сеть Тревога Обнаружение РТZ Отображение По умолчанию По умолчанию	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.4) 5.5.1	Активировать патрулирование (00х0д) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот D53OP OПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ С Павное меню Главное меню Настройка Общие настройки Шифрование Расписание RS232 Сеть Тревога Обнаружение РТZ Отображение Отображение По умолчанию По умолчанию	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.4 5.5.1) 5.5.2	Активировать патрулирование (боход) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ  Дерево меню Главное меню Павное меню Настройка Общие настройки Шифрование Расписание RS232 Сеть Тревога Обнаружение РТZ Отображение ) По умолчанию Поиск Продвинутые функции Управление НЖД Отклонение от нормы	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.1( 5.3.7) 5.3.9 5.3.1( 5.3.9) 5.3.1( 5.5.2) 5.5.1( 5.5.2) 5.5.2( 5.5.2)	Активирова в патрулирование (осход) Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автокатического сканирования Переворот DБЗОР ОПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Павное меню Главное меню Павное меню Павное меню Павное меню Павное меню Павное меню Кастройка Общие настройки Шифрование Расписание RS232 Сеть Тревога Обнаружение РТZ Отображение ОТображение По умолчанию Поиск Продвинутые функции Управление НЖД Отклонение от нормы Выход тревожной сигнализации	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.1 ( 5.3.7) 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.5 5.3.5 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.5.5	Активация функции шаблона Настройка шаблона	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.1( 5.4 5.5.2 5.5.1 5.5.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3	Активировань парулирование (0000д)	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.1 ( 5.3.7 5.3.1 5.3.2 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.5 5.3.1 5.3.5 5.3.5 5.3.5 5.3.5 5.3.5 5.3.5 5.3.5 5.5.5.5 5.5.5	Активация функции шаблона Настройка шаблона Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования Переворот D53OP OПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ 	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.1 5.3.9 5.3.10 5.4 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.6 5.5.7	Активация функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.1 5.3.9 5.3.10 5.4 5.5.2 5.5.1 5.5.2 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7 5.5.8	Активация функции шаблона Активация функции шаблона Активация автоканирования Активация автоматического сканирования. Переворот D53OP OПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ 	
4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.9.8 4.10 5 ( 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.7 5.3.8 5.3.1 5.3.9 5.3.10 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7 5.5.8 5.5.7	Агивадия функции шаблона Настройка автосканирования Активация автоматического сканирования. Переворот D53OP OПЕРАЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ Шарево меню Настройка Общие настройки Шифрование Расписание R5232 Сеть Тревога Обнаружение РТZ Отображение РТZ Отображение Отображение Отображение Отображение Отображение Отображение Отображение Отображение Отображение Отображение Отображение Отображение Отобратие Нации Мариалис Сеть Продвинутые функции Мариалис Сеть Продвинутые функции Мариалис Отклонение от нормы Выход тревожной сигнализации Ручной режим записи Учетная запись Автоматическая поддержка Регулировка ТВ Видеоматрица Перекрытие карты	

5.6	Информация	.89
5.6.1	Информация о жестком диске	.89
5.6.2	Скорость передачи	.90
5.6.3	Журнал	.90
5.6.4	Версия	.91
5.6.5	Пользователи сети	.92
5.7	Останов	.92
6 (	О ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ МЕНЮ	94
6.1	Переход к меню Pan/Tilt/Zoom	.94
6.1.1	Клавиша интеллектуального трехмерного позиционирования	.94
6.2	Функции Предварительная установка, Патруль, Шаблон, Сканирование	.95
6.2.1	Настройка предварительной установки	.96
6.2.2	Активация предварительной установки	.96
6.2.3	Настройка патрулирования	.96
6.2.4	Активация патрулирования	.96
6.2.5	Установка шаблона	.97
6.2.6	Активация шаолона	.97
6.2.7	установка границы	.97
6.2.8	Активация границы	.97
6.2.9	Тереворот	.98
74	7 99	00
7.1	Сетевое соединение	.99
7.2	Мониторинг в рооди ном вромение	102
7.2.1	мониторинг в реальном времени	102
7.2.2		104
7.2.3	цест	100
73	Конфигурирование	107
731	Информация о системе	108
7.3.2	Конфигурирование системы	110
7.3.3	Продвинутые функции	132
7.3.4	Дополнительные функции	138
7.4	Поиск	140
7.5	Тревога	143
7.6	Информация о продукте	144
7.7	Выход из системы	145
7.8	Деинсталляция элемента управления сетью	145
1 8	<b>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ</b>	.146
9 L	ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	.147
ПРИ.	ПОЖЕНИЕ В СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РЕЗЕРВН	ого
коп	ИРОВАНИЯ	153
ПРИ	ПОЖЕНИЕ С СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ УСТРОЙСТВ СЛ/ЛУЛ	157
ПЬИТ	ІОЖЕНИЕ ЕСПИСОК СОВМЕСТИМЫХ КОММУТАЦИОННЫХ УСТРОИ	CIR
	159	J
ПРИ.	ЛОЖЕНИЕ F СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ БЕСПРОВОДНЫХ МЫL	ШΕЙ
	160	
ПРИ	ЛОЖЕНИЕ GЗАЗЕМЛЕ	НИЕ
	161	
200		166
AILE		.100

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего DVR!

Настоящее руководство пользователя предназначено служить справочным руководством для установки и эксплуатации Вашей системы.

Здесь Вы можете найти информацию о возможностях и функциях данной серии DVR, а также подробное описание дерева меню.

До установки и эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите следующие меры предосторожности и предупреждения!

### Важные меры предосторожности и предупреждения

#### 1. Электробезопасность

Установка и эксплуатация должны удовлетворять Вашим местным правилам электробезопасности. Мы не несем обязательств и ответственности за любые пожары или поражения электрическим током, вызванные неправильным обращением или установкой.

#### 2. Транспортная безопасность

Тряска, интенсивная вибрация и брызги воды не допустимы во время транспортировки, хранения и установки.

#### 3. Установка

Не переворачивать. Обращаться осторожно.

Не подавать питание на DVR до окончания установки.

Не класть предметы на DVR.

#### 4. Требуется квалифицированный персонал

Все работы по проверке и ремонту должны выполняться квалифицированными инженерами по эксплуатации.

Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные несанкционированными изменениями или неудачным ремонтом.

#### 5. Окружающая среда

DVR следует устанавливать в холодном сухом месте на удалении от прямых солнечные лучей, воспламеняемых и взрывчатых веществ и т.п. Продукты данной серии должны транспортироваться, храниться и использоваться в окружающей среде с температурой от 0° до 55°.

#### 6. Вспомогательные принадлежности

Убедитесь, что все используемые вспомогательные принадлежности рекомендованы производителем. До установки, откройте упаковку и проверьте, что все компоненты имеются в наличии. Как можно быстрее свяжитесь с Вашим местным розничным продавцом, если какие-либо комплектующие отсутствуют в Вашей упаковке.

#### 7. Литиевая батарея

Неправильное использование батареи может привести к пожару, взрыву или телесным повреждениям! При замене батареи убедитесь, что Вы используете ту же самую модель.

## 1 ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### 1.1 Обзор

Устройство этой серии является отличным цифровым устройством контроля, предназначенным для обеспечения безопасности. Оно использует встроенную OC Linux, что обеспечивает надежную работу. Распространенный алгоритм сжатия H.264 и технология звукового сжатия G.711 реализуют высококачественный поток с высокой надежностью. Для детального анализа имеется уникальная функция покадрового воспроизведения. Устройство имеет широкий диапазон функций, таких как запись, воспроизведение, одновременный мониторинг, и гарантирует синхронизацию звука и изображения. В устройстве этой серии используется передовая технология и мощная функция передачи сетевых данных.

Устройство данной серии имеет встроенную конструкцию для достижения высокой безопасности и надежности. Оно может работать автономно, и в то же время, при его соединении с профессиональным программным обеспечением наблюдения (PSS), оно может подключаться к сети безопасности для выполнения мощной функции сетевого и удаленного мониторинга.

Продукт данной серии может широко использоваться в различных областях, таких как банковское дело, телекоммуникации, системы электроснабжения, системы опроса, системы транспортировки, интеллектуальное жилье, заводы, склады, охрана природных ресурсов и воды.

### 1.2 Возможности

Устройство этой серии характеризуется следующими возможностями:

#### • Мониторинг в режиме реального времени

Он имеет аналоговый выходной порт, порт VGA (видеографической матрицы) и порт HDMI (мультимедийного интерфейса высокой четкости). Для реализации функции наблюдения пользователь может использовать либо монитор, либо визуализатор. Система одновременно поддерживает вывод в форматах TV, VGA и HDMI.

#### • Функция хранения

Используется специальный формат данных, что гарантирует безопасность данных и предотвращения ошибочного изменения данных.

#### • Формат сжатия

Поддерживается многоканальные аудио- и видео-данные. Независимая аппаратура декодирует аудио- и видео-сигналы по каждому каналу для поддержки синхронизации звука и изображения.

#### • Функция резервирования

Поддержка процесса резервирования через USB-порт (например, флеш-диск, переносной жестки диск (HDD), устройство записи компакт-дисков). Для резервного копирования пользователь через свой интерфейс может выгрузить файл на локальный HDD с использованием сетевого соединения.

#### • Функция записи-считывания

Независимо поддерживает в реальном времени каждую запись, и в то же время может поддерживать поиск, воспроизведение, сетевой мониторинг, поиск записи, пересылку и другие операции. Поддерживает разнообразные режимы воспроизведения: замедленное и ускоренное воспроизведение, обратный просмотр, покадровое воспроизведение. Поддерживает перекрытие наименований кадров, позволяя пользователю точно наблюдать времена наступления событий. Поддерживает зумирование в заданных зонах.

#### • Сетевые операции

Поддерживает удаленный сетевой мониторинг в режиме реального времени, удаленный поиск записи и удаленное управление панорамой, наклоном, зумом.

#### • Функция тревожной сигнализации

Для выдачи сигнала тревоги и контроля освещения на местах срабатывает реле сигнализации. Порт входа и выхода сигнала тревоги имеет схему защиты, гарантирующую безопасность устройства.

#### • Порт связи

Порт RS485 может выполнять функции входа сигнала тревоги и управление PTZ.

Порт RS232 может подключаться к клавиатуре для реализации центрального управления, а может также подключаться к COM-порту ПК для обновления системы и технического обслуживания, а также для управления матрицей.

Стандартный порт Ethernet может реализовывать функцию сетевого доступа.

Два порта Ethernet поддерживают режимы конфигурации, такие как множественный доступ, отказоустойчивость и балансирование нагрузки.

#### • Управление PTZ

Поддержка декодера РТZ осуществляется через интерфейс RS485. Устройство поддерживает различные протоколы декодирования, позволяя управлять роботизированной камерой видеонаблюдения.

#### • Интеллектуальное функционирование

Управление с помощью мыши. В меню поддерживается настройка операций копирования и вставки.

#### • Протокол UPnP

Для установления отношения отображения между локальной и глобальной сетями используется протокол UPnP.

В различных сериях устройств функции могут слегка различаться.

#### 1.3 Спецификации

#### 1.3.1 Серия 10

	Параметр	4-канальный	8-канальный	16-канальный	
	Главный процессор	Высокопроизводителы микроконтроллер	ный промышленный	встроенный	
	OC	Встроенная OC LINUX			
	Системные ресурсы	Мультиплексный режим: Многоканальная запись, многоканальное воспроизведение и работа в сети одновременно			
Система	Интерфейс	Дружественный графи	ческий пользователь	ский интерфейс	
enerenda -	Устройства	Передняя панель, мышь, подключаемая к USB-порту,			
	ввода	удаленное управление	;		
	Метод ввода	Арабские цифры, англ расширенные китайски	ийские символы, дог 1е символы (по выбо	юлнительные ру)	
Функцио- нальные кнопки Операции копирования и вставки, меню сокращен нажатии правой клавиши мыши, подключаемой к двойной щелчок мыши, подключаемой к USB-пор переключает экран.		кращений при емой к USB-порту, SB-порту			
Стандарт	Сжатие видео- сигнала	Стандарт Н.264			
сжатия Сжатие звука		Стандарт G.711А			

	Параметр	4-канальный	8-канальный	16-канальный	
	Входной видеосигнал	4-канальный составной видеосигнал (NTSC/PAL) BNC- разъем (размах сигнала - 1,0 В; волновое сопротив- ление - 75 Ом)	8-канальный составной видеосигнал (NTSC/PAL) BNC- разъем (размах сигнала -1,0 В; волновое сопротив- ление - 75 Ом)	16-канальный составной видеосигнал (NTSC/PAL) BNC- разъем (размах сигнала - 1,0 В волновое сопро- тивление - 75 Ом)	
	Выходной видеосигнал	1-канальный составной выход видеосигнала PAL/NTSC, BNC (размах сигнала -1,0 В; волновое сопротивление - 75 Ом). 1-канальный выход VGA. 1-канальный выход HDMI. 1-канальный матричный выход. Одновременно поддерживает выходные видеосигналы TV/VGA/HDMI.			
	Стандарт видео- сигнала	РАL (625 строк, 50 кад кадров в секунду)	ров в секунду), NTSC	С (525 строк, 60	
	Скорость записи	Режим реального врем канал; NTSC: от 1 до 3	Режим реального времени PAL: от 1 до 25 кадров в секунду на канал; NTSC: от 1 до 30 кадров в секунду на канал		
	Сектора видеоизобра жения	1/4 окон (по выбору)	1/4/8/9 окон	1/4/8/9 /16 окон	
	Обход	Поддерживает функции обхода мониторов, такие как обнаружение сигналов тревоги, определение движение и составление графика контроля звука.			
Видео-монитор		Монитор реального вр D1 704×576/704×480	емени PAL/NTSC:		
	Разрешение (PAL/NTSC)	Воспроизведение: 1-канальное/16-канальное: D1 704×576/704×480, HD1 704×288/704×240, BCIF 352×576/352×480, CIF 352×288/ 352×240 , QCIF 176×144/176×120			
		Поддерживает сдвоенные потоки: разрешение резервного потока CIF 352×288/ 352×240, QCIF 176×144/176×120.			
	Качество изображения	6 уровней качества изо	ображения (регулиру	емых)	
Маска конфиден циальнос	Маска конфиден- циальности	Поддерживает одну ма определяемого пользо Поддерживает до четь	аску конфиденциалы рвателем размера на прех зон.	ности, полном экране.	
	Информация изображения	Информация о каналах, информация о времени, зона маски конфиденциальности.			
	Регулировка ТВ	Выходная зона регулировки ТВ применима для анаморфных изображений.			
	Блокировка канала	Закрывает секретное окно черным экраном, хотя система нормально шифруется. Функция блокирования канала предотвращает просмотр секретного канала несанкционированным пользователем			
	Информация о канале	Имя канала, статус заг статус потери изображ показываются в левой	писывания, статус бл сения и обнаружения нижней части экрана	юкирования экрана, движения а.	
Конфигура ция цвета		Настройка оттенков, яркости, контраста и насыщения для каждого канала.			

	Параметр	4-канальный	8-канальный	16-канальный
	Звуковой вход	4-канальный 200-2000 мВ, волновое сопротивление – 10 кОм (BNC)	8-канальный 200- 2000 мВ, волновое сопротивление – 10 кОм (BNC)	4-канальный 200- 2000 мВ, волновое сопротивление – 10 кОм (BNC)
Звук	Звуковой выход	1-канальный звуковой выход 200-3000 мВ, волновое сопротив- ление - 5 кОм (BNC)	1-канальный звуковой выход 200-3000 мВ, волновое сопротив- ление - 5 кОм (BNC)	1-канальный звуковой выход 200-3000 мВ, волновое сопро- тивление - 5 кОм (BNC)
	Двусторон- ний звук	1-канальный разговорный выход 200-3000 мВ, волновое сопротив- ление – 5 кОм (BNC)	1-канальный разговорный выход 200-3000 мВ, волновое сопротив- ление - 5 кОм (BNC)	1-канальный разговорный выход 200-3000 мВ, волновое сопротивление - 5 кОм (RCA)
	Жесткий диск	2 встроенных порта SA	АТА. Поддерживает 2	2 жестких диска.
Жесткий диск	Заполнение жесткого диска	е Звук: РСМ 28,8 МБ/час Видео: 56-900 МБ/час		
Режим записи		Ручная запись, запись обнаружения движения, запись графика и запись сигнала тревоги Приоритет: Ручная запись > запись сигнала тревоги > запись обнаружения движения > запись графика.		
ľ	Длина записи	Длительность одной записи - от 1 до 120 минут (Установка по умолчанию - 60 минут).		
	Способ повторения воспроиз- ведения	Когда жесткий день заполнен, система может записать заново предыдущий видеофайл.		
	Поиск записи	Имеются различные поисковые системы: по времени, типу и каналу.		
205401 4	Режим воспроизве- дения	Различные скорости ус воспроизведения, реж воспроизведения и обр направлении.	скоренного и замедл имы ручного покадро ратного воспроизвед	енного рвого ения в обратном
Запись и воспроизве- дение	Способы переклю- чения на другие файлы	Возможность переключения на предыдущий или следующий файл или на любой файл в списке переключения. Возможность переключения на файл другого канала того же времени (если такой файл существует). Поддержка непрерывного последовательного воспроизведения, когда файл является файлом автоматического просмотра конечной системы или следующим файлом текущего канала.		
	Многока- нальное воспроиз- ведение	Имеются режимы 1/4/9/16-канального воспроизведения (Эта возможность может различаться для различных серий устройства).		
	Масштаб окна Частичное увеличение	При воспроизведении имеется возможность переключения между самонастраиваемым экраном и полным экраном При одноэкранном полноэкранном режиме воспроизведения, пользователь может выбрать любую зону для активации функции частичного увеличения.		

	Параметр	4-канальный	8-канальный	16-канальный	
		Резервирование жест	кого диска		
		Поддерживает периферийное устройство резервного			
Функция	Режим	копирования, подключ	аемое к USB-порту.	(Флеш-диск,	
резервиро-	резервиро-	сменный диск и т.п.).	-		
вания	вания	Поддерживает перифе	ерийное устройство ,	для записи дисков,	
		подключаемое к USB-порту.			
		Поддерживает сетевое скачивание и резервирование			
		Удаленный просмотр каналов монитора.			
		Конфигурирование DV	/R через интерфейс	пользователя или	
		веб-браузер.	~		
		Обновление через кли	ент или браузер для	осуществления	
		удаленного сопровождения.			
		просмотр информаци	и о тревожной сигнал	пизации, такои как	
		сооощения наружных	сигнальных устроист	в, оонаружение	
	Иправление	движения и пропадани устройство-клиент	ле видеосиї пала при	пролождений через	
функции	сетью	Поллержка управлени	я сетевой пинзой РТ	7	
ф) <del></del>		Резервирование и вос	произведение скача	—. нных файлов.	
		Разнообразные устрой	йства обмениваются	информацией через	
		соответствующее про	граммное обеспечен	ие, такое как	
		профессиональное пр	ограммное обеспече	ние наблюдения	
		(PSS).	•		
		Дуплексный прозрачный СОМ-порт.			
		Вход и выход сетевого сигнала тревоги.			
		Двусторонний звук			
	Обнаруже- ние	Настройка зоны: Поддерживает 396 зон обнаружения (PAL			
		22×18, NISC 22×15).			
		Различные уровни чувствительности.			
	движения	Сигнал тревоги может активировать аварииную запись или наружное сигнальное устройство, или выдать строку			
		паружное сигнальное	устроиство, или выд	ать строку	
	Пропадание	сооощения на экране.			
	видео-	Сигнал тревоги может активировать наружное сигн		ное сигнальное	
	сигнала	устройство или выдать строку сообщения на экране.			
	Наружное	Поддерживает функцию активации записи или активирует			
	сигнальное	внешнее сигнальное у	стройство или выдае	ет сообщение на	
	устройство	экран через заданную	выдержку времени.		
Обнаружение	Ручное	Включает или выключ	ает входной канад сі		
движения и	управление	Поддерживает аналог	овый сигнал тревоги	на определенном	
сигналы	сигналом	выходном канале сигн	ала тревоги.		
тревоги	тревоги				
		4-канальный вход	о-канальный вход	го-канальный вход	
		сигнала тревоги.	Сигнала тревоги. (Попьзователь	(Попьзователь	
		(Пользователь может	может установить	может установить	
	Вход	установить	нормально	нормально	
	сигнала	нормально открытый	открытый или	открытый или	
	гревоги	или нормально	нормально	нормально	
		закрытый тип для	закрытый тип для	закрытый тип для	
		тревоги)	выбора типа	выбора типа	
			сигнала тревоги).	сигнала тревоги.	
	Выход		2000		
	сигнала	з-канальный, выходное	е реле.		
	превоги				

	Параметр	4-канальный	8-канальный	16-канальный	
	Реле сигнала	=30 B, 2A			
	тревоги Интерфейс	~125 В, 1А, активация	сигнала тревоги		
	USB	2 порта USB 2.0.			
	Сетевое соединение	Самонастраиваемый г	юрт Ethernet RJ45 10	M/100M/1000M	
Интерфейс	RS485	Порт управления пано Поддерживает различ	рама/наклон/зум. ные протоколы управ	вления PTZ.	
	RS232	Обычный СОМ-порт (Отладка), подключение к клавиатуре и прозрачный последовательный порт (вход через СОМ-порт и зыход через сеть)			
	Сведения о жестком диске	Показывает текущее с	остояние жесткого д	иска.	
	Статистика потока данных	Статистика потока дан режиме).	ных для каждого кан	ала (в волновом	
Информация о системе	Статистика журнала регистрации	Поддерживает до 1024 различные поисковые	4 файлов журнала ре системы: по времени	гистрации. Имеются 1, типу и каналу.	
	Версия	Показывает информа∟ входов и выходов сигн выпуска.	Токазывает информацию о версии: число каналов, число зходов и выходов сигнала тревоги, версию системы и дату зыпуска.		
	Интер- активный пользо- ватель	Показывает информа∟ пользователе.	цию о текущем интер	активном	
Управление	Управление пользова- телями	Многоуровневое управ режимы управления. К пользователями, поль сетевыми пользовател пользователя. Поддержка пользовате	вление пользователя Сомплексное управле зователями последо аями. Конфигурируем елей и групп, и соотв	ми, различные ние локальными вательного порта и ые полномочия етствующее	
пользова- телями		изменение их прав. не групп. Изменение пароля. Ад	ет ограничении на чис министратор может	сло пользователеи и и и и и и и и и и и и и и и и и и	
	Проверка пароля	других пользователей. Стратегия блокирован течение 30 минут могу записи.	ия учетной записи. Г т привести к блокирс	ять ошибок входа в рванию учетной	
Обновление		Веб-браузер, клиентск обновления.	ая часть приложения	и инструмент	
		Защита входа паролем	и для гарантии безоп	асности.	
Вход, выход и завершение работы		Дружественный интеро следующие возможноо перезапуск	фейс при входе. Пре сти: Выход / заверше	доставляет ние работы /	
		Проверка подлинности гарантировать, что тол DVR.	и прав при завершени вко проверенные лю	ии работы, чтобы оди могли отключать	
	Питание	=12 B			
Общие параметры	Потребля- емая мощность	≤25 Вт (с адаптером, <i>и</i>	сключая жесткий дис	ск).	
	Рабочая температура	0°C - 55°C			

	Параметр	4-канальный	8-канальный	16-канальный
I	Рабочая	10% - 90%		
	влажность			
	Давление	86 кПа - 106 кПа		
	воздуха			
	Размер	Стандартный промышленный корпус 1U. 375 мм x 280 мм x 50 мм (Ш) x (Г) x (В)		
I	Bec	1,5 - 2,5 кг (исключая жесткий диск)		
	Форма	Настольный компьютер		
<u>N</u>	установки			

### 2 Обзор и элементы управления

Данный раздел предоставляет информацию о передней и задней панели устройства. При установке DVR этой серии в первый раз сначала изучите данный раздел.

### 2.1 Передняя панель

#### 2.1.1 Серия 1U

Передняя панель показана на Рис. 2-1



Рис. 2-1

Для получения информации о кнопках передней панели см. следующую таблицу.

Наименование	Значок	Функция
Кнопка питания	0	Кнопка питания, удерживайте эту кнопку нажатой в течение 3 с для загрузки или завершения работы DVR.
Смена регистра	Shift	В текстовом поле нажмите на эту кнопку для переключения между цифрами, английскими буквами (прописными/строчными), дополнительными символами и т.д.
		Активировать текущий элемент управления, изменить установку и затем переместиться вверх или вниз.
Вверх/1	▲、▼	Увеличить/уменьшить число.
Вниз/4		Вспомогательная функция, такая как меню PTZ.
		В текстовом режиме ввести число 1/4 (английский символ G/H/I).
		Переместить текущий активный элемент управления.
Влево/2 Вправо/3	<b>∢</b> ►	При воспроизведении используйте эти кнопки для управления панелью воспроизведения. В текстовом режиме ввести число 2 (английский символ A/B/C) или 3 (английский символ D/E/F).
FSC	ESC	Перейти к предыдущему меню или отменить операцию.
		При воспроизведении щелкните кнопку для восстановления реального режима монитора.
		Подтвердить текущую операцию.
Enter	ENTER	Перейти к кнопке по умолчанию.
		Перейти к меню.
Запись	REC	Вручную остановить/начать запись, используя клавиши направления или клавиши цифр для выбора канала записи.

Медленное воспроизведен ие/8	ŕ	Воспроизведение на различных медленных скоростях или нормальное воспроизведение. В текстовом режиме введите число 8 (английский символ А/В/С)	
Помощник	Fn	В режиме однооконного монитора щелкните эту кнопку для показа вспомогательных функций: управление РТZ или цвет изображения. Функция клавиши Backspace: при цифровом или текстовом управлении удерживайте клавишу нажатой в течение 1,5 с для удаления предыдущего символа перед курсором. При настройке обнаружения движения используйте функциональные клавиши Fn и клавиши направления для проведения настройки. В текстовом режиме нажмите клавишу для переключения между цифровым, английским (строчные/прописные) и другим вводом.	
Быстрое		Различные высокие скорости и нормальное	
воспро- изведение/7	••	воспроизведение. В текстовом режиме введите число 7 (английский символ)	
Воспроизведе ние предыду- щего/0	∢	В режиме воспроизведения воспроизводит предыдущее видео. В текстовом режиме введите число 0.	
Обратный просмотр/ Пауза/6	◀	В режиме нормального воспроизведения или паузы, нажмите на эту кнопку для обратного просмотра. В режиме обратного воспроизведения нажмите эту кнопку для приостановки воспроизведения. В текстовом режиме введите цифру 6 (английский символ М/N/O).	
Воспроизве- дение следующего/9		В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку для воспроизведения следующего видео. В режиме настройки меню нажмите кнопку для перемещения вниз по выпадающему списку. В текстовом режиме вводит число 9 (английский символ W/X/Y/Z).	
Воспроизведе ние/Пауза/5	▶	В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку, воспроизведение встанет на паузу. В режиме паузы воспроизведения нажмите эту кнопку для возобновления воспроизведения. В текстовом режиме вводит число 5 (английский символ J/K/L).	
Порт USB	<b>.</b>	Для соединения с запоминающим устройством USB, мышью, подключаемой к USB порту.	
Индикатор «Проблемы в сети»	Net	Когда в сети происходят ошибки или отсутствует сетевое соединение, индикатор начинает светиться красным, предупреждая пользователя.	
Индикатор «Проблемы с жестким диском»	HDD	Если происходит ошибка жесткого диска или емкость жесткого диска меньше указанного предельного значения, индикатор начинает светиться красным, предупреждая пользователя.	
Индикатор записи	1-16	Система либо записывает, либо не записывает. Когда система производит запись, этот индикатор активен.	

ИК-приемник	IR	Он предназначен для приема сигнала от удаленного
		элемента управления.
Индикатор тревоги	Alarm	С его помощью пользователь определяет, имеется ли входной сигнал от наружного сигнального устройства. Индикатор загорается, когда имеется сигнал внешней тревоги. Индикатор отключается, когда прекращается сигнал внешней тревоги.

### 2.2 Задняя панель

### 2.2.1 Серия 1U

Задняя панель 4-8-канальной серии DVR показана ниже на Рис. 2-2.



Рис. 2-2.

Задняя панель 16-8-канальной серии DVR показана ниже на Рис. 2-3.



Рис. 2-3.

1	Входной видеосигнал
2	Звуковой вход
3	Точечный видео выход
4	Видео выход CVBS
5	Двусторонний голосовой вход
6	Звуковой выход
7	Сетевой порт
8	Порт USB
9	Порт HDMI
10	Видео выход VGA
11	Порт RS232
12	Вход сигнала тревоги/выход сигнала
	тревоги/порт RS485
13	Разъем питания
14	Порт GND
15	Кнопка включения/выключения

### 2.3 Образец подключения

**2.3.1 Серия 1U** Образцы подключения описаны на Рис. 2-4.

Таблица соответствия к	рисунку 2-12
------------------------	--------------

Оригинал	Перевод
Video Input	Вход видеосигнала
Audio Input	Звуковой вход
Video Output	Выход видеосигнала
Audio Output	Звуковой выход
Alarm Input	Вход сигнала тревоги
Alarm Output	Выход сигнала тревоги
RS485	RS485
PTZ Control	Управление РТZ
USB port	Порт USB
RS232	RS232
Power Switch	Выключатель питания
Power Input	Вход питания
Video Spot	Выход растрового изображения
Output	
Bidirectional Talk Input	Двухсторонний голосовой вход
HDMI Output	Выход HDMI
VGA Output	Выход VGA
Network Switch	Сетевой коммутатор
Online User	Пользователь сети
Network Keyboard	Сетевая клавиатура

Следующий рисунок показан для устройства 8-канальной серии.



Рис	2-4
1 10.	Δ Τ.

	Таблица соответствия к	рисунку	2-12
--	------------------------	---------	------

Оригинал	Перевод
Video Input	Вход видеосигнала
Audio Input	Звуковой вход
Video Output	Выход видеосигнала
Audio Output	Звуковой выход
Alarm Input	Вход сигнала тревоги
Alarm Output	Выход сигнала тревоги
RS485	RS485
PTZ Control	Управление РТZ
USB port	Порт USB
RS232	RS232
Power Switch	Выключатель питания
Power Input	Вход питания
Video Spot	Выход растрового изображения
Output	
Bidirectional Talk Input	Двухсторонний голосовой вход
HDMI Output	Выход HDMI
VGA Output	Выход VGA
Network Switch	Сетевой коммутатор
Online User	Пользователь сети

Network Keyboard	Сетевая клавиатура
------------------	--------------------

### 2.4 Дистанционное управление

Интерфейс дистанционного управления показан на Рис. 2-5.

Обращаем внимание, что дистанционное управление не является стандартной комплектующей и не включено в стандартный пакет предложения.



Рис. 2-5.

Пункты согласно рис. 2-17	Наименование	Функция
1	Кнопка питания	Нажмите кнопку для запуска или останова устройства.
2	Адрес	Нажмите кнопку для ввода номера входного устройства, чтобы управлять им.
3	Вперед	Различные повышенные скорости и нормальная скорость воспроизведения.
4	Медленное воспроизведение	Воспроизведение на различных замедленных скоростях или нормальное воспроизведение.
5	Следующая запись	В режиме воспроизведения воспроизводит следующее видео.
6	Предыдущая запись	В режиме воспроизведения воспроизводит предыдущее видео.
7	Воспр./Пауза	В режиме паузы нажмите эту кнопку для продолжения нормального воспроизведения. В режиме нормального воспроизведения

Пункты согласно рис. 2-17	Наименование	Функция
		нажмите эту кнопку для приостановки воспроизведения.
		В режиме монитора в реальном времени нажмите эту кнопку для входа в меню поиска видео.
8	Назад/Пауза	В режиме паузы обратного воспроизведения нажмите эту кнопку для продолжения нормального воспроизведения.
		В режиме обратного воспроизведения нажмите эту кнопку для приостановки воспроизведения.
9	Отмена	Возврат в предыдущее меню или остановка текущей операции (закрыть интерфейс или управление верхнего уровня)
10	Запись	Вручную запустить или остановить запись. В интерфейсе записи используйте кнопки направления для выбора канала записи. Удерживайте эту кнопку в течение, по меньшей мере, 1,5 с, чтобы система могла перейти в состояние интерфейса ручной записи.
11	Клавиши направления	Переключает текущий активный элемент управления вправо или влево. В режиме воспроизведения используется для контроля прогресса воспроизведения записи. Дополнительные функции (такие как переключатель меню РТZ.
12	Клавиша подтверждения/меню	Перейти к кнопке по умолчанию. Перейти в меню.
13	Переключатель множественного окна	Переключение между многоэкранным и одноэкранным режимом.
14	Вспомогательные клавиши	В режиме одноканального монитора: Открыть раскрывающееся окно вспомогательных функций управления РТZ и управления цветом.
		Переключить меню управления РТZ в интерфейсе управления РТZ.
		В интерфейсе обнаружения движения, используйте клавиши направления для завершения настройки.
15	Клавиши цифр 0-9	Введите пароль, канал или переключатель канала.
		Клавиша Shift используется для переключения режима ввода.

### 2.5 Управление мышью

Щелчок левой	Система открывает входное диалоговое окно пароля, если
кнопкой мыши	пользователь еще не зарегистрирован.
	В режиме монитора реального времени пользователь может перейти к
	главному меню.
	После выбора пункта меню левый щелчок мыши показывает
	содержание меню.
	Выполняет операции управления
	Изменяет состояние флажка или состояния обнаружения движения.
	Щелкните по полю со списком для показа выпадающего списка.
	В поле ввода левый щелчок выбирает метод ввода. Левый щелчок по
	соответствующей кнопке на панели позволяет ввести цифру или
	символ (строчный или заглавный). При этом, «—» означает возврат на
	шаг, « » означает пробел.
	В режиме ввода английских букв: « » означает ввод значка возврата и
	собративности и с собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и с собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и с собративности и собративности и собративности собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и с собративности и собративности и соб Собративности и собративности и собративности и собративности и собративности и с
	ABCDEFGabcdefg
	HIJKLMN
	O P Q R S T
	$u v w \times y z \leftarrow$
	В режиме ввода чисел: « » означает очистку и «←» означает удаление
	предыдущей цифры.
	Для ввода конкретного символа, щелкните по соответствующей цифре
	на передней панели. Например, для ввода символа «/», щелкните
	кнопку 1, или непосредственно щелкните по кнопке на экранной
	клавиатуре.
	1 / 2 : 3 .
	4 ? 5 - 6
	700 2 # 0 %
Пройцой	
двоинои	выполняет специальные операции контроля, такие как
	воспроизведение видео при двоином щелчке по выоранному видео.
	в многооконном режиме двоиной левый щелчок по каналу приводит к
	Переходу в полнооконный режим для этого канала.
	прелытущий многооконный режим
1	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
щелчок правои	В режиме монитора реального времени, выводит контекстное меню:
кнопкой мыши	одно окно, четыре окна, девять окон, шестнадцать окон, PTZ, установка
	цветов, поиск, резерв, вход тревоги, выход тревоги, главное меню.
	Команды РТZ и установка цветов выполняются для текущего
	выбранного канала.
	Если DVR находится в многооконном режиме, система автоматически
	переключается на соответствующий канал.
	View 1  View 4  View 9  View 16 Pan/Tilt/Zoom Color Setting Search Record Alarm Output Alarm Input Main Menu
	Выход из текущего меня без сохранения изменений.
Нажатие	В режиме ввода чисел: Увеличивает или уменьшает значение числа.
средней кнопки	Переключает элемент флажка.
мыши	Переходит на следующую или предыдущую страницу.
Перемещение	Выбирает текущий элемент управления или перемещает элемент
мыши	управления.
Перетаскивание	Выбирает зону обнаружения движения.
мыши	Выбирает зону маски конфиденциальности.

#### 2.6 Виртуальная клавиатура и передняя панель

#### 2.6.1 Виртуальная клавиатура

Система поддерживает два режима ввода: ввод цифр и ввод латинских (строчных и прописных) символов.

Переместите курсор на текстовую колонку, текст показывается голубым, и справа появляется кнопка ввода. Щелкните по этой кнопке для переключения между цифровым вводом и вводом латинских символов (прописных и строчных). Используйте символы «>» и «<» для перехода между строчными и прописными символами.

#### 2.6.2 Передняя панель

Переместите курсор на текстовую колонку. Щелкните клавишу Fn и используйте клавиши направления для выбора нужной цифры. Для ввода щелкните клавишу Enter.

### 3 Установка и соединения

# Примечание: Установка и эксплуатация должны удовлетворять Вашим местным правилам электробезопасности.

### 3.1 Проверьте распакованный DVR

При получении DVR от экспедитора, проверьте, имеются ли какие-либо видимые повреждения. Защитные материалы, используемые в упаковке DVR, могут защищать от большинства случайных столкновений во время транспортировки. Затем откройте коробку и проверьте комплектацию.

Проверьте комплектующие на соответствие с гарантийным формуляром (Пульт дистанционного управления поставляется по желанию). После это можно удалить защитную пленку DVR.

#### Примечание:

Обращаем внимание, что пульт дистанционного управления не является стандартной комплектующей и не включается в стандартный комплект.

### 3.2 О передней панели и задней панели

Ярлык модели на передней панели очень важен, проверьте его на соответствие с формуляром заказа.

Ярлык на задней панели также очень важен. Обычно мы используем его для представления серийного номера, когда мы предоставляем послепродажное обслуживание.

#### 3.3 Установка жесткого диска

Обратитесь к Приложению для определения рекомендуемых торговых марок жесткого диска. При установке жесткого диска следуйте следующим инструкциям.

#### 3.3.1 Серия 1U

Эта серия DVR имеет два жестких диска SATA. Используйте жесткие диски со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту или выше.







### 3.4 Соединение источника питания

Проверьте соответствие входного напряжения и кнопки питания устройства.

Мы рекомендуем использовать ИБП для гарантии устойчивой работы, срока службы DVR и работы другого периферийного оборудования, например камер.

### 3.5 Соединение устройств входного и выходного видеосигналов

#### 3.5.1

Интерфейс входного видеосигнала - BNC. Формат входного видеосигнала включает: PAL/NTSC BNC, размах сигнала - 1.0 В. волновое сопротивление B75 Ом; HD-S серия: BNC размах сигнала 0.8 В, волновое сопротивление – 75 Ом.

Входной видео сигнал должен удовлетворять национальным стандартам страны покупателя.

Входной видеосигнал должен иметь высокий коэффициент сигнал-шум, маленькое искажение, низкие помехи, естественный свет и подходящую яркость.

#### Гарантия стабильности и надежности сигнала камеры:

DVR следует устанавливать в прохладном сухом месте на удалении от прямых солнечных лучей, воспламеняемых и взрывчатых веществ и т.п.

Камера и DVR должны иметь общее заземление, чтобы гарантировать нормальную работу камеры.

#### Гарантия стабильности и надежности линии передачи.

Используйте высококачественный, надежно экранированный разъем BNC. Выбирайте подходящую модель BNC в соответствии с расстоянием передачи.

Если расстояние слишком велико, используйте кабель с витыми жилами и добавляйте устройства видео компенсации или используйте оптоволоконный кабель для обеспечения качества видеоизображения.

Обеспечьте отсутствие сильных электромагнитных помех, особенно токов высокого напряжения.

#### Обеспечьте хороший контакт зажимов соединений.

Линия сигнала и экранированный провод должны быть надежно закреплены и хорошо соединены. Избегайте непропаянных соединений, сварки внахлестку и окисления.

#### 3.5.2 Соединение выходного видеосигнала

Выход видеосигнала включает выход BNC(PAL/NTSC, размах сигнала1,0 В, волновое сопротивление – 75 Ом), выход VGA и выход HDMI. Система одновременно поддерживает вывод в форматах BNC, VGA и HDMI.

При использовании монитора компьютера вместо монитора DVR, обращайте внимание на следующие моменты:

- Для уменьшения старения, не используйте монитор компьютера в течение длительного периода.
- Регулярное размагничивание поддерживает хорошее состояние устройства.
- Держите монитор на удаление от устройств с сильными электромагнитными помехами.

Использование телевизора в качестве устройства выходного видео сигнала не является надежной заменой. Необходимо уменьшать число рабочих часов и контролировать помехи от источника питания и других устройств. Использование низкокачественного телевизора может приводить к повреждению устройства.

#### 3.6 Соединение звукового входа и выход, двустороннего звукового

#### устройства.

#### 3.6.1 Звуковой вход

Эти серии продуктов используют в качестве звукового входа порт BNC.

Так как звуковой вход имеет высокий импеданс, используйте активный звуковой адаптер.

Передача звука аналогична передаче видео. Старайтесь избегать помех, непропаянных соединений, свободных контактов, помещайте устройство вдали от токов высокого напряжения.

#### 3.6.2 Звуковой выход

Параметры звукового выхода обычно выше 200 мВ, 1 кОм (BNC). Он может прямо соединяться к головному телефону с низким импедансом, активному адаптерузвукоснимателю или выходному звуковому устройству с усилителем.

Если адаптер-звукосниматель и звукосниматель нельзя пространственно разделить, могут возникать резкий звук. В этом случае можно предпринимать следующие меры:

- Использовать более качественный звуковой адаптер с лучшим наведением.
- Уменьшить громкость адаптера-звукоснимателя.
- Использование в отделке материалов, лучше поглощающих звук, уменьшает звуковое эхо и улучшает акустическую окружающую среду.
- Отрегулируйте расположение аппаратуры для уменьшения возникновения резкого звука.

#### 3.7 Соединение входа и выхода сигнала тревоги

Используйте приведенную ниже таблицу для соединения входа и выхода сигнала тревоги.

Имеется два типа сигналов тревоги, которые можно выбрать: нормально разомкнутый (HP) и нормально замкнутый (H3).

#### 1. Вход сигнала тревоги

- а. Убедитесь, что тип входа сигнала тревоги это заземляющий вход сигнала тревоги.
- б. Для входа сигнала тревоги требуется заземляющий сигнал.
- в. Вход сигнала тревоги является низковольтным сигналом.

г. Тип сигнала тревоги может быть либо HP (нормально разомкнутый) либо H3 (нормально замкнутым).

е. д. При соединении двух DVR или соединении DVR с другим устройством, используйте реле для их разделения.

#### 2. Выход сигнала тревоги

Выходной порт сигнала тревоги не должен напрямую соединяться к нагрузке большой мощности. Ток не должен превышать 1 А во избежание больших токов, которые могут привести к повреждению реле. Используйте совместный пускатель для создания соединения между выходным портом сигнала тревоги и нагрузкой.

#### 3. Как соединить дешифратор РТZ

а. Убедитесь, что дешифратор имеет общее заземление с DVR, в противном случае невозможно контролировать PTZ. Рекомендуется экранированный витой провод, и для соединения к заземлению используется экранированный слой.

б. Избегайте высокого напряжения. Обеспечьте правильную разводку и меры защиты от молнии.

в. Для очень длинных проводов сигнала, сопротивление 120 Ом должно быть параллельно соединено между линиями А и В на дальнем конце, чтобы уменьшить отражение и гарантировать качество сигнала.

г. Контакты «485 A, B» DVR не могут параллельно соединяться с контактами «порт 485» другого устройства.

д. Напряжение между линиями А, В дешифратора должно быть меньше 5 В.

#### 4. Убедитесь, что внешнее устройство надежно заземлено.

Неправильное заземление может привести к повреждению микросхемы.

## 3.7.1 Подробная информация о соединении входа и выхода сигнала тревоги

Информация о входах и выходах тревожной сигнализации приведена в следующей таблице.

#### Важно

Обратитесь к спецификациям для получения информации о числе каналов входа и выхода сигнала тревоги. Не просто считайте число каналов входа и выхода сигнала тревоги в соответствии с портами на задней панели.

#### 3.7.1.1 Серия 1U

Интерфейс устройства серии с 4-8-каналами показан на Рис. 3-1.



Рис. 3-1.

Во втором ряду, слева направо (см. рис. 3-1)	От ALARM 1 до ALARM 8. Тревога становится активной при низком напряжении.
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8.	
В первом ряду, слева направо 1-HP-3, 2-HP-3, 3-HP-3	Три группы нормально разомкнутых выходов активации (кнопок Вкл/Выкл).
÷	Кабель заземления
485 A/B	Порт связи 485. Контакты используются управляющими устройствами, такими как РТZ. Если имеется слишком много дешифраторов РТZ, параллельно соедините сопротивление 120 тераОм между линиями А и В.

Интерфейс 16-канального устройства показан на Рис. 3-2



Рис. 3-2

Во втором ряду, слева направо 1,2,3,4,5,6,7,8. И в	От ALARM 1 до ALARM 16. Тревога становится активной при низком напряжении.
первом ряду, слева направо	
9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16	
на первой линии, слева направо 3-HP-3, и на второй линии слева	Три группы нормально разомкнутых выходов активации (кнопок Вкл/Выкл).
направо 1-HP-3 , 2-HP-3.	
÷	Кабель заземления
485 A/B	Порт связи 485. Контакты используются управляющими устройствами, такими как РТZ. Если имеется слишком много дешифраторов РТZ, параллельно соедините сопротивление 120 Ом между линиями А и В.

#### 3.7.2 Входной порт сигнала тревоги

Ниже представлена подробная информация.

- Нормально разомкнутый и нормально замкнутый тип.
- Соедините параллельно конец COM и конец GND детектора тревоги (Обеспечьте внешнее питание для детектора питания).
- Параллельно соедините Заземление DVR и заземление детектора тревоги.
- Соедините порт NC датчика тревоги к входу (ALARM) сигнала тревоги DVR
- Используйте заземление DVR, если используется внешнее питание устройства тревожной сигнализации.

12V	GND	сом	PC	Alarm device
0	Ø	0	<b>0</b> . '	connection terminal
				© ALARM
				E
°=				G GND

Рис. 3-3

### 3.7.3 Выходной порт сигнала тревоги

- Обеспечьте питание для периферийного устройства тревожной сигнализации.
- Во избежание перегрузки, внимательно прочтите следующий формуляр параметров реле.
- Кабель RS485 A/B используется как кабель A/B дешифратора PTZ..

Модель:	JRC-27F	
Материал контакта	Серебро	
Паспортные данные	Номинальная отключающая способность	=30 B 2 A, ~125 B 1 A
(активная нагрузка)	Максимальная мощность переключения	125 ВА 160 Вт
	Максимальное напряжение переключения	~250 B, =220 B
	Максимальный ток переключения	1 A
Изоляция	Между контактами одной полярности	~1000 В 1 минута
	Между контактами разной полярности	~1000 В 1 минута
	Между контактом и обмоткой	~1000 В 1 минута
Скачок напряжения	Между контактами одной полярности	1500 В (10×160 мкс)
Время размыкания	Максимум 3 мс	
Время замыкания	Максимум 3 мс	
Срок службы	Механический	50×106 срабатываний (3 Гц)
	Электрический	200×103 срабатываний (0,5 Гц)
Температура	-40°C - +70°C	

#### Спецификация реле

### 3.8 RS232

DVR можно соединять с торговым терминалом или клавиатурой через интерфейс RS232.

DVR может связываться с системой торгового терминала через интерфейс RS232 и сеть. Для системы торгового терминала, DVR может интегрировать текстовое содержание и даже искать запись по информации.

Серия DVR также поддерживает работу с цифровой клавиатурой. Можно управлять DVR с элементов управления клавиатурой вместо использования клавишной приставки на передней панели устройства.

Для подключения цифровой клавиатуры к DVR:

1. Соберите цифровую клавиатуру в соответствии с инструкцией в ее руководстве по установке.

2. Соедините цифровую клавиатуру в один из портов RS232 на DVR или через сеть

### 3.9 RS485

Когда DVR получает команду управления камерой, он передает эту команду по коаксиальному кабелю в устройство PTZ. RS485 - это односторонний протокол, устройство PTZ не может возвращать данные в DVR. Чтобы осуществлять работу, соедините устройство PTZ к входу интерфейса RS485 (A,B) на DVR. См. Рис. 3-8.

Так как RS485 по умолчанию отключен для всех камер, вначале следует разрешить установку PTZ. DVR данной серии поддерживает множество протоколов, таких как Pelco-D, Pelco-P.

Для подключения устройств PTZ к DVR:

1. Соедините RS485 A, B на задней панели DVR.

2. Соедините другой конец кабеля к правильным выводам в соединителе камеры.

3. Следуйте инструкциям по конфигурированию камеры, чтобы подключить все устройства PTZ к DVR.

### 3.10 Другие интерфейсы

В DVR имеются и другие интерфейсы, такие как порты USB.



Серия 1U

### 4 Обзор навигации и элементов управления

#### Примечание:

#### Все описанные ниже операции основаны на продукте серии 2U.

До начала работы убедитесь что:

- Правильно установлены жесткие диски и выполнены все соединения кабелей.
- Входное питание соответствует требованиям DVR к питанию.
- Имеется внешнее питание =12В.
- Всегда используется стабильный ток, при необходимости наилучшей альтернативой является использование ИБП.

### 4.1 Регистрация, выход из системы и главное меню

#### 4.1.1 Регистрация

После загрузки системы будет отображаться мастер запуска.

Щелкните по кнопке Cancel для перехода к интерфейсу регистрации в системе.

Щелкните по кнопке Next Step для перехода к интерфейсу мастера запуска. Здесь можно установить базовую информацию о системе (см. Рис. 4-1.

B	Startup Wizard
Charlenn V	8/0
Stanup v	
Startup V	Wizard:General, Display, Encode,
Schedul	e, Record Control, NetWork.
	▶
📒 Start	up
_	, <b>·</b>
	Next Step Cancel

Рис. 4-1.

Интерфейс регистрации в системе показан на Рис. 4-2.

Система содержит четыре учетных записи:

- Имя пользователя: admin. Пароль: admin. (администратор, локальный и сетевой)
- Имя пользователя: 888888. Пароль: 888888. (администратор, только локальный
- **Имя пользователя:** 666666. **Пароль:** 666666 (пользователь с меньшими полномочиями, который может только наблюдать, воспроизводить, резервировать и т.п.).
- Имя пользователя: default. Пароль: Default (скрытый пользователь)

Для ввода можно использовать порт USB, переднюю панель, пульт дистанционного управления или клавиатуру. О режиме ввода: Нажмите кнопку 123 для изменения режима ввода: числа, латинские символы (строчные или заглавные) и символы.

#### Примечание:

В целях безопасности измените пароль после первого входа в систему.

Три ошибки при регистрации в системе, сделанные за 30 минут, приводят к сигналу тревоги в системе, и в течение следующих 5 минут ошибка при регистрации будет приводить к блокировке учетной записи.



Рис. 4-2.

#### 4.1.2 Главное меню

После регистрации, появляется главное меню системы, выглядящее как показано на Рис. 4-3.

В меню имеется всего шесть значков: Поиск, информация, настройка, создание резервной копии, продвинутые функции и выключение.

Можно навести курсор на значок, выделив его, и затем дважды щелкнуть мышью, чтобы войти в подменю.



Рис. 4-3.

#### 4.1.3 Выход из системы

Есть два способа выхода из системы.

Один из них - из пункта меню.

В главном меню щелкните кнопку закрытия. Появится интерфейс, показанный на Рис. 4-4.



Рис. 4-4.

На выбор предоставляется несколько функций (см. Рис. 4-5.

Logout menu user	
Restart application	
Shutdown	
Restart system	
Switch user	

Рис. 4-5.

Другой способ выхода - держать нажатой кнопку питания на передней панели в течение, по меньшей мере, 3 секунд. Система прекратит работу. Затем можно нажать кнопку питания на задней панели, чтобы отключить питание DVR.

#### 4.1.4 Автоматическое возобновление после сбоя питания

Система может автоматически создать резервное видео и возобновить текущее рабочее состояние после сбоя питания.

#### 4.1.5 Замена батареи кнопочного типа

Убедитесь, что используется та же самая модель батареи, если это возможно.

Рекомендуется регулярно менять батареи (например, один раз в год), чтобы гарантировать правильность системного времени.

**Примечание:** Перед заменой батареи сохраните настройки системы, в противном случае можно полностью потерять данные.

### 4.2 Ручной режим записи

#### 4.2.1 Просмотр в режиме реального времени

Сразу после регистрации, система находится в режиме просмотра в реальном времени. Пользователь видит системную дату и время и номер канала. Если надо изменить системную дату и время, можно обратиться к общим установкам (Main Menu->Setting->General). Если требуется изменить имя канала, обратитесь к установкам дисплея (Main Menu->Setting->Display).

1	8	Состояние записи	3	<b>~</b> -]	Пропадание видеосигнала
2	M	Обнаружение движения	4		Блокировка камеры

#### Функция Масштаб предварительного просмотра

Переместите мышь в левый верхний угол интерфейса предварительного просмотра. Появится кнопка масштаба предварительного просмотра (см. Рис. 4-6

Щелкните левой кнопкой мыши по значку, появится иконка-крючок. Теперь функция Масштаб предварительного просмотра доступна. Можно двигать курсуор мыши с нажатой левой кнопкой, изменяя масштаб изображения.



#### 4.2.2 Ручной режим записи

**Примечание:** Пользователь должен иметь достаточные права для выполнения следующих операций. Убедитесь, что жесткий диск был установлен правильно.

4.2.2.1 Меню ручного режима записи

Имеется два способа перехода в меню ручного режима записи:

- щелчок правой кнопкой мыши и выбор в главном меню Advanced->Manual Record;
- в режиме просмотра в реальном масштабе времени, щелкните кнопку записи на передней панели или кнопку записи на удаленном пункте управления.

Меню ручного режима записи показано на Рис. 4-7.

#### 4.2.2.2 Основная операция

Существует три состояния: планировщик, ручной режим, останов. Выделите флажок «о» для выбора требуемого канала.

- Ручной режим: Имеет наивысший приоритет. После установки ручного режима, все выбранные канала начинают обычную запись.
- Планировщик: Канал записывает, как было установлено при настройке записи (Main Menu->Setting->Schedule).
- Останов: Все каналы прекращают запись.



Рис. 4-7.

#### 4.2.2.3 Разрешить/запретить запись

Проверьте состояние текущего канала. «о» означает, что канал не находится в состоянии записи, «•» означает, что канал находится в состоянии записи.

Используя мышь или клавиши направления можно выделить номер канала (см. Рис. 4-8.



Рис. 4-8.

#### 4.2.2.4 Разрешить запись на всех каналах

Выделив значок «о» под надписью All (Все), можно разрешить запись на всех каналах.

• Запись в штатном режиме на всех каналах.

Выделите надпись «ALL» после «Schedule» (см. Рис. 4-9

Когда система находится в состоянии записи в штатном режиме, все каналы записывают так, как было предварительно установлено (Main menu->Setting->Schedule).

Соответствующие световые индикаторы на передней панели будут включены.



Рис. 4-9

• Ручной режим записи на всех каналах

Выделите надпись «ALL» после «Manual» (см. Рис. 4-10.

Когда система находится в состоянии ручного режима записи, все установки штатного режима записи, которые были ранее установлены, будут обнулены (Main menu->Setting->Schedule).

Световые индикаторы на передней панели включаются, теперь система начинает работать в режиме ручной записи.

			M	AN	UAI	LR	EC	OR	D						_		×
Record Mode	All	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Schedule																	
Manual	٠	۲	۰	٠	۲	٠	۰	٠	٠	۲	۰	٠	٠	۰	۰	٠	٠
Stop																	
		OK		כ						Car	nce						

Рис. 4-10.

4.2.2.5 Остановить запись на всех каналах

Выделите надпись «ALL» после «Stop» (см. Рис. 4-11.

Система прекратит запись на всех каналов, независимо от того, какой режим был установлен в меню (Main menu->Setting->Schedule).



Рис. 4-11.

### 4.3 Поиск и вопроизведение

Нажмите кнопку поиска в главном меню, появится интерфейс поиска, показанный ниже (см. Рис. 4-12

Обычно имеется три типа файлов:

- R: Файл регулярной записи.
- А: Файл записи внешней сигнализации.
- М: Файл записи обнаружения движения.



Рис. 4-12

п/п	Наиме- нование	Функция
	Окно	• Используется для показа найденной картинки или файла.
1	экрана	• Поддерживает 1/4/9/16-оконное воспроизведение.
2	Тип поиска	<ul> <li>Предназначен для выбора типа поиска: поиск картинки или поиск записанного файла</li> <li>После поиска здесь показывается картинка в левом окне, можно установить соответствующие настройки.</li> </ul>
3	Кален- дарь	<ul> <li>выделенная толуоым дата означает, что здесь находится картинка или файл. В противном случае картинка или файл отсутствует.</li> <li>В любом режиме воспроизведения, щелкните по дате, если требуется посмотреть путь соответствующего файла записи в панели времени.</li> </ul>
4	Режим воспро- изведе- ния и окно выбора канала	<ul> <li>Режим воспроизведения 1/4/9/16. (может изменяться в различных сериях DVR.)</li> <li>В режиме 1-оконного воспроизведения: Можно выбрать канал от 1-го до 16-го.</li> <li>В режиме 4-оконного воспроизведения: Можно выбрать 4 канала в соответствии с требованиями.</li> <li>В режиме 9-оконного воспроизведения, можно переключаться между каналами 1-9 и 10-16.</li> <li>В режиме 16-оконного воспроизведения, можно переключаться между каналами 1-16 и 17-32.</li> <li>Панель времени изменяется при изменении режима воспроизведения или опции канала.</li> </ul>
5	Кнопка пере- ключе- ния списка файлов	<ul> <li>Дважды щелкнув по ней, можно увидеть список файлов картинок записей за текущий день.</li> <li>Список файлов должен отображать первый канал файла записи.</li> <li>В каждый момент времени система может отображать максимум 128 файлов. Используйте кнопки ▲/▼ или мышь для показа файла. Выберите один элемент, затем дважды щелкните мышью или щелкните по кнопке ENTER для воспроизведения данного элемента.</li> <li>Можно ввести период в следующем интерфейсе для начала точного поиска.</li> <li>Тип файла R - регулярная запись; А - запись внешней тревожной сигнализации; М - запись обнаружения движения.</li> </ul>
6	Поиск номера карты	Интерфейс поиска номера карты показан ниже. CARD THE Others TO S-Card TO CO CARD THE OTHER T
7	Окно контроля воспро- изведе- ния	<ul> <li>Воспр./Пауза</li> <li>Есть три способа начать воспроизведение:         <ul> <li>Нажать кнопку воспроизведения.</li> <li>Дважды щелкнуть мышью по действительному периоду в панели времени.</li> <li>Дважды щелкнуть мышью по элементу в списке файлов.</li> <li>В режиме медленного воспроизведения щелкните по этой кнопке для переключения между воспроизведением и паузой.</li> </ul> </li> </ul>
		• Обратное воспроизведение
		В режиме нормального воспроизведения, щелкните левой кнопкой мыши по этой кнопке для начала обратного воспроизведения. Щелкните по ней еще раз для приостановки текущего воспроизведения. В режиме обратного воспроизведения щелкните кнопку ►/ II для восстановления нормального воспроизведения.
----	------------------------------	--
		<ul> <li>В режиме воспроизведения щелкните по этой кнопке для воспроизведения следующей или предыдущей секции. Можно щелкать непрерывно, при просмотре файлов из одного канала.</li> <li>При режиме нормального воспроизведения, при приостановке текущей записи можно щелкать </li> <li>и ► для начала покадрового воспроизведения, щелкните ► / II для восстановления нормального воспроизведения.</li> </ul>
		Медленное воспроизведение В режиме воспроизведения щелкните по этой кнопке для реализации различных режимов медленного воспроизведения, таких как медленное воспроизведение 1, медленное воспроизведение 2 и т.д.
		<ul> <li>Ускоренная перемотка вперед</li> <li>В режиме воспроизведения щелкните по этой кнопке для реализации различных режимов быстрого воспроизведения, таких как быстрое воспроизведение 1, быстрое воспроизведение 2 и т.д.</li> </ul>
		Примечание: Реальная скорость воспроизведения зависит от версии
		программного обеспечения.
		Мнтеллектуальный поиск
		Громкость воспроизведения
		Щелкните по кнопке моментального снимка в полноэкранном режиме, чтобы система делала 1 снимок в секунду.
8	Панель времени	<ul> <li>Панель времени используется для показа типа записи и ее периода в текущем критерии поиска.</li> <li>В режиме 4-оконного воспроизведения, имеется 4 соответствующих панели времени. В других режимах воспроизведения, имеется только одна панель времени.</li> <li>Используйте мышь для щелчка по одной точке цветовой зоны на панели времени, и система начнет воспроизведение.</li> <li>Панель времени начинается с 0 часов, когда пользователь начинает конфигурирование. Панель времени увеличивается во время текущего воспроизведения, при показе файла.</li> <li>Зеленый цвет означает файл регулярной записи. Красный цвет означает файл внешней тревожной сигнализации. Желтый — файл записи обнаружения движения.</li> </ul>
9	Единица полосы времени	<ul> <li>Эта опция имеет значения: 24 часа, 12 часов, 1 час и 30 минут. Чем меньше значение, тем больше степень увеличения Можно точно установить время в полосе времени для воспроизведения записи.</li> <li>Панель времени начинается с 0 часов, когда пользователь начинает конфигурирование. Панель времени увеличивается во время текущего воспроизведения, при показе файла.</li> </ul>
10	Резерв- ное	Выберите файл(ы) для резервного копирования из списка. Система поддерживает файлы до четырех каналов. После нажатия кнопки

			_						
	копиро- вание	резервного копир начала операции Для повторной п Система поддер:	оования, появляется меню резервного копирования. Для и резервного копирования, щелкните кнопку старт. роверки файла, можно отменить текущее выделение. живает для показа максимум 32 файла из одного канала.						
11	Клип	<ul> <li>Используя</li> <li>Запустите по этой времени Можно от установки кнопке и з</li> </ul>	ется для редактирования файла. файл, который нужно редактировать и затем щелкните кнопке, когда потребуется редактирование. На панели соответствующего канала появится полоса слайда. регулировать полосу слайда или ввести точно время для времени окончания слайда. Повторно щелкните по этой катем сохраните текущее содержимое в новом файле.						
12	Тип записи	В любом режиме пользователь из	любом режиме воспроизведения полоса времени изменяется, когда ользователь изменяет тип поиска.						
13	Интел- лекту- альный поиск	<ul> <li>Когда сис начала об движения</li> <li>Текущая воспроизв</li> <li>По умолч как зону о</li> <li>Воспроизв выбирает</li> <li>Такие опе воспроизв прекраще движения</li> </ul>	тема воспроизводит файл, можно выбрать зону окна для бнаружения движения. Щелкните по кнопке обнаружения , чтобы начать воспроизведение. кнопка обнуляется после того, как начнется зедение для обнаружения движения. анию система рассматривает всю зону воспроизведения бнаружения движения. ведение для обнаружения движения прекращается, когда ся другой файл для воспроизведения. ерации, как установка полосы времени, нажатие кнопки ведения или любая операция со списком файлов, ведут к нию воспроизведения для текущего обнаружения.						
			Другие функции						
14	Синхронизация другого канала во время воспроизведения		При воспроизведении файла, щелкните по кнопке цифры. Система при этом переключится на тот же период времени воспроизведения в соответствующем канале.						
15	воспроизведения Цифровое масштабирование		Когда система находится в режиме полноэкранного воспроизведения, щелкните левой кнопкой мыши по экрану. Перетащите мышь на экране для выбора секции и затем щелкните левой кнопкой мыши, для выполнения цифрового масштабирования. Для выхода, щелкните правой кнопкой мыши.						

### Примечание:

Все описанные здесь операции (такие как скорость воспроизведения, время и прогресс) связаны с версией аппаратного обеспечения. Некоторые серии DVR не поддерживают некоторые функции или скорость воспроизведения.

# 4.4 Расписание

После загрузки системы расписание по умолчанию находится в режиме круглосуточного регулярного показа. Пользователь может установить тип записи и время в интерфейсе расписания.

## 4.4.1 Меню расписания

В главном меню можно перейти из окна параметров расписания к меню расписания (см. Рис. 4-13.

- Канал Сначала выберите номер канала. Выберите «all», если требуется смотреть все каналы.
- День недели: Имеется 8 опций: От субботы до воскресенья и все дни недели.

- Предварительная запись: Система может предварительно записывать видео в файл до наступления события. Значение изменяется от 1 до 30 секунд в зависимости от потока битов.
- Резервирование: Система поддерживает функцию резервирования. Эта функция позволяет записывать файл на два диска. Выделите кнопку Redundancy (Резервирование) для активации этой функции. Заметьте, прежде чем разрешить эту функцию, установите, по меньшей мере, один жесткий диск, как резервный. (Main menu->Advanced->HDD Management). Подробную информацию см. в разделе 4.4.1.2.
- Моментальный снимок: Можно сделать доступной эту функции, чтобы делать моментальный снимок при появлении сигнала тревоги.
- Типы записи: Имеется четыре типа записи: регулярная, обнаружение движения (MD), тревожная сигнализация и MD + тревожная сигнализация.

Выделите флажок 📕 для выбора соответствующей функции. После завершения всех настроек, щелкните кнопку Save (Сохранить), система возвратится в предыдущее меню.

Внизу меню имеются цветные полосы для ссылки. Зеленый цвет означает регулярную запись, желты - запись обнаружения движения и красный - запись сигналов тревожной сигнализации. Белый цвет означает, что запись одновременного обнаружения движения и сигналов тревожной сигнализации является доступной. Если имеется установка записи обнаружения движения и сигналов тревоги, система не будет производить запись, пока не случится одновременно обнаружение движения и сигнал тревоги.

unannei [		an Discound 14		a shared and		market -
Week Day 🚺	Mon 👻	Record Type	Regular	MD	Alarm	MD&Alarm
Period 1	00:00	-24 :00				
Period 2	00:00	-24 :00		0	O	O
Period 3	00:00	-24 :00	Ö	Ο.	Ô.	
Period 4	00:00	-24 :00	Ô			
Period 5	00:00	-24 :00	0			
Period 6	00:00	·24 :00				
R	egular	MD	Alar	m	MD&	Alarm
) 3	6	9	12	15	18	21 24

Рис. 4-13.

### 4.4.1.1 Быстрая установка

Эта функция позволяет копировать установку одного канала в другой канал. После установки в канале 1, нажмите кнопку Paste (Вставить) и обратитесь к каналу 2, а затем щелкните кнопку Сору (Копировать). Можно завершить установку для одного канала, и затем щелкнуть кнопку Save (Сохранить), или можно завершить все установки и затем щелкнуть кнопку Save, чтобы запомнить все установки.

#### 4.4.1.2 Резервирование:

Функция резервирования позволяет сохранить файл записи на нескольких дисках. Затем, если файл повредится на одном диске, имеется резервный файл на другом диске. Эту функцию можно использовать для обеспечения надежности и безопасности данных.

В главном меню от Setting (Установка) до Schedule (Расписание), можно выбирать кнопку резервирования, для разрешения этой функции (см. Рис. 4-13.

В главном меню от Advanced (Расширенные функции) до HDD management (Управление жестким диском), можно установить один или более дисков резервными. Диски можно выбирать из раскрывающегося списка (см. Рис. 4-14.

Система автоматически перезаписывает старые файлы, когда жесткий диск полностью заполняется.

Обратите внимание, что только диск чтения/записи или диск только для чтения может создавать резервную копию файла и поддерживать функцию поиска, поэтому необходимо установить, по меньшей мере, один диск чтения/записи, иначе будет невозможно записывать видео.

#### Примечание:

#### О настройке резервирования:

- Если текущий канал не производит запись, то текущая настройка активируется, когда канал начнет записывать в следующий раз.
- Если текущий канал производит запись, то текущая настройка будет сразу активирована, текущая запись сформирует файл, затем система начнет записывать в соответствии с новой настройкой.

После завершения всех настроек, щелкните кнопку Save (Сохранить), система вернется в предыдущее меню.

<u>5</u>	HDD MANAGE
SATA	1 (Alarm Set) (HDD Setting) O (Alarm Release) (Channels Setting)
ESATA	2 3 4 5 eSATA
HDD No.	1 Set to Read/Write ) Execute
Туре	Read/Write
Status	Normal
Capacity	232.87 GB
Record time	10-09-26 17:30:36 / 11-03-02 09:36:00 10-09-23 12:20:10 / 10-09-26 17:30:37
	ОК

Рис. 4-14.

#### Воспроизведение или поиск на резервном диске

Есть два способа воспроизведения или поиска на резервном диске:

- Настройте резервный диск как диск только для чтения или диск чтения/записи (Main menu->Advanced->HDD management) (см. Рис. 4-14.
- Система должна перезагрузиться, чтобы настройка вступила в действие. Теперь можно искать или воспроизводить файл из резервного диска.
- Демонтируйте диск и воспроизводите его на другом компьютере.

### 4.4.2 Моментальный снимок:

#### 4.4.2.1 Плановый моментальный снимок

В интерфейсе Encode (Шифрование), щелкните кнопку Snapshot моментального снимка для ввода режима, размера, качества и частоты моментального снимка.

Примечание: для серии 960H, «960H» добавляется к размеру изображения.

В общем интерфейсе General введите интервал пересылки файла.

В интерфейсе Schedule расписания сделайте доступной функцию моментального снимка. Для получения подробной информации обратитесь к следующему рисунку (см. Рис. 4-15.

GENERAL

ENCODE	System Time 2011 - 04 - 15 11 - 52 - 29
Channel 1 🔽	
	Date Format YYYY MM DD Y Snapshot 2 sec.
Frame Mode Timing -	
Bit Rate Image Size D1 -	
Image Quality 4	Pack Duration 60 min.
Bit Rate Snapshot Frequency 1 SP2L	Device No. 8
Refere	Video Standard NTSC -
Audio/	Auto Logout 10 min.
(SNAPSHOT)	Startup Wizard
Copy Paste Default Save Cancel	
	SCHEDULE
Chanada (1	De Devent Company De La Company D
Channel V(col/ Dov Moo	Prekecord 4 sec. Redundancy Snapshot
Period 1 00 :00	
Period 2 00 :00	-24:00
Period 2 00 :00 Period 3 00 :00	-24:00 -24:00
Period 2 00 :00 Period 3 00 :00 Period 4 00 :00	-24 :00 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Period 2         00         :00           Period 3         00         :00           Period 4         00         :00           Period 5         00         :00	-24 :00 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Period 2         00         :00           Period 3         00         :00           Period 4         00         :00           Period 5         00         :00           Period 6         00         :00	-24 :00 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Period 2       00 :00         Period 3       00 :00         Period 4       00 :00         Period 5       00 :00         Period 6       00 :00         Period 6       00 :00	-24 :00
Period 2       00 :00         Period 3       00 :00         Period 4       00 :00         Period 5       00 :00         Period 6       00 :00         Period 6       00 :00         Period 7       00 :00         Period 8       00 :00         Period 9       00 :00	-24 :00
Period 2       00 :00         Period 3       00 :00         Period 4       00 :00         Period 5       00 :00         Period 6       00 :00         Period 7       00 :00         Period 8       00 :00         Period 9       00 :00         Period 6       00 :00         Period 7       00 :00	·24 :00          ·27 :00          ·28 :00          ·29 :12          ·20 :15 :18 <t< th=""></t<>
Period 2       00 :00         Period 3       00 :00         Period 4       00 :00         Period 5       00 :00         Period 6       00 :00         Period 6       00 :00         Period 7       0         0       3         6       6	·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·24 :00       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .         ·       .       .
Period 2       00 :00         Period 3       00 :00         Period 4       00 :00         Period 5       00 :00         Period 6       00 :00         Period 6       00 :00         Period 7       0         0       3         6       00         Copy       Pasi	·24 :00       ·24 :00         ·27 :00       ·20 :00         ·28 :00       ·20 :00         ·29 :12 :15 :18 :21 :24         stee       Default         Save

Рис. 4-15.

## 4.4.2.2 Моментальный снимок активации

Выполните следующие шаги для разрешения функции моментального снимка активации. После разрешения этой функции, система может делать моментальный снимок, когда поступает соответствующий сигнал тревоги.

- В интерфейсе Encode (Шифрование), щелкните кнопку Snapshot моментального снимка для ввода режима, размера, качества и частоты моментального снимка.
- В общем интерфейсе General введите интервал пересылки файла.
- В интерфейсе Detect обнаружения, сделайте доступной функцию моментального снимка для указанных каналов. Или в интерфейсе Alarm сигнала тревоги, сделайте доступной функцию моментального снимка для указанных каналов.

			$(\mathfrak{X})$	DETE	СТ		
	ENCODE		Event Type	Motion Detect *	Channel	1	
Channel			Enable				
Compression	H 264 Fytra Street	m1 🔻	Region	Select	Sensitivity	3	
Resolu	SNAPSHOT		Period	Set	Anti-dither	0	sec.
Frame Mode	Timing 🔻		Alarm Out	123456	Latch	10	sec.
Bit Rate Imag	e Size D1 🔻		Show Message	Alarm upload	Send Ema		
Imag	e Quality 4		Record Channel	123456	789101	121314	
Bit Rate Snap	shot Frequency 1 SP2L		PTZ Activation	Select	Delay	10	sec.
Refere			Snapshot		ក្រានាចាញ	121313	anana
Audio/			Video Matrix	1			
			Buzzer				
	(SNAPSHOT)						( land
Сору		ave Cancel					Cancel
<u> </u>			<i>.</i>				

Event Type	Local Alarm	<ul> <li>Alarm In</li> </ul>	1
Enable	-	Туре	Normal Oper
Period	(Set	Anti-dither	0 sec.
Alarm Out	12345	6 Latch	10 sec.
Show Message		Send Em	ail
Record Channel	12345	6789101	11213141516
PTZ Activation	Select	Delay	10 sec.
Tour	12345	6789101	11213141516
Snapshot	12368	<u>BCBBB</u>	ICCOC
Video Matrix	1		
Buzzer			

Рис. 4-16.

## 4.4.2.3 Приоритет:

Отметим, что моментальный снимок активации имеет более высокий приоритет, чем моментальный снимок расписания. Если оба этих типа разрешены в некоторый момент, система сделает моментальный снимок активации при появлении сигнала тревоги, в противном случае система только производит моментальный снимок по расписанию.

## 4.4.3 FTP изображения

В интерфейсе Network сети можно установить информацию о FTP-сервере. Сделайте доступной функцию FTP и затем нажмите кнопку Save (см. Рис. 4-17.

Загрузите соответствующий FTP-сервер.

Сначала разрешите моментальный снимок по расписанию (глава 4.4.2.1) или моментальный снимок активации (глава 4.4.2.2), теперь система может передавать изображение на FTP-сервер.

8	FTP	
Type Server IP User Name Password Remote Directory	Record FTP •           0 . 0 . 0 . 0           Port 21           Port 22           Port 22           Port 22           Port 22           Port 22           Port 22	
Channel Weekday Time Period 1 Time Period 2	1       •         Fri       •       Alarm Motion General         00:00       •24:00       •         00:00       •24:00       •         00:00       •       •         •       •         OK       Cancel       Test	Пожалуйста, введите здесь соответствующую информацию, если вы только загружаете образ FTP.

Рис. 4-17.

4.4.4 Диск моментальных снимков (только для специальных серий DVR)

Установите один диск как диск моментальных снимков (Main menu->Advanced->HDD management) и затем нажмите кнопку Execute (Выполнить) (см. Рис. 4-18.

Для активации настройки систему необходимо перезагрузить.

	HDD MANAGE
SATA	1     Alarm Set (HDD Setting)       0     Alarm Release (Channels Setting)
ESATA	2 3 4 5 (eSATA)
HDD No.	Set to Read/Write     Execute
Туре	Read/Write
Status	Normal
Capacity	232.87 GB
Record time	10-09-26 17:30:36 / 11-03-02 09:36:00 10-09-23 12:20:10 / 10-09-26 17:30:37
	()

Рис. 4-18.

Все файлы моментальных снимков по расписанию или моментальных снимков активации будут сохраняться на диске моментальных снимков.

Соответствующие изображения можно искать через Интернет (см. Рис. 4-19

Выберите здесь поисковый движок	Search Type C Record C Alarm C Motion C Local C Card Multiple-channel H	Parameter Begin Time End Time Channel Playback 3 4 5 5	2009- 9- 3 ▼ 2009- 9-15 ▼ All ▼	13:48:25 ↓ 13:48:25 ↓ Earliest Rec	Operation Search Play Download Type File Download Open Local Record	Выберите файл и нажмите здесь дя просмотра изображения.
	S/N File Size Результат о Двойной що позволит ва изображени С	е(КВ) File	Name ся здесь. іени файла реть Раде Do	wwn	File Path	

Рис. 4-19.

# 4.5 Обнаружение

## 4.5.1 Переход в меню обнаружения

В главном меню от Setting (Настройка) до Detect (Обнаружение), можно увидеть интерфейс обнаружения (см. Рис. 4-20.

Существует три типа обнаружения: обнаружение движения, обнаружение потери видеосигнала и обнаружение маскировки камеры.

### 4.5.2 Обнаружение движения

- Меню обнаружения показано наРис. 4-20.
- •
- Event type (тип события): тип обнаружения движения можно выбрать из раскрывающегося списка.
- Channel (канал): выберите канал для запуска функции записи при поступлении сигнала тревоги. Убедитесь, что запись обнаружения движения была установлена в интерфейсе шифрования (Main Menu->Setting->Schedule) и запись по расписанию - в интерфейсе записи в ручном режиме (Main Menu->Advanced->Manual Record).
- Latch (блокировка): когда обнаружение движения завершено, система автоматически задерживает обнаружение на определенный период времени. Значение блокировки изменяется от 10 до 300 секунд
- Region (область): Щелкните кнопку Select выбора, интерфейс показан на Рис. 4-21.
- Здесь можно установить зону обнаружения движения. Имеется 396 (PAL) или 330 (NTSC) маленьких зон. Зеленая зона это текущее положение курсора. Серая зона зона обнаружения движения. Черная зона неохраняемая зона. Можно нажать кнопку Fn для переключения между режимом охраны и режимом без охраны. В режиме охраны, можно щелкать клавишами направления для перемещения зеленого прямоугольник с целью установки зоны определения движения. После окончания настройки, щелкните кнопку ENTER для выхода из текущей настройки. Не забудьте щелкнуть кнопкой Save (Сохранить) для сохранения текущей настройки. Если для выхода из настройки области будет использоваться кнопка ESC, система не сохранит текущую настройку зоны.
- Sensitivity (чувствительность): Система поддерживает 6 уровней. Шестой уровень имеет наивысшую чувствительность.
- Show message (показ сообщения): Система может выдавать сообщение, чтобы предупредить пользователя на местном главном экране, если эта функция доступна.
- Alarm Upload (Пересылка сигнала тревоги): Система может пересылать сигнал тревоги в сеть (включая центр оповещения о тревоге), если текущая функция доступна.
- Send email (посылка сообщения): Система может посылать сообщения по электронной почте для предупреждения о получении сигнала тревоги.
- РТZ activation (активация РТZ): Здесь можно установить перемещение РТZ при получении сигнала тревоги. Например, переход к предварительной установке, перемещение по шаблону в случае получения сигнала тревоги. Нажмите кнопку «select», появится интерфейс, показанный на Рис. 4-22.
- Period (период): При нажатии этой кнопки, появится интерфейс, показанный на Рис. 4-23. Здесь можно задать рабочий или нерабочий день. Нажмите кнопку Set, как показано на Рис. 4-23, и появится интерфейс, приведенный на Рис. 4-24. Здесь вы можеет езадать свои собственные настройки для рабочих или нерабочих дней.
- Anti-dither (стабилизация дрожания): Здесь можно установить время стабилизации дрожания.

- Alarm output (Выход сигнала тревоги): Когда приходит сигнал тревоги, система делает доступными периферийные устройства сигнализации.
- Tour (обход): Здесь можно сделать доступной функции обхода при появлении сигнала тревоги. Однооконный обход системы. Перейдите к главе 5.3.9 Показ для настройки интервала обхода.
- Snapshot (моментальный снимок): Можно сделать доступной эту функцию, чтобы делать моментальный снимок при появлении сигнала тревоги.

Выделите значок 📕 для выбора соответствующей функции. После завершения всех настроек нажмите кнопку Save (Сохранить), система возвратится в предыдущее меню.

**Примечание:** В режиме обнаружения движения, нельзя использовать команды Сору и Paste для настройки канала, так как видео в каждом канале могут не совпадать.

Как показано на Рис. 4-21, можно щелкнуть левой клавишей мыши и затем перетащить область для обнаружения движения. Нажмите кнопу Fn для переключения между установкой и снятием обнаружения движения. После настройки, щелкните кнопку Enter для выхода.



Рис. 4-20.



Рис. 4-21.

Ø		PTZ Activation	, <u> </u>	×
CAM 1	None 🔻	0 CAM 2	None	- 0
CAM 3	None 🔻	0 CAM 4	None	- 0
CAM 5	None 🔻	0 CAM 6	None	- 0
CAM 7	None 🔻	0 CAM 8	None	▼ 0
CAM 9	None 🔻	0 CAM 10	None	• 0
CAM 11	None 🔻	0 CAM 12	None	- 0
CAM 13	None 🔻	0 CAM 14	None	- 0
CAM 15	None 🔻	0 CAM 16	None	▼ 0
	ОК	Cance	el 🛛	

Рис. 4-22.

<b>B</b>	Set >	<
Work Day 00 :00 00 :00 00 :00	Set           -24 :00         00 :00 -24 :00           -24 :00         00 :00 -24 :00           -24 :00         00 :00 -24 :00	
0 Sun Mon Tue Wed Thu Fri	<u>3 6 9 12 15 18 21 24</u>	
Sat 0	3 6 9 12 15 18 21 24	
Сору	Paste Default OK Cancel	D

Рис. 4-23.

		Set					X
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
Work Day	•	•	•	•	•		
Free Day						•	•
		Save		C	ancel		

Рис. 4-24.

## 4.5.3 Потеря видеосигнала

Выберите потерянный видеосигнал из списка (см. Рис. 4-20). Вы увидите интерфейс, показанный на Рис. 4-25. Эта функция информирует пользователя о событии потери видеосигнала. Можно сделать доступным выходной канал сигнала тревоги и затем разрешить функцию показа сообщения.

## Подсказка:

Можно разрешить операцию предварительно установленной операции активации в случае появления потери видеосигнала.

Обратитесь к главе 4.5.2 Обнаружение движения для получения подробной информации.



Рис. 4-25.

## 4.5.4 Маскировка камеры

Когда кто-либо умышленно закрывает камеру, или выходное видео является одноцветным из-за изменения освещения окружающей среды, система может предупредить пользователя, чтобы гарантировать непрерывность видеонаблюдения. Интерфейс маскировки камеры показан на Рис. 4-26.

**Советы:** Можно разрешить операцию активации предварительной установки/обхода/шаблона в случае маскировки камеры. Обратитесь к главе 4.5.2 Обнаружение движения для получения подробной информации.

**Примечание:** В интерфейсе Detect обнаружения, функции Сору и paste допустимы только для одинакового типа, что означает, что нельзя копировать установку канала в режиме потери видеосигнала в канал в режиме маскировки камеры.

$(\mathfrak{X})$	DETE	ст		
Event Type	Camera Maski 👻	Channel	1	•
Enable				
Period	Set			
Alarm Out	123456	Latch	10 sec.	
Show Message	Alarm upload	Send Email		
Record Channel	123456	7891011	1213141516	
PTZ Activation	Select	Delay	10 sec.	
Tour	123456	7891011	1213141516	
Snapshot	123456	7891011	1213141516	
Buzzer				
Copy Pa	aste Default	Sav	e Can	cel

Рис. 4-26.

## 4.6 Настройка сигнала тревоги и активация сигнала тревоги

Перед эксплуатацией, убедитесь, что все сигнальные устройства, такие как сирена, правильно соединены.

### 4.6.1 Переход к интерфейсу настройки сигнала тревоги

В главном меню от Setting (Настройка) до Detect (Обнаружение), можно увидеть интерфейс настройки сигнала тревоги (см. Рис. 4-27).

### 4.6.2 Настройка сигнала тревоги

- Меню сигнала тревоги показано ниже (см. Рис. 4-27.
- Alarm in (вход сигнала тревоги): Здесь надо выбрать номер канала.
- Event type (тип события): Имеется два типа события: локальный вход и сетевой вход.
- Туре (тип): normal open (нормально разомкнутый) или normal close (нормально замкнутый).
- РТZ activation (активация РТZ): Здесь можно установить перемещение РТZ при получении сигнала тревоги. Например, переход к предварительной установке, перемещение по шаблону в случае получения сигнала тревоги. При щелчке по кнопке Select, появится интерфейс, описанный на Рис. 4-28.
- Регіод (период): При нажатии этой кнопки, появится интерфейс, показанный на Рис. 4-29. Здесь можно установить рабочий день или нерабочий день. Нажмите кнопку установки (см. Рис. 4-29), появится интерфейс, показанный на Рис. 4-30.
   Здесь можно установить рабочий день или нерабочий день.
- Anti-dither (стабилизация дрожания): Здесь можно установить время стабилизации дрожания.
- Show message (показ сообщения): Система может выдавать сообщение, чтобы предупредить пользователя на местном главном экране, если эта функция доступна.
- Alarm Upload (Пересылка сигнала тревоги): Система может пересылать сигнал тревоги в сеть (включая центр оповещения о тревоге), если текущая функция доступна.
- Send email (посылка сообщения): Система может посылать сообщения по электронной почте для предупреждения о получении сигнала тревоги.
- Record channel (канал записи): Можно выбрать правильный канал для записи видео тревоги (множественный выбор). В то же время, необходимо настроить запись тревоги в интерфейсе расписания (Main Menu->Setting->Schedule) и выбрать запись по расписанию в интерфейсе ручного режима записи (Main Menu->Advance->Manual Record).
- Latch (блокировка): Здесь устанавливается правильное время задержки. Значение колеблется от 10 до 300 секунд. Система автоматически не выключает сигнал тревоги в и активированный выход сигнала тревоги течение этого времени, и после исчезновения внешней тревоги прекращается.
- Tour (обход): Здесь можно сделать доступной функцию обхода при появлении сигнала тревоги. Система поддерживает однооконный обход системы. Перейдите к главе 5.3.9. Интерфейс для настройки интервала обхода.
- Buzzer (сирена): Выделите флажок, чтобы разрешить эту функцию. Сирена гудит при поступлении сигнала тревоги.
- Для операции моментального снимка обратитесь к главе 4.4.2.

Выделите значок 📕 для выбора соответствующей функции. После завершения всех настроек, щелкните кнопку Save (Сохранить), система возвратится в предыдущее меню.

	ALAF	RM	
Event Type	Local Alarm 🔻	Alarm In	1
Enable		Туре	Normal Open 🔻
Period	Set )	Anti-dither	0 sec.
Alarm Out	123456	Latch	10 sec.
Show Message	Alarm upload	Send Ema	il <b>en l</b>
Record Channel	123456	7891011	1213141516
PTZ Activation	Select	Delay	10 sec.
Tour	123456	7891011	1213141516
Snapshot	123456	7891011	1213141516
🦲 Video Matrix	1		
Сору Р	aste Defaul	t Sa	we Cancel

Рис. 4-27.

8		PTZ Activation	×
CAM 1	None 🔻	0 CAM 2	None 🔻 0
CAM 3	None 🔻	0 CAM 4	None 🔻 0
CAM 5	None 🔻	0 CAM 6	None 🔻 0
CAM 7	None 🔻	0 CAM 8	None 🔽 🛛
CAM 9	None 🔻	0 CAM 10	None 🔻 0
CAM 11	None 🔻	0 CAM 12	None 🔻 0
CAM 13	None 🔻	0 CAM 14	None 🔻 0
CAM 15	None 🔻	0 CAM 16	None 🔻 0
	ОК	Cancel	D

Рис. 4-28.

	Set	$\times$
Work Day 00 :00	y v Set 00 00 :00 -24 :00	
00 :00	-24 :00       00 :00 -24 :00         -24 :00       00 :00 -24 :00	
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	0 3 6 9 12 15 18 21 24	
Сору	0 3 6 9 12 15 18 21 24	ncel

Рис. 4-29.

B			Se	et			×
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
Work Day	•	•	•	•	•		0
Free Day						•	•
		Save		C	ancel		

Рис. 4-30.

# 4.7 Резервное копирование

DVR поддерживает резервное копирование на USB-устройствах и скачивание из сети. Здесь мы представляем резервное копирование на USB-устройствах. Операции резервного копирования скачивания из сети описываются в главе 7 Операции вебклиентов.

## 4.7.1 Обнаружение устройства

При щелчке по кнопке Backup резервного копирования, появится интерфейс, показанный на Рис. 4-31. Здесь можно посмотреть информацию об устройствах.

Отображается имя устройства, его полная емкость и размер свободного пространства. В качестве устройства можно использовать USB-устройство для записи дисков, флеш-диск, SD-карту и портативный жесткий диск.



Рис. 4-31.

## 4.7.1 Резервное копирование

Выберите устройство резервного копирования и настройте канал, время начала и окончания файла.

Нажмите кнопку add (Добавить), система начнет поиск. Все подходящие файлы перечисляются ниже. Система автоматически вычисляет требуемое и остающееся пространство (см. Рис. 4-32.

Система копирует только файлы с «√» перед именем канала. Можно использовать Fn или кнопку cancel (удалить) для удаления «√» после серийного номера файла.

Щелкнув по кнопке backup (Резервное копирование), можно создать резервную копию выбранных файлов. Для получения информации имеется полоса состояния.

Когда система завершает резервное копирование, появляется диалоговое окно, сообщающее об успешном резервном копировании.

8		Backup	
Selected Devic	e sdb1(USB DISk	() <b>-</b>	
Туре	All	Channel 1	File Format DAV
Start Time	2011 - 04	- 27 00 : 00 : 00	Remove Add
End Time	💽 2011 - 05	- 25   14 : 20 : 50	
	ype Start Time	End Time	Size(KB)
			•
14 Page Up	N Page Down	Fn Select/Cancel b	ackup device or file.
Space Require	d / Space Remain	ing:0.00 KB/3.71 GB	Start

Рис. 4-32.

Нажмите кнопку backup (Резервное копирование), система начнет запись без пауз. Одновременно, кнопка backup переименовывается в кнопку stop (Стоп). Можно видеть оставшееся время и полосу состояния слева внизу.

- File format (формат файла): Щелкнув по этой кнопке, можно увидеть, что имеется две опции: DAV/ASF.
- Рісture backup (резервная копия картинки): Установите соответствующие время, канал и затем выберите тип РІС из раскрывающегося списка (см. Рис. 4-33). Нажмите кнопку Add (Добавить) и затем выберите картинки. Нажмите кнопку Start (Пуск) для копирования выбранных картинок на выбранное портативное устройство.



Рис. 4-33.

 Опекеу backup (Копирование одной кнопкой): Выполняется операция, состоящая из трех шагов: Поиск, выбор всех элементов, и собственно создание резервной копии. Можно пропустить описанные выше три шага и затем прямо копировать все найденные файлы.

Формат имени файла обычно следующий: SN\_CH + номер канала + время Y+M+D+H+M+S. В имени файла, форма YDM (год/день/месяц) такой же, как и установленный в общем интерфейсе. (Main Menu ->Setting ->General). Расширение файла .dav.

**Советы:** В процессе создания резервной копии, можно щелкнуть клавишу ESC для выхода из текущего интерфейса. Система не завершает процесс создания резервной копии.

**Примечание:** При щелчке на кнопку stop (Стоп) во время записи на диск, функция останова активируется немедленно. Например, если имеется 10 файлов, когда нажимается кнопка stop, и система зарезервировала только 5 файлов, Система сохранила только предыдущие 5 файлов на устройстве. (Но видны все 10 имен

файлов). Контроль РТZ и настройка цвета.

**Примечание:** Все описанные здесь операции базируются на протоколе PELCOD. При использовании других протоколов могут возникать некоторые различия.

### 4.8.1 Соединение кабеля

При соединении кабеля следуйте следующей процедуре:

- Соедините порт RS485 камеры к порту 485 DVR.
- Соедините выход видеосигнала камеры к входному порту видео сигнала DVR.
- Соедините адаптер источника питания к камере..

### 4.8.2 Настройка РТΖ

**Примечание:** Видео от камеры должно находиться на текущем экране. До настройки, проверьте правильность следующих положений:

- Соединение РТZ и дешифратора правильное. Настройка адреса дешифратора правильная.
- Линия A (B) дешифратора соединяется с линией A (B) DVR.

Запустите DVR, введите имя пользователя и пароль.

В главном меню нажмите кнопку setting (Установка), затем нажмите кнопку Pan/Tilt Control (PTZ). Интерфейс показан на Рис. 4-34.

Здесь можно настроить следующие позиции:

- Channel (канал): выберите номер канала текущей камеры.
- Protocol (протокол): Выберите соответствующий протокол PTZ (например, PELCOD)
- Address (адрес): адрес по умолчанию 1.
- Baud rate (скорость передачи): выберите соответствующую скорость передачи. Значение по умолчанию 9600.
- Data bits (биты данных): выберите нужное число битов данных. Значение по умолчанию 8.
- Stop bits (стоповые биты): выберите нужное число стоповых битов. Значение по умолчанию 1.
- Parity (четность): Существует три опции: odd/even/none (отрицательная/положительная/отсутствует). Значение по умолчанию - none (отсутствует).



Рис. 4-34.

После завершения всех установок, нажмите кнопку save (Сохранить).

В режиме однооконного показа, щелкните правой кнопкой мыши (щелкните кнопку «Fn» на передней панели или щелкните клавишу «Fn» на удаленном пульте управления). Интерфейс показан на Рис. 4-35.



Рис. 4-35.

Нажмите кнопку Pan/Tilt/Zoom, появится интерфейс, показанный на Рис. 4-36.

Здесь можно настроить следующие позиции:

- Step (шаг): значение от 1 до 8.
- Zoom (Зум).
- Focus (фокус).
- Iris (диафрагма).

Регулируйте зум, фокус и диафрагму, нажимая кнопки 🔜 и 🖾.



Рис. 4-36.

На Рис. 4-36: для регулирования положения РТZ нажимайте стрелки направления (см. также Рис. 4-37). Имеется 8 стрелок направления.



Рис. 4-37.

### 4.8.3 Клавиша 3D-интеллектуального трехмерного позиционирования

В середине восьми стрелок направления находится клавиша интеллектуального трехмерного позиционирования (см. Рис. 4-38). Убедитесь, что используемый протокол поддерживает эту функцию, и для управления используется мышь.

Нажмите эту кнопку, и система вернется в одноэкранный режим. Мышью отрегулируйте размер секции. Перемещаемая зона поддерживает 4-кратные и 16-кратные скорости. Она может осуществлять PTZ автоматически. Чем меньшая зона перетаскивается, тем выше скорость.



#### Рис. 4-38.

Наименование	Клавиша функции	Функция	Быстрая клавиша	Клавиша функции	Функция	Быстрая клавиша
Zoom (зум)	0	ближе	ŀ	<b>(</b>	дальше	••
Focus (фокус)		ближе	◀	<b>(</b>	дальше	
Iris (диафрагма)	0	сузить	◀	<b>(</b>	расширить	► II

# 4.9 Предварительная установка/Обход/Шаблон/Сканирование

Нажмите кнопку Set (Установка) (см. Рис. 4-36), и появится показанный ниже интерфейс (см. Рис. 4-39). Здесь можно настроить следующие позиции:

- Preset (Предварительная установка)
- Tour (обход):
- Pattern (Шаблон)
- Border (граница)

Function Preset Tour Pattern Border	Preset 1 Patrol No. 0 Set Del Preset				

Рис. 4-39.

Нажмите кнопку page switch (переключение страницы) (см. Рис. 4-36), и появится показанный ниже интерфейс (см. Рис. 4-40). Здесь можно активировать следующие функции:

- Preset (Предварительная установка)
- Tour (обход):
- Pattern (Шаблон)
- Auto scan (Авто сканирование)
- Auto pan (Авто панорамирование)
- Flip (переворот)
- Reset (сброс)
- Page switch (переключение страницы)



Рис. 4-40. Примечание:

- Предварительная установка, обход и шаблон требуют значения, являющегося контрольным параметром. Это значение задается пользователем.
- Обратитесь к руководству пользователя камеры, где приведена информация об Aux. В некоторых случаях оно может использоваться в специальных процессах.
- Обычно используются настройки, показанные на Рис. 4-26, 4-29, 4-40.

### 4.9.1 Настройка предварительной установки

Используйте 8 стрелок направления, чтобы отрегулировать камеру в правильном положении (см. Рис. 4-36). Нажмите кнопку preset и введите номер предварительной установки (см. Рис. 4-39). Появится интерфейс, показанные на Рис. 4-41.

Теперь можно добавить эту предварительную установку к одному обходу.



Рис. 4-41.

### 4.9.2 Активация предварительной установки

Введите номер предварительной установки в поле ввода и нажмите кнопку preset (см. Рис. 4-40).

### 4.9.3 Настройка обхода

Нажмите кнопку "patrol" (см. Рис. 4-38), и появится интерфейс, приведенный на Рис. 4-42.

Введите номер предварительной установки и добавьте эту предварительную установку к обходу. Для каждого обхода можно ввести максимум 80 предварительных установок.



Рис. 4-42.

## 4.9.4 Активировать патрулирование (обход)

Введите номер обхода в поле "patrol No." и щелкните по кнопке "patrol" (см. Рис. 4-39).

#### 4.9.5 Настройка шаблона

Нажмите кнопку "pattern", а затем кнопку "begin" (см. Рис. 4-39). Интерфейс показан на Рис. 4-43. После этого можно изменять зум, фокус и диафрагму (см. Рис. 4-36).

Вернитесь к интерфейсу на Рис. 4-43 нажмите кнопку "end". Можно сохранить все эти операции как шаблон 1.

<u>Р</u> /	N/TILT/ZOOM	$\times$
Function Preset Patrol Pattern Border	Pattern 1 Patrol No. 0 Begin End	k

Рис. 4-43.

### 4.9.6 Активация функции шаблона

В окне, показанном на Рис. 4-39, введите значение режима в поле ввода и нажмите кнопку "pattern".

#### 4.9.7 Настройка автосканирования

В окне, показанном на рис. 4-38, нажмите кнопку "border". Интерфейс показан на рис. 4-43. Перейдите к окну (см. рис. 4-35), используйте стрелки направления для выбора крайнего левого положения камеры.

Затем перейдите к окну, показанному на рис. 4-43 и нажмите кнопку "Left Limit" (крайнее левое положение).

Для установки крайнего правого положения используйте описанную выше процедуру.

<u>Р</u> /	AN/TILT/ZOOM	×
Function Preset Patrol Pattern Border	Pattern 1 Patrol No. 0 Left Right	¥



#### 4.9.8 Активация автоматического сканирования

В окне, показанном на Рис. 4-40, нажмите кнопку "Auto Scan". Система начнет автоматическое сканирование. При этом название этой кнопки изменяется на "Stop". Нажмите кнопку "stop" для прекращения операции сканирования.

# 4.10 Переворот

Нажмите кнопку "page switch" (см. рис. 4-40), появится интерфейс, показанный на рис. 4-45. Здесь можно установить дополнительную функцию. Дополнительное значение связано с кнопкой Aux (Доп) дешифратора.

Еще раз нажмите кнопку "page switch", система вернется к рис. 4-36.

PAN/TIL	T/ZOOM	
Direct Aux Oper		
Light	On	Off
Aux Num Oper		
1	On	Off
Page Switch	)	

Рис. 4-45

# 5 Обзор операций и элементов управления меню

# 5.1 Дерево меню

Дерево меню DVR этой серии показано ниже.



# 5.2 Главное меню

После регистрации появляется главное меню системы (см. рис. 5-1).

Имеется всего 6 значков: поиск, информация, настройка, создание резервной копии, расширенные функции и останов. Поместите курсор на значок, выделив его, и затем дважды щелкните мышью, чтобы войти в подменю.



Рис. 5-1.

# 5.3 Настройка

В главном меню выделите значок "setting" (Настройка) и дважды щелкните по нему мышью. Откроется интерфейс настройки системы (см. Рис. 5-2).



Рис. 5-2.

## 5.3.1 Общие настройки

Общие настройки включают следующие пункты (см. Рис. 5-3).

- System time (системное время): Здесь пользователю необходимо установить системное время.
- Date format (формат даты): Имеется три типа формата даты: YYYY-MM-DD (ГГГГГ-MM-ДД), MM-DD-YYYYY (MM-ДД- ГГГГГ) или DD-MM-YYYY (ДД-MM-ГГГГ).
- Date separator (разделитель даты): Существует три символа разделения даты: Точка, тире и косая черта.
- DST (декретное время): Здесь можно установить время и дату перехода на летнее декретное время. Сделайте доступной функцию перехода на летнее декретное время и затем нажмите кнопку Set. При нажатии этой кнопки, появится интерфейс, Показанный на Рис. 5-4. Здесь можно установить дату начала и конца, установив соответствующую настройку недели. В окне, показанном на Рис. 5-4, сделайте доступной кнопку "date", появится интерфейс, показанный на Рис. 5-5. Здесь можно установить "start time" (время начала) и "end time" (время окончания), задав соответствующие даты.
- Time format (формат времени): Имеется два типа формата времени. 24-hour (24часовой) и 12-hour (12-часовой).
- Language (язык): Система поддерживает различные языки: Chinese (simplified) (китайский упрощенный), Chinese (Traditional) (китайский традиционный), English

(английский), Italian (итальянский), Japanese (японский), French (французский), Spanish (испанский). Все перечисленные языки являются необязательными. В различных сериях продукта могут быть незначительные расхождения.

- HDD full (диск переполнен): Здесь необходимо выбрать рабочий режим при заполнении диска. Имеется две опции: stop recording (остановить запись) или overwrite (писать поверх). В первом случае, если текущий рабочий жесткий диск переписан или заполнен, в то время когда следующий жесткий диск не пустой, то система останавливает запись. Во втором случае, если текущий диск заполнен и следующий диск не пустой, то система пишет поверх предыдущих файлов.
- Раск duration (длительность пакета): Здесь указывается длительность записи. Значение может изменяться от 60 до 120 минут. Значение по умолчанию — 60 минут.
- Device No. (номер устройства): Если используется общий удаленный контроль (не включенный в комплектующие заказа) для управления несколькими DVR, можно дать имя каждому устройству.
- Video standard (стандарт видеосигнала): Имеется два типа формата видеосигнала. NTSC и PAL.
- Auto logout (автоматический выход из системы): Здесь нужно установить интервал выхода из системы, если зарегистрированный пользователь остается неактивным в течение указанного времени. Значение колеблется от 0 до 60 минут.
- Startup wizard (мастер запуска): После того, как флажок отмечен, система будет прямо переходить к мастеру запуска, при каждом последующем перезапуске. В противном случае система будет переходить к интерфейсу регистрации в системе.
- Device ID (идентификатор устройства): Здесь вводится соответствующее имя устройства.

Примечание: Так как системное время очень важно, не изменяйте время, если на это нет серьезных оснований.

До изменения системного времени, остановите все операции записи!

После завершения всех настроек, нажмите кнопку Save (Сохранить), система возвратится в предыдущее меню.

	GENERAL
System Time	2011 - 04 - 15 11 : 52 : 38 Save
Date Format	YYYY MM DD 🔹 Snapshot 2 sec.
Date Separator	- DST Set
Time Format	24-HOUR 🔻
Language	ENGLISH
HDD Full	Overwrite 🔹
Pack Duration	60 min.
Device No.	8
Video Standard	NTSC
Auto Logout	10min.
Device ID	DVR
📃 Startup Wiza	rd
Default	Save Cancel

Рис. 5-3.

8	DST	X
Day of We	ek O Date	
Start: Jun	▼ 1st ▼ Sat ▼ 00 : 00	
End: Sep	▼ 1st ▼ Sun ▼ 00 : 00	
	OK Cancel	

Рис. 5-4.

	DST	X
O Day of Week 🔍 D	ate	
Start: 💽 2008 - 06 -	01 00:00	
End: 💽 2008 - 09 -	01 00:00	
C	OK Cancel	

Рис. 5-5.

## 5.3.2 Шифрование

Настройка шифрования включает следующие пункты (см. рис. 5-6).

Отметьте, что некоторые серии DVR не поддерживают дополнительный поток.

- Channel (канал): Выберите нужный канал.
- Туре (тип): Тип записи выбирается из раскрывающегося списка. Существует три опции: регулярный, определение движение, тревога. Можно установить различные параметры шифрования для различных типов записи.
- Compression (сжатие): Система поддерживает стандарт сжатия H.264.
- Resolution (разрешение): Система поддерживает различные разрешения, их можно выбирать из раскрывающегося списка. Основной поток поддерживает D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF, и дополнительный поток поддерживает CIF/QCIF. Заметим, что опции могут изменяться для различных серий.

## Примечание:

а. Для серии HD-SDI, основной поток поддерживает форматы 1080P/720P/D1/HD/BCIF/CIF/QCIF; дополнительный поток поддерживает форматы 1080P/720P/D1/HD/BCIF/CIF/QCIF.

б. Для серии 960H, основной поток поддерживает формат 960H/D1/HD/BCIF/CIF/QCIF, дополнительный поток поддерживает форматы 960H/D1/HD/BCIF/CIF/QCIF.

- Frame rate (частота кадров): Изменяется от 1 до 25 кадров в секунду в стандарте NTSC и от 1 до 30 кадров в секунду в стандарте PAL.
- Bit rate type (тип передачи потока): Система поддерживает два типа: CBR и VBR. При использовании VBR можно устанавливать качество видеосигнала.
- Quality (качество): Имеется 6 уровней качества, от 1 до 6. Шестой уровень обеспечивает самое высокое качество изображения.
- Video/audio (видео/аудио): Можно разрешить или запретить видео/аудио.
- Overlay (перекрытие): Нажмите кнопку overlay, появится интерфейс, показанный на Рис. 5-7.
  - Соver area (область покрытия, маска конфиденциальности): Здесь устанавливается секция маски конфиденциальности. Требуемый размер секции устанавливается с помощью перетаскивания мыши. В одноканальном режиме система поддерживает до 4 зон в одном канале.

- Preview, monitor (предварительный просмотр, слежение): Имеется два типа маски конфиденциальности. Предварительный просмотр и слежение. Предварительный просмотр означает, что зона маски конфиденциальности не может просматриваться пользователем, когда система находится в состоянии предварительного просмотра. Слежение означает, что зона маски конфиденциальности не может просматриваться пользователем, когда система находится в состоянии слежения.
- Time display (показ времени): Пользователь может выбрать будет система показывать время или нет при воспроизведении записи. Нажмите кнопку set и затем перетащите заголовок в требуемую позицию на экране.
- Channel display (показ номера канала): Пользователь может выбрать будет система показывать номер канала или нет при воспроизведении записи. Нажмите кнопку set и затем перетащите заголовок в требуемую позицию на экране.

Установите флажок 📕 для выбора соответствующей функции.

	E	ENCODE
Channel	1	
Туре	Regular 🔻	
Compression	H.264 🔻	Extra Stream1 -
Resolution	CIF	QCIF
Frame Rate(FPS)	25 💌	25 🔹
Bit Rate Type	CBR 🔻	CBR
Bit Rate(Kb/S)	640 🔽	160 -
Reference Bit Rate	160-896Kb/S	40-224Kb/S
Audio/Video		
	OVERLAY	
	SNAPSHOT	5
Сору Р	easte Default	Pre Step Next Step Cancel

Рис. 5-6.



Рис. 5-7.

## 5.3.3 Расписание

См. главу 4.4 Расписание.

## 5.3.4 RS232

Интерфейс RS232 содержит пять элементов и показан ниже (см. Рис. 5-8).

 Function (функция): Пользователь может выбрать различные устройства. С помощью консоли можно использовать СОМ порт или пользовательское программное обеспечения для модификации или отладки программы. Управляющая клавиатура может использоваться для управления устройством через специальную клавиатуру. Прозрачный СОМ-порт (адаптер) используется для соединения к ПК, чтобы передавать данные напрямую. Протокол СОМ предназначен для функции перекрытия карты. Сетевая клавиатура помогает использовать специальную клавиатуру для управления устройством.. РТZ матрица используется для соединение с элементом управления периферийной матрицей.

- Baud rate (скорость передачи): Выберите подходящую скорость передачи.
- Data bits (биты данных): Выберите правильное число битов данных. Значение может изменяться от 5 до 8.
- Stop bits (стоповые биты): Существует три опции: 1/1.5/2.
- Parity (четность): Имеется пять вариантов: отсутствует, отрицательная, положительная, пробел.

Установка системы по умолчанию следующая:

- Function (функция): Консоль
- Baud rate (скорость передачи): 115200
- Data bits (биты данных): 8
- Stop bits (стоповые биты): 1
- Parity (четность): отсутствует

После завершения всех настроек нажмите кнопку Save (Сохранить), система вернется в предыдущее меню.

9	RS232 ×
Function	Console
Baudrate	115200 🔻
Data Bits	8 -
Stop Bits	1
Parity	None
Default	Save Cancel

Рис. 5-8.

#### 5.3.5 Сеть

Необходимо ввести следующую информацию о сети.

- IP address (IP-адрес): Введите в поле ввода IP-адрес.
- Network Mode (режим работы): Включает множественный доступ, отказоустойчивость и балансирование нагрузки.
- Сетевая карта по умолчанию: Выберите eth0/eth1/bond0 после разрешения множественного доступа.
- Основная сетевая карта: Выберите eth0/eth1 после разрешения множественного доступа.

**Примечание:** Серия 960Н поддерживает три описанные выше конфигурации и поддерживает функции множественного доступа, отказоустойчивости и балансирования нагрузки.

 DHCP: Для автоматического поиска IP. Когда флажок DHCP установлен, пользователь может изменять IP/Subnet mask /Gateway (IP-адрес, маску подсети, шлюз). Эти значения берутся из DHCP. Если флажок DHCP не установлен, IPадрес, маска подсети и шлюз показываются с нулевыми значениями. Необходимо сбросить флажок DHCP при просмотре текущей IP информации. Кроме того, когда работает протокол PPPoE, IP-адрес, маску подсети и шлюз изменять нельзя.

- TCP port (порт TCP): Значение по умолчанию 37777.
- UDP port (порт UDP): Значение по умолчанию 37778.
- HTTP port (порт HTTP): Значение по умолчанию 80.
- RTSP port (порт RTSP): Значение по умолчанию 554.
- Мах connection (максимальное число соединений): Система поддерживает максимум 20 пользователей. Значение 0 означает, что ограничения на число соединений отсутствуют.
- Preferred DNS (предпочтительный DNS-сервер): DNS-сервер IP-адрес.
- Alternate DNS (альтернативный DNS-сервер): Альтернативный адрес DNS-сервера.
- Transfer mode (режим передачи): Пользователь должен выбрать приоритет между скоростью и качеством изображения.
- LAN download (скачивание из ЛВС): Система может вначале обрабатывать скачанные данные, если пользователь установил эту функцию. Скорость скачивание составляет 1.5 или 2 нормальных скорости.

После завершения всех настроек нажмите кнопку Save (Сохранить), система вернется в предыдущее меню.

di j	NETWORK
IP Address Subnet Mask Gateway TCP Port UDP Port Preferred DNS Alternate DNS	10       6       13       45       DHCP         255       . 255       . 0       . 0         10       . 6       . 0       . 1         37777       HTTP Port       80
IP FILTER NTP MULTICAST PPPOE Default	Trusted Sites:0 time.windows.com : 1440 239.255.42.42 Save Cancel

Рис. 5-9.

to 1	NETWORK
Net Mode network device name Primary Lar IP Address Subnet Mask	Fault Toleranc   bond0   thus bond0  thus
Gateway TCP Port UDP Port Preferred DNS Alternate DNS	192 . 168 . 1 . 1         37777       HTTP Port         80         37778       RTSP Port         554         8 . 8 . 8 . 8         8 . 8 . 4 . 4         Transfer Mode       Latency ▼         LAN Download       Max Connection         20
ADVANCED SETTING	Trusted Sites:0 time.windows.com : 1440 239.255.42.42

Рис. 5-10.

## 5.3.5.1 Расширенная настройка

Интерфейс расширенной настройки показан на рис. 5-11. Войдите в меню расширенной настройки и дважды щелкните по текущему элементу для перехода к интерфейсу настройки.

ADVANCED SETTING	
UPNP	Port Forwarding
EMAIL	10.1.0.3: 25
🗌 FTP	Record FTP : 0.0.0.0
ALARM SERVER	Private : 10.1.0.2

Рис. 5-11.

## 5.3.5.2 IP Filter (IP-фильтр)

Интерфейс IP-фильтра показан на рис. 5-12. Пользователь может добавить IP-адрес в следующий список. Список поддерживает до 64 IP-адресов.

После того как эту функцию сделали доступной, только IP- адреса из этого списка могут получить доступ к текущему DVR.

Если эта функция недоступна, любой IP-адрес может получить доступ к текущему DVR.



Рис. 5-12.

## 5.3.5.3 Настройка протокола NTP

Сначала на компьютере необходимо установить SNTP сервер (такой как Absolute Time Server). В ОС Windows XP, можно использовать команду "net start w32time" для загрузки сервиса NTP.

Интерфейс настройки NTP показан на рис. 5-13.

- Host IP (главный IP-адрес): Введите IP-адрес вашего компьютера.
- Port (порт): Эта серия DVR поддерживает только передачу по протоколу TCP. Номер порта по умолчанию - 123.
- Update interval (интервал обновления): Минимальное значение 1 минута, максимальное значение 65365 минут.
- Time zone (часовой пояс): Выберите соответствующий часовой пояс из следующей таблицы.

Таблица для настройки часового пояса.

Часовой пояс
GMT+0
GMT+1
GMT+2
GMT+3
GMT+5
GMT+7
GMT+8
GMT+9
GMT+10
GMT-10
GMT-9
GMT-8
GMT-7
GMT-6
GMT-5
GMT-4
GMT-3
GMT-2

	NTP
Server IP	NTPServer
Port	123
Time Zone	GMT+08:00 -
Update Period	10 min.
	OK Cancel

Рис. 5-13.

5.3.5.4 Настройка многоабонентской доставки сообщений

Интерфейс настройки многоабонентской доставки сообщений показан на рис. 5-14.

	MCAST SET X
IP Address	0.0.0.0
Port	36666
	OK Cancel

Рис. 5-14.

Пользователь может установить группу многоабонентской доставки сообщений. Для получения подробной информации обратитесь к следующей таблице.

- ІР-адрес группы многоабонентской доставки сообщений
  - -224.0.0.0-239.255.255.255 - адресное пространство "D"
- Старшие 4 бита первого байта = "1110"
- Зарезервированный локальный адрес группы многоабонентской доставки сообщений

- 224.0.0.0-224.0.0.255
- TTL=1 при отсылке телеграфом
- Например:
224.0.0.1 Все системы в подсети
224.0.0.2 Все маршрутизаторы в подсети
224.0.0.4 Маршрутизатор DVMRP
224.0.0.5 Маршрутизатор OSPF
224.0.0.13 маршрутизатор PIMv2

• Собранные административные получатели

- 239.0.0.0-239.255.255.255 - личное адресное пространство

- Как единственный широковещательный адрес из документа RFC1918
- Не может использоваться для передачи в Интернете
- Используется для многоабонентской доставки сообщений в ограниченном пространстве

За исключением упомянутых выше адресов специального назначения, пользователь может использовать другие адреса. Например:

IP-адрес многоабонентской доставки сообщений: 235.8.8.36

#### ПОРТ многоабонентской доставки сообщений: 3666.

После регистрации в сети, сеть автоматически получает адрес многоабонентской доставки сообщений и добавляет его к группам многоабонентской доставки сообщений. Пользователь может использовать монитор в реальном масштабе времени для просмотра.

Многоабонентская доставка сообщений применяется только на специальных сериях DVR.

## 5.3.5.5 Протокол РРРоЕ

Интерфейс протокола РРРоЕ показан на рис. 5-15.

Введите User Name (имя пользователя) и Password (пароль), которые вы получили от своего Интернет провайдера.

Нажмите кнопку ОК, для активации новой конфигурации перезапустите систему.

После перезагрузки DVR будет автоматически подключаться к Интернету. IP-адрес в протоколе PPPoE является динамической величиной. Пользователь может получить доступ к этому IP-адресу для посещения устройства.

			PPF	OE				
User Name					$\sum$			
Password IP Address			0				0	
ii 7 daless	0		0		0		0	
C	0	ιK		C	Car	ncel		

Рис. 5-15.

### 5.3.5.6 Настройка DDNS

Интерфейс настройки службы DDNS показан на рис. 5-16.

Для этого необходим ПК с фиксированным IP-адресом в Интернете, на котором выполняется программное обеспечение DDNS. Другими словами, этот ПК является DNS (сервером доменных имен).

В сетевой службе DDNS, выберите DDNS type (тип DDNS) и установите флажок enable (доступен). Затем введите имя протокола PPPoE, полученного от вашего Интернетпровайдера и server IP (IP сервер), то есть ПК с DDNS. Нажмите кнопку ОК и затем перезагрузите систему.

Нажмите кнопку save (Сохранить), система немедленно начнет перезагружаться с новыми настройками.

После перезагрузки, откройте веб-браузер Internet Explorer и введите следующий текст:

http://(DDNS IP-сервер)/(имя виртуальной директории)/webtest.htm

Например: http://10.6.2.85/DVR \_DDNS/webtest.htm.)

Теперь можно открыть страницу поиска в Интернете сервера DDNSServer.

8	DDNS
DDNS Type Server IP Port Domain Name User Name	Private DDNS         Enable           80
Password	
Update Period	300 sec.
Default	OK Cancel

Рис. 5-16.

Заметьте, что тип NNDS включает: CN99 DDNS, NO-IP DDNS, личную DDNS, Dyndns DDNS и sysdns DDNS. Все DDNS являются действующими одновременно, конкретный выбор DDNS осуществляет пользователь.

Личная DDNS будет работать со специальным сервером DDNS и специальным программным обеспечением профессионального наблюдения (PSS).

## 5.3.5.7 UPNP

Система протоколов UPNP должна установить отображение между ЛВС и ГВС. Введите адрес в поле "router LAN IP" (см. рис. 5-10). Дважды щелкните по элементу UPNP (см. рис. 5-111), появится следующий интерфейс (см. рис. 5-17).

- UPNP on/off (UPNP Вкл/Выкл): Отметьте либо оп либо off для UPNP устройства.
- UPNP Status (состояние): UPNP): Когда UPNP отключен, состояние показывается как "Unknown" (неопределенное). Когда UPNP работает, состояние показывается как "Success" (успех)
- Router LAN IP (IP-адрес ЛВС маршрутизатора): Это IP-адрес маршрутизатора в ЛВС.
- WAN IP (IP-адрес ГВС): Это IP-адрес маршрутизатора в ГВС.
- Список отображения портов: Список отображения портов это взаимнооднозначное отношение с установкой отображения портов маршрутизатора.
- Enable Switch 🗹 (разрешить переключение) Показывает, что отображение портов доступно в данном порте.
- List (список):
  - Service Name (имя службы): определяется пользователем.
  - Protocol (протокол): тип протокола
  - Int port (внутренний порт): порт который был отображен в маршрутизаторе.
  - Ext port (внешний порт): порт, который был отображен локально.
- Default (По умолчанию): По умолчанию установка портов UPNP следующая: HTTP, TCP и UDP DVR.

- Add to the list (Добавить к списку): Нажмите эту кнопку для добавления строки отображения.
- Delete (Удалить): Нажмите эту кнопку для удаления текущего элемента отображения из списка.

Дважды щелкнув мышью по элементу списка, пользователь может изменить информацию соответствующего отображения (см. рис. 5-18).

#### Важно:

При установке внешнего порта маршрутизатора, используйте номера портов в диапазоне 1024-5000. Не используйте хорошо знакомые порты 1-255 и системные порты 256-1023 во избежание конфликтов.

Для протоколов TCP и UDP, убедитесь, что внутренний и внешний порты — это один и тот же порт, чтобы гарантировать правильную передачу данных.

×		UPNP		
PAT UPNP Status Router LAN IP		FO		
WAN IP	0.0.0.	0		
PAT Table				
3 Service 1 1 ✓ HTTP 2 ✓ TCP 3 ✓ UDP	Name	Protocol TCP TCP UDP	Int.Port 80 37777 37778	Ext.Port 80 37777 37778
Default (	Add to the List	elete		OK Cancel

Рис. 5-17.

Service Name	ТСР
Protocol	
Int Port	07777
F∨t Port	27777
	OK Cancel

Рис. 5-18.

5.3.5.8 Электронная почта

Интерфейс установки электронной почты показан ниже (см. рис. 5-19).

- SMTP server (SMTP-сервер): Введите в поле ввода IP-адрес SMTP-сервера вашей электронной почты.
- Port (порт): Введите в поле ввода соответствующее номер порта.

- User Name (имя пользователя): Введите в поле ввода имя пользователя для регистрации владельца почтового ящика.
- Password (пароль): Введите пароль в поле ввода.
- Sender (Отправитель): Введите в поле ввода имя отправителя.
- Title (наименование): Введите в поле ввода тему сообщения. Система поддерживает латинские символы и арабские цифры. Максимальная длина 32 символа.
- Receiver (получатель): Введите в поле ввода имя получателя. Система поддерживает до трех почтовых ящиков.
- SSL enable (используется SSL): Если флажок установлен, система поддерживает криптографический протокол SSL.
- Event Interval (Интервал события): Интервал передачи изменяется от 0 до 3600 часов. Значение 0 означает, что интервал отсутствует.
- Health enable (Включена проверка соединения): Установите флажок, чтобы включить эту функцию. Она позволяет системе отправить тестовое сообщение, для проверки наличия соединения.
- Interval (Интервал): Установите описанный выше флажок, чтобы разрешить эту функцию и затем введите соответствующий интервал. Система может посылать сообщение с регулярностью, установленной в этом элементе. Нажмите кнопку Test (Tect), появится соответствующее диалоговое окно, позволяющее проверить наличие соединения электронной почты (см. рис. 5-20).

Имейте в виду, что система не будет немедленно посылать сообщение при поступлении сигнала тревоги. Когда тревога, обнаружение движения или иное отклонение от нормы формирует сообщение электронной почты, система посылает сообщение в соответствии с определенным здесь интервалом. Эта опция очень полезна, когда имеется слишком много сообщений инициируемых отклонениями от нормы, что может перевести к большой нагрузке на сервер электронной почты.

×	EMAIL
SMTP Server	MailServer Port 25
Anonymous	
User Name	0 Password
Receiver	
Sender	
Title	
Attachment	
SSL Enable	
Event Interval	120 sec.
HealthEnable	
Interval	60 min.
	OK Cancel Test

Рис. 5-19.



Рис. 5-20.

## 5.3.5.9 Протокол FTP

Для установки службы FTP, пользователь должен скачать или купить инструмент службы FTP (например, Ser-U FTP SERVER).

Вначале установите Ser-U FTP SERVER. Это делается из пункта меню "start" -> "program" -> Serv-U FTP Server -> Serv-U Administator. Теперь пользователь может установить пароль пользователя и папку FTP. Пользователь выгружающий FTP должен иметь право записи (см. рис. 5-21).

Serv-U Administrator - << Local Server > File Edit User View Window Help	>
Serv-U Servers Serv-U Servers Serv-U Servers Settings Activity Settings Activity Settings Activity Settings Activity Settings	Account       General       Dir Access       IP Access       IUL/DL Rati         Path       Access       Group       Files         DADVR       RwAD-LCRI       Write       Path         DADVR       RwAD-LCRI       Files       Files         Directories:       IV       List       Create         V       Remove       Suburdinectories:       Inherit         Add       Delete       Edit
<< Local Server >> [System Administrator]	Down: 0.000 kBps / Up: 0.000 kBps   3 of 32767 Sockets   0 (0) Users   0 Xfers //

Рис. 5-21.

Пользователь должен использовать ПК или инструмент регистрации в FTP для тестирования правильности настройки.

Например, можно зарегистрировать пользователя ZHY по ссылке FTP://10.10.7.7 и затем протестировать, может ли он изменить или удалить папку (см. рис. 5-22).

Internet	Explorer		
<b>?</b> >	To log on to this	FTP server, type a user name and password.	
Ť	FTP server:	10.10.7.7	
	User name:		
	Password:		
	After you log or	n, you can add this server to your Favorites and return to it easil	у.
	Log on anon	ymously	
		Log On Cancel	]

Рис. 5-22.
Система также поддерживает выгрузку из нескольких DVR на один FTP-сервер. Можно создать множество папок под этим FTP.

Выберите FTP (см. рис. 5-17) и дважды щелкните мышью по этому элементу. Появится следующий интерфейс (см. рис. 5-23).

Установите флажок 📕 перед меткой Enable для активации функции FTP.

Пользователь может ввести для FTP Server IP (IP-адрес сервера), Port (порт) и Remote Directory (удаленная директория). Если удаленная директория не была введена, система автоматически создает папки в соответствии с IP-адресом, временем и каналом.

User name (имя пользователя) и password (пароль) - это информация учетной записи, используемая для регистрации в FTP.

File length (Длина файла) - это длина файла выгрузки. Когда настройка больше фактической длины файла, система выгружает весь файл. Когда настройка меньше фактической длины файла, система выгружает часть файла, равную по объему установленной длине и автоматически игнорирует оставшуюся часть файла. Если значение настройки равно 0, система выгружает все соответствующие файлы.

После завершения настройки channel (Канал) и weekday (Рабочий день), пользователь может задать два Time period (Период времени) для каждого канала.

Нажмите кнопку Test (Tect), появится соответствующее диалоговое окно, позволяющее проверить наличие соединения FTP (см. рис. 5-24).

<b>B</b>	FTP
Type Server IP User Name Password Remote Directory	Record FTP       •         0       .0       .0         Port       21         Omega       .0         Anonymous       .0         File Length       0       .0
Channel Weekday Time Period 1 Time Period 2	1       ▼         Fri       ▼         00:00       -24:00         00:00       -24:00
	Cancel Test

Рис. 5-23.



Рис. 5-24.

5.3.5.10 Alarm Centre (Центр оповещения о тревоге)

Этот интерфейс зарезервирован для разработки пользователем.

### 5.3.6 Тревога

См. главу 4.6 Настройка и активация тревоги.

### 5.3.7 Обнаружение

См. главу 4.5 Расписание.

### 5.3.8 PTZ

Установка РТZ включает следующие элементы. Вначале выберите channel (Канал) (см. рис. 5-25).

- Protocol (протокол): Выберите соответствующий протокол PTZ (например, PELCOD).
- Address (адрес): введите подходящий адрес.
- Baud rate (скорость передачи): выберите скорость передачи.
- Data bits (биты данных): выберите количество битов данных.
- Stop bits (стоповые биты): выберите количество стоповых битов.
- Parity (четность): имеется три выбора: odd/even/none (отрицательная/ положительная/ отсутствует).

После завершения всех настроек, нажмите кнопку Save (Сохранить), система возвратится в предыдущее меню.

Подробная информация о настройках приведена в главе 4.9 "Предварительная установка, патрулирование, шаблон, сканирование".

1		PAN/TILT/ZOOM X
Channel	1	
Protocol	PELCOD	$\Box$
Address	1	
Baudrate	115200	$\Box$
Data Bits	8	$\Box$
Stop Bits	1	$\Box$
Parity	None	$\Box$
Сору	Paste	Default Save Cancel

Рис. 5-25.

### 5.3.9 Отображение

Настройка отображения показана на рис. 5-26.

- Transparency (прозрачность): Здесь пользователь настраивает прозрачность. Значение может изменяться от 128 до 255.
- Channel Name (Имя канала): Здесь пользователь изменяет имя канала. Система поддерживает до 25 символов (значение может варьироваться в различных сериях DVR). Помните, что все внесенные здесь изменения применяются только к данному DVR. Для обновления имени канала, необходимо открыть Интернет или клиентскую часть приложения.
- Time display (показ времени): Когда система воспроизводит видео, пользователь может установить или снять флажок display time.
- Channel display (показ номера канала): Когда система воспроизводит видео, пользователь может установить или снять флажок Channel display.

- Resolution (разрешение): Имеется четыре типа опции: 1280×1024 (по умолчанию), 1280×720, 1024×768, 800×600. Помните, что систему надо перезагрузить для активации текущей настройки.
- Enable tour (Разрешить обход): делает доступной функцию обхода
- Interval (Интервал): Система поддерживает обход 1/4/8/9/16 каналов. Введите в поле ввода нужное число интервалов. Значение может изменяться от 5 до 120 секунд. В процессе обхода, пользователь может использовать мышь или нажать клавишу Shift чтобы перейти к переключению окна. Вид флажка О означает открытие функции переключения, вид флажка О означает закрытие функции переключения.
- Monitor tour Type (Тип обхода монитора): Система поддерживает обход 1/8 окон.
- Alarm tour type (Тип обхода сигнала тревоги): Система поддерживает обход 1/8 окон.

Установите флажок 📕 для выбора соответствующей функции.

После завершения всех настроек, нажмите кнопку Save (Сохранить), система вернется в предыдущее меню.

	D	ISPLAY		×
GUI				, in the second s
Transparency	200	Channel Name	Modify	
Time Display		Channel Display		
Resolution 1024×	768 👻			
Enable Tour		Interval	5 sec.	
View 1	123456	7 8 9 10 11 11	2 16 14 15 16	
View 4	1234			
View 8	123456	7 8 9 10 11 1	2 16 12 16 16	
View 9	12			
View 16	1			
Motion Tour Type	View 1	Alarm Tour Type	€ View 1	7
Default			Save Ca	ncel

Рис. 5-26.

Нажмите кнопку modify (Изменить) после имени канала (см. рис. 5-26). При нажатии этой кнопки появится интерфейс, показанный на рис. 5-27. Помните, что все внесенные здесь изменения применяются только к данному DVR. Пользователь должен обновить Интернет или клиентскую часть приложения для получения самого последнего имени канала. Система поддерживает до 25 цифровых символов.

	Channel Name X			
CAM 1	CAM 1	CAM 2	CAM 2	
CAM 3	CAM 3	CAM 4	CAM 4	
CAM 5	CAM 5	CAM 6	CAM 6	
CAM 7	CAM 7	CAM 8	CAM 8	
CAM 9	CAM 9	CAM 10	CAM 10	
CAM 11	CAM 11	CAM 12	CAM 12	
CAM 13	CAM 13	CAM 14	CAM 14	
CAM 15	CAM 15	CAM 16	CAM 16	
Default		Save	Cancel	

Рис. 5-27.

В режиме обхода появляется следующий интерфейс. В правом углу щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Shift, чтобы управлять обходом. Имеется два вида флажков: 🖸 означает, что окно доступно, и 🙆 означает, что окно недоступно (см. рис. 5-28).



Рис. 5-28.

### 5.3.10 По умолчанию

Щелкните по флажку default. Появится диалоговое окно. В нем пользователь может

установить флажок 📕 для восстановления заводских настроек по умолчанию (см. стр. 5-26).

- Select all (Выбрать все)
- General (Общие)
- Encode (Шифрование)
- Schedule (Расписание)
- RS232
- Network (Сеть)
- Alarm (Тревога)
- Detect (Обнаружение)
- Pan/tilt/zoom (Панорама/Наклон/Зум)
- Display (Отображение)
- Channel Name (Имя канала)

Установите флажок 🔳 для выбора соответствующей функции.

После завершения всех настроек, щелкните кнопку Save (Сохранить), система вернется в предыдущее меню.

### Предупреждение!

Цвет системного меню, язык, формат показа времени, формат видео, IP-адрес, учетная запись пользователя не поддерживают предыдущую настройку после операции установки по умолчанию.



Рис. 5-29.

# 5.4 Поиск

См. главу 4.3 Поиск.

# 5.5 Продвинутые функции

Дважды щелкните мышью по флажку advanced в главном окне, появится интерфейс, показанный ниже (см. рис. 5-30).

В окне расположены восемь функциональных кнопок: HDD Management (Управление НЖД), alarm output (Выход сигнала тревоги), abnormity (Отклонение от нормы), manual record (Ручной режим записи), account (Учетная запись), auto maintenance (Автоматическое обслуживание), TV adjust (Регулировка TB) и video matrix (Видеоматрица).



Рис. 5-30.

### 5.5.1 Управление НЖД

Здесь пользователь просматривает и реализует управление жестким диском (см. рис. 5-31).

Для текущего НЖМД пользователь может видеть параметры type (Тип), status (Состояние), capacity (Емкость) и record time (Время записи). Когда жесткий диск работает

правильно, состояние системы показывается как «О». Когда происходит ошибка жесткого диска, состояние системы показывается как «Х».

- Alarm Set (Настройка сигнала тревоги): Нажмите кнопку Настройка сигнала тревоги, появится интерфейс, показанный ниже (см. рис. 5-32). Этот интерфейс почти такой же, как интерфейс настройки abnormality. Подробная информцаия приведена в главе 5.5.2.
- Работа жесткого диска: Пользователь может выбрать режим жесткого диска из раскрывающегося окна, такого как окно дисков только для чтения или может стереть все данных на жестком диске. Помните, что систему надо перезапустить для активации всех изменений в настройке.

5	HDD MAN	AGE
SATA	1	Alarm Set)(HDD Setting) Alarm Release)(Channels Setting)
ESATA	2 3 4 5 eSATA	
HDD No.	Set to Read/V	Vrite 🔻 Execute
Туре	Read/Write	
Status	Normal	
Capacity	232.87 GB	
Record time	10-09-26 17:30:36 / 11-03-02 09: 10-09-23 12:20:10 / 10-09-26 17:	36:00 30:37
	(ок	

Рис. 5-31.

Установите флажок 📕 для выбора соответствующей функции.



Рис. 5-32.

При операции настройки группы жестких дисков помните:

- Записи каждого канала могут храниться на определенной Группе жестких дисков.
- Каждая Группа жестких дисков соответствует определенным жестким дискам, тогда как один жесткий диск включен только в одну Группу жестких дисков.
- Каждый канал соответствует только одной Группе жестких дисков, тогда как одна Группа жестких дисков может хранить записи из нескольких каналов.

• Группа жестких дисков может создаваться только для жестких дисков чтениязаписи и самоопределенных дисков. Другие типы жестких дисков не могут устанавливаться как Группа жестких дисков.

#### Важно:

- Жесткие диски e-SATA также поддерживают эту функцию. Пользователь может управлять жестким диском e-SATA как локальным жестким диском.
- Текущее программное обеспечения серии может устанавливать работу группы жестких дисков только для жестких дисков чтения-записи. Это не относится к резервным жестким дискам.

#### HDD Setting (Настройка жесткого диска)

Нажмите кнопку HDD Settings (Настройка НЖМД) в верхнем правом углу (см. рис. 5-31), появится раскрывающийся интерфейс (см. рис. 5-33).

Ряд жестких дисков с номерами от 1 до <u>12</u> показан в колонке HDD No (№ НЖМД). Если

перед номером присутствует флажок —, это означает, что данный интерфейс имеет доступ к данному жесткому диску. В противном случае интерфейс не имеет доступа к жесткому диску.

Колонка HDD Group (Группа НЖМД) показывает номер Группы жестких дисков текущего жесткого диска..

Когда пользователь устанавливает Группу жестких дисков, он устанавливает флажок перед жестким диском, и затем выбирает соответствующий номер Группы жестких дисков и сохраняет установку.

В окне, показанном на ри. 5-33, видно, что система имеет два работающих жестких диска в строках 6 и 7. Жесткий диск в позиции 6 принадлежит Группе жестких дисков 1, жесткий диск в позиции 7 - Группе жестких дисков 2.

HDD S	Setting
HDD No.	HDD Group
1	
2	
3	
4	
5	
6	1
7	2
8	
9	
10	
11	
12	
HDD Group NO 1	<b></b>
OK Sa	ve Cancel

Рис. 5-33.

В окне, показанном на рис. 5-34, видно, что жесткие диски 6 и 7 оба принадлежат Группе жестких дисков 2.

#### Важно:

Сразу после того, как пользователь изменил настройку Группы жестких дисков, система упаковывает записи и моментальные снимки, и затем перезагружается.



Рис. 5-34.

### Установка каналов

Нажмите кнопку Channels Settings (Установка каналов) в верхнем правом углу 9см. рис. 5-31). Появится раскрывающийся интерфейс, показанный на рис. 5-35.

Когда пользователь осуществляет конфигурирование установки каналов, вначале он выбирает нужные каналы (например, каналы с 1 по 16), и затем выбирает HDD Group NO (№ Группы жестких дисков). Для сохранения текущей настройки, нажмите кнопку Save.

На рис. 5-35 и 5-36 показано, что каналы 1-16 связаны с Группой жестких дисков №1, а каналы 17-32 связаны с Группой жестких дисков №2. Поэтому записи каналов 1-16 хранятся на жестких дисках, принадлежащих Группе жестких дисков №1, а записи каналов 17-32 хранятся на жестких дисках, принадлежащих Группе жестких дисков №2.

#### Важно:

Сразу после того, как пользователь изменил установку Группы жестких дисков, система упаковывает записи и моментальные снимки, и затем перезагружается.

Channels Setting	
Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17131920212223242526272829303132	
HDD Group NO 1	
Save Cancel	

Рис. 5-35.



Рис. 5-36.

### 5.5.2 Отклонение от нормы

Интерфейс настроек отклонений от нормы показан на рис. 5-37.

- Event type (тип события): Имеется определенное число различных типов отклонений от нормы, таких как disk error (сбой диска), no disk (нет диска), disconnection (отключение), IP conflict (конфликт IP-адресов) и т.п.
- Alarm out (Выход сигнала тревоги): Выберите выходной порт активации тревоги (множественный выбор).
- Latch (блокировка): Здесь можно установить соответствующее время задержки.
   Значение должно находиться в пределах 10-300 секунд. Система автоматически задерживает отключение сигнала тревоги и активированного выхода сигнала тревоги на указанное число секунд после исчезновения внешней тревоги.
- Show message (показ сообщения): Когда возникает сигнал тревоги, система показывает сообщение на локальном экране, чтобы предупредить пользователя.
- Alarm Upload (Пересылка сигнала тревоги): Система может пересылать сигнал тревоги в сеть (включая центр оповещения о тревоге), если текущая функция доступна.
- Send email (посылка сообщения электронной почты): Система может посылать сообщения по электронной почте для предупреждения пользователя о получении сигнала тревоги.
- Buzzer (сирена): Установите флажок Buzzer, чтобы разрешить эту функцию. Сирена гудит при поступлении сигнала тревоги.

	ABNORMALITY
Event Type Enable	No Disk
Alarm Out	
Show Message	Alarm upload Send Email
Buzzer	
	Save Cancel

Рис. 5-37.

### 5.5.3 Выход тревожной сигнализации

Здесь пользователь может установить правильный выход сигнала тревоги.

Установите флажок 📕 для выбора соответствующего выхода сигнала тревоги.

После завершения всех настроек щелкните кнопку ОК, система вернется в предыдущее меню (см. рис. 5-38).



Рис. 5-38.

### 5.5.4 Ручной режим записи

См раздел 4.2.2 Ручной режим записи.

### 5.5.5 Учетная запись

Здесь пользователь осуществляет управление учетной записью (см. рис. 5-39). Пользователь может:

- Add user (Добавить нового пользователя)
- Modify user (Изменить атрибуты пользователя)
- Add group (Добавить группу)
- Modify group (Изменить атрибуты группы)
- Modify password (Изменить пароль)

При управлении учетной записью помните:

- Максимальная длина строки имени учетной записи пользователя и группы пользователей - 6 символов. Символ подчеркивания в начале и конце строки недопустим. Символ подчеркивания может находиться в середине строки. Строка может включать буквы, цифры, символ подчеркивания, дефис и точку.
- Имеется два уровня управления учетной записью системы: уровень группы и уровень пользователя. Нет ограничений на число пользователей и групп.
- Управление пользователями и группами осуществляется на двух уровнях: уровень администратора и уровень пользователя.
- Имя пользователя и имя группы может состоять из восьми символов. Имя может использоваться только один раз. В системе имеется четыре имени по умолчанию: Admin, 888888, 666666 и скрытый пользователь с именем default. За исключением пользователя 666666, все пользователи имею права администратора.
- Скрытый пользователь default предназначен для внутреннего использования системой. Он не может быть удален. Если нет зарегистрированных пользователей, скрытый пользователь default регистрируется автоматически. Пользователь может устанавливать для себя некоторые права, такие как «наблюдение». С этим правом пользователь может просматривать некоторые каналы без регистрации.

- Каждый пользователь должен принадлежать только одной группе. Права пользователя не могут превышать права своей группы.
- О многократном использовании: несколько пользователей могут использовать для регистрации одну учетную запись.

После завершения всех настроек, щелкните кнопку Save (Сохранить), система возвратится в предыдущее меню.

					ACCOUNT	Г	
Γ	4	User		Group		Status	
	1	888888		admin		Login Local	
	2	666666		user		Normal	
	3	admin		admin		Normal	
	4	default		user		Default User	
	Add	lUser	(Modify U	ser			
	Add	Group	Modify G	iroup)	Modify Pa	issword	
	<u> </u>		<u> </u>				

Рис. 5-39.

5.5.5.1 Изменение пароля

Нажмите кнопку Modify Password, появится интерфейс, показанный на рис. 5-40.

В нем пользователь может изменить пароль учетной записи.

Выберите учетную запись из раскрывающегося списка Name, введите старый пароль в поле ввода Old password и затем введите новый пароль в полях ввода New password и Confirm. Нажмите кнопку Save (Сохранить) для подтверждения текущих изменений.

Пользователь с правами учетной записи пользователя может изменять пароль других пользователей.

	Modify Password
Name	888888
Old Password	
New Password	
Confirm	
	Save Cancel

Рис. 5-40.

### 5.5.5.2 Добавление группы и изменение атрибутов группы

Нажмите кнопку add group, появится интерфейс, показанный на рис. 5-41.

Здесь пользователь может ввести имя группы name и затем некоторые комментарии memo, в случае необходимости.

Всего имеется 60 привелегий, например: control panel (Пульт управления), shut down (Закрытие), real-time monitor (Монитор реального времени), playback (Воспроизведение), record (Запись), record file backup (Резервное копирование файла записи), PTZ, user account (Учетная запись пользователя), system information view (Просмотр системной информации), alarm input/output setup (Настройка входа/выхода сигнала тревоги), system setup (Настройка системы), log view (Просмотр журнала), clear log (Очистка журнала), upgrade system (Обновление системы), control device (Управление устройством) и другие.

Интерфейс функции изменение атрибутов группы аналогичен рис. 5-41.

8	Add Group
Name [	
Memo 🗌	
77 Au	thority
1 🗸	Control Panel
2 🗸	Shutdown the device
3 🗸 🛛	Monitor
4 🗸	Monitor_CH01
5 🗸	Monitor_CH02
6 🗸	Monitor_CH03
7 🗸	Monitor_CH04
8 🗸	Monitor_CH05
9 🗸	Monitor_CH06
10 🗸	Monitor CH07
🙌 Page	Up 14 Page Down En Enable/Disable Authority
	Save Cancel

Рис. 5-41.

5.5.5.3 Добавление пользователя и изменение атрибутов пользователя

Нажмите кнопку add, появится интерфейс, показанный на рис. 5-42.

Введите имя пользователя name, пароль password, выберите группа group, которой принадлежит пользователь из раскрывающегося списка.

Затем можно установить соответствующие права текущего пользователя.

Для удобного управления пользователями, мы обычно рекомендуем предоставлять обычному пользователю меньше прав, чем администратору.

Интерфейс функции изменение атрибутов пользователя аналогичен рис. 5-42.

8	Add User			
Name	Reuseable			
Password	Confirm			
Memo				
Group	admin 🔻			
77 Auth	ority 📃			
1 🗸 Ci	ontrol Panel			
2 🗸 SI	nutdown the device			
3 🗸 M	3 🔽 Monitor			
4 🗸 Monitor_CH01				
5 🗸 Monitor_CH02				
6 🗸 M	Monitor_CH03			
7 🗸 M	vlonitor_CH04			
🙌 Page L	Jp. I4. Page Down. ⊏n. Enable/Disable Authority			
	Save Cancel			
	Рис. 5-42.			

### 5.5.6 Автоматическая поддержка

Здесь пользователь может установить время автоматической перезагрузки (auto-reboot time) и автоматическое удаление старых файлов (auto-delete Files). Пользователь может установить удаление файлов за указанное число дней (Day(s) Ago) (см. рис. 5-43).

Пользователь может выбрать правильную установку из раскрывающегося списка.

После завершения всех настроек, нажмите кнопку ОК, система вернется в предыдущее меню.

Auto-Reboot System				
Every Tuesda ▼ at 02:00 ▼				
Auto-Delete Old Files				
Custom  T Day(s) Ago				
OK Cancel				

Рис. 5-43.

### 5.5.7 Регулировка ТВ

Здесь пользователь может отрегулировать установку выход телевизионного сигнала (см. рис. 5-44).

Перетащите ползунок для регулировки каждого элемента.

После завершения всех настроек, нажмите кнопку ОК, система вернется в предыдущее меню.

Т	V ADJUST	
Top Deflate		0
Bottom Deflate		0
Left Deflate	•	0
Right Deflate		0
		-
ОК	Cancel	

Рис. 5-44.

### 5.5.8 Видеоматрица

Здесь пользователь может установить выходной канал матрицы и его интервал (interval) (см. рис. 5-45).

Система поддерживает обход 1/4/9/16-оконного обхода, пользователь может указать интервал.

Примечание: Серия HD-SDI не поддерживает эту функцию,

Серия 960Н поддерживает только однооконный обход..

VIDEO MATRIX	
Enable Tour 🔲 Interval 5sec.	
All	
View 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16
7	
Default	Save Cancel

Рис. 5-45.

### 5.5.9 Перекрытие карты

Перекрытие карты используется в финансовых областях. Оно включает анализатор трафика, анализ информации и перекрытие наименования. Sniffer mode (Режим анализатора трафика) включает СОМ и network (сеть).

### 5.5.9.1 Анализатор трафика в режиме СОМ.

Интерфейс СОМ показан на рис. 5-46.

- Protocol (протокол): Выберите протокол раскрывающегося списка.
- Setting (Установка): Нажмите кнопку COM setting, появится интерфейс, аналогичный интерфейсу для RS232. См. главу 5.3.4 RS232.
- Overlay channel (Канал перекрытия): Выберите канал, который нужно использовать для перекрытия номера карты.
- Overlay mode (режим перекрытия): Имеется две опции: Preview (Предварительный просмотр) и Encode (Шифрование). Предварительный просмотр означает перекрытие номера карты в видеосигнале локального монитора. Шифрование означает перекрытие номера карты в файле записи.
- Overlay Position (Позиция перекрытия): Здесь пользователь выбирает правильную позицию перекрытия из раскрывающегося списка.

	CARD OVERLAY X
Sniffer Mode	COM
Protocols	NONE
Setting	Com Setting)
Overlay Channel	1234
Overlay Mode	Preview Encode
Overlay Position	LeftTop 🔹
	Save Cancel

Рис. 5-46.

5.5.9.2 Анализатор трафика в сетевом режиме.

Интерфейс сетевого режима показан на рис. 5-47. В данном случае пользователь выбрал протокол ATM/POS. Имеется два способа проведения настройки в соответствии с требованиями клиента: с протоколом и без протокола.

### С протоколом

Для ATM/POS с протоколом, пользователь должен только установить IP-адрес источнкика, IP-адрес назначения (иногда пользователю необходимо ввести соответствующий номер порта).

	CARD OVERLAY X
Sniffer Mode	NET
Protocols Setting	ATM/POS ·
Overlay Mode Overlay Channel	■ Preview ■ Encode LeftTop ▼
	Save Cancel

Рис. 5-47.

### Без протокола

Для ATM/POS без протокола интерфейс показан на рис. 5-48.

IP-адрес источник ссылается на главный IP-адрес, который посылает информацию (обычно это главный компьютер устройства)

IP-адрес назначения ссылается на другие системы, получающие информацию.

Обычно пользователю не надо устанавливать порт источника и порт назначения.

Имеется всего четыре группы IP-адресов. record channel (Канал записи) применяется только к одной (необязательной) группе.

Проверка шести групп frame ID (ID кадра) гарантирует действительность и законность информации.

	ATM/POS			
Data Group	Data Group1 💌			
Source IP	10 · 6 · 12 · 9 Port 0			
Destination IP	10 · 6 · 13 · 25 Port 0			
Record Channel	1234			
StartPosition Length Key				
Frame ID1 1	1 bank Data			
Frame ID2 1	0 Data			
Frame ID3 1	0 Data			
Frame ID4 1	0 Data			
Frame ID5 1	0 Data			
Frame ID6 1	0 Data			
	Save Cancel			

Рис. 5-48.

Нажмите кнопку данные, появится интерфейс, показанный на рис. 5-49.

Здесь пользователь может установить значение смещения (Start Position), длину (Length) и наименование (Key) в соответствии с протоколом связи и пакетом данных.

Рис. 5-49.

### 5.5.10 Резервное копирование файла конфигурации

Интерфейс резервного копирования файла конфигурации показан на рис. 5-50.

Эта функция позволяет пользователю копировать текущую конфигурацию системы на другие устройства.



Рис. 5-50.

## 5.6 Информация

Здесь пользователь может просматривать информацию о системе. В ней имеется пять элементов. HDD info (Информация о НЖД), BPS (Скорость передач), Log (Журнал), version (Версия) и online user (Пользователи сети) (см. рис. 5-51).



Рис. 5-51.

### 5.6.1 Информация о жестком диске

Здесь находится список жестких дисков со следующей информацией: Туре (Тип), total space (Емкость), free space (Свободное пространство), время начала записи и status (Состояние) (см. рис. 5-52).

Флажок «о» означает, что диск в нормальном состоянии, флажок «Х» - имеется сбой диска, флажок «-» - диск отсутствует. Если диск поврежден, показывается флажок «?». Удалите поврежденный жесткий диск до добавления нового.

При возникновении конфликтов жестких дисков, проверьте, совпадают ли время жесткого диска и системное время. Для изменения системного времени перейдите в меню общих установок. Наконец, для решения данной проблемы перезагрузите систему.

Если имеются конфликты после загрузки, система непосредственно переходит в интерфейс информации о НЖМД. Отметим, что система делает это без напоминаний пользователя.

При возникновении конфликтов, пользователь может проверить соответствие системного времени и времени жесткого диска. Если они не идентичны, перейдите Общие настройки (глава 5.3.1) для регулировки времени системы или перейдите в Управление дисками (глава 5.5.1) для изменения атрибутов НЖМД и затем перезагрузить DVR.

2			HDD INFO		
SATA ESAT	. 1 O A 2 3 4 				
1*	Type	Total Space	Free Space	Status	Bad block
All		465.74 GB	455.89 GB	-	-
1*	Read/Write	465.74 GB	455.89 GB	Normal	Normal
I4 Page Up ▶I Page Down Fn (View recording times)					

Рис. 5-52.

Советы:

Для просмотра времени записи НЖД, типа и времени НЖД, нажмите кнопку Fn или дважды щелкните левой кнопкой мыши.

### 5.6.2 Скорость передачи

Здесь пользователь видит текущий поток видеоданных (КБ/с) и скорость заполнения памяти диска (МБ/час) (см. рис. 5-53).

*			BPS
Channel	Kb/S	MB/H	Wave
1	16202	5344	
2	16192	5341	
3	16192	5341	
4	16192	5341	
5	16192	5341	
6	16192	5341	
7	16192	5341	
8	16192	5341	
9	16192	5341	
10	16192	5341	
11	16192	5341	
12	16192	5341	
13	16192	5341	
14	16192	5341	
15	16192	5341	
16	16192	5341	

Рис. 5-53.

### 5.6.3 Журнал

Здесь пользователь может просматривать файл системного журнала. Система выдает следующую информацию (см. рис. 5-54).

Журнал включает следующие типы записей: операции системы, операции конфигурирования, управление данными, тревожные события, операции записи, очистку журнала и т.п.

Выберите start time (время начала) и end time (время окончания), затем нажмите кнопку search (Поиск). Пользователь может просматривать файлы журнала.

Система показывает до 100 журналов на одной странице. Она может сохранять до 1024 файлов журнала.

Если имеется больше 10 файлов журнала, используйте кнопки Page Up (След. страница) и Page Down (Пред. Страница).

Система также поддерживает функцию создания резервной копии, нажмите кнопку backup (Резервная копия) для сохранения файлов журналов на USB-устройствах.

<b>V</b>	LOG				
_					
Туре	All				
Start Tir	me 2011 - 03 - 09 00:00:00				
End Tir	me 2011 - 03 - 10 00 : 00 : 00 Details Search				
100	Log Time Event				
89	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
90	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
91	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
92	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
93	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
94	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
95	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
96	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
97	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
98	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
99	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
100	2011-03-09 16:03:12 Playback file[2011-03-09 16:03:12]				
14 Page Lin N Page Down					
Page	Up (Page Down) 1/11(Curent Page/Total Page) JumpTo 1 GO				

Рис. 5-54.

Для получения подробной информации, нажмите кнопку Details (Подробности) или дважды щелкните мышью по строке журнала (см. рис. 5-55).

<b>B</b>	Detailed Information
Log Time	2011-03-09 16:03:12
Log Type	File operation>Record Playback
Type	Record Playback
IP Address	10.15.2.187
User	admin
Channel	10
File Name	2011-03-08 15:00:142011-03-08 15:00:14 R
Previous 1	Next OK

Рис. 5-55.

### 5.6.4 Версия

Здесь можно посмотреть определенную информацию о версии (см. рис. 5-56).

- Channels (Число каналов)
- Alarm in (Вход сигнала тревоги)
- Alarm out (Выход сигнала тревоги)
- System (Версия системы)
- Build Date (Дата выпуска)



Рис. 5-56.

### 5.6.5 Пользователи сети

Здесь пользователь может управлять пользователями сети (см. рис. 5-57).

Можно отключить одного пользователя или блокировать другого пользователя, если текущий пользователь имеет соответствующие системные права. Максимальная уставка времени для отключения - 65535 секунд.

8	ONLINE USERS	×
User Name	IP	]
J.W	10.6.2.37	
Disconnect	Block for 60 s	ec.

Рис. 5-57.

# 5.7 Останов

Дважды щелкните по кнопке shutdown, появится раскрывающееся диалоговое окно для выбора (см. рис. 5-58).

- Logout menu user (Выход пользователя из системы): выход из системы. При следующей регистрации пользователь должен ввести пароль.
- Restart application (Перезапуск приложения): перезагрузка DVR.
- Shutdown (Останов): система закрывается и выключается питание.
- Restart system (Перезапуск системы): система начинает перезагрузку.
- Switch user (Смена пользователя): вы можете использовать для регистрации другую учетную запись.



Рис. 5-58.

# 6 О вспомогательном меню

# 6.1 Переход к меню Pan/Tilt/Zoom

В режиме однооконного наблюдения, щелкните правой кнопкой мыши (нажмите кнопку «Fn» на передней панели или нажмите кнопку AUX на удаленном пульте управления). Интерфейс показан ниже (см. рис. 6-1).



Щелкните кнопку Pan/Tilt/Zoom, появится интерфейс, показанный на рис. 6-2.

Здесь можно настроить следующие элементы:

- Zoom (Зум)
- Focus (Фокус)
- Iris (Диафрагма)

Для регулирования зума, фокуса и диафрагмы нажимайте 🔄 и 🖾.



Рис. 6-2.

В окне, показанном на рис. 6-2, для регулирования позиции РТZ нажимайте стрелки направления (см. рис. 6-3). Всего имеется 8 стрелок направления (Заметьте, что на передней панели DVR есть только 4 стрелки направления).



### 6.1.1 Клавиша интеллектуального трехмерного позиционирования

В середине восьми стрелок направления находится кнопка интеллектуального трехмерного позиционирования (см. рис. 6-4). Убедитесь, что используемый протокол поддерживает эту функцию; для управления пользователь должен использовать мышь.

Нажмите эту кнопку, система возвращается в одноэкранный режим. Перетащите мышь на экране для регулирования размера секции.

			ыт			
			Рис. 6-4.			
Наименование	Кнопка функции	Функция	Быстрая клавиша	Кнопка функции	Функция	Быстрая клавиша
Зум		ближе	1.	<b>(</b>	дальше	••
Фокус	0	ближе	◀	<b>(</b>	дальше	
Диафрагма		сузить	॥ ◀	<b>(</b>	расширить	► II

# 6.2 Функции Предварительная установка, Патруль, Шаблон,

### Сканирование

В окне, показанном на рис. 6-2, нажмите кнопку set (Установить). Интерфейс показан ниже.

Здесь можно настроить следующие элементы:

- Preset (Предварительная установка)
- Patrol (Патрулирование)
- Pattern (Шаблон)
- Border (граница)



Рис. 6-5.

В окне, показанном на рис. 6-2, нажмите кнопку page switch, появится интерфейс, показанный ниже.

Здесь можно активировать следующие функции:

- Preset (Предварительная установка)
- Tour/Patrol (Обход/Патрулирование)
- Pattern (Шаблон)
- Auto scan (Авто сканирование)
- Auto pan (Авто панорамирование)
- Flip (Переворот)
- Page switch (переключение страницы)



Рис. 6-6.

### 6.2.1 Настройка предварительной установки

**Примечание:** Следующие установки обычно осуществляются так, как показано на рис. 6-2, 6-5 и 6-6.

В окне, показанном на рис. 6-2, используйте 8 клавиш стрелок для регулирования камеры в правильном положении.

В окне, показанном на рис. 6-5, нажмите кнопку preset (Предварительная установка) и введите номер предварительной установки. Интерфейс показан на рис. 6-7. Добавьте эту предварительную установку к одному из номеров патрулирования.

Function Preset Patrol Pattern Border	Preset 1 Patrol No. 0 Set Del Preset	

Рис. 6-7.

### 6.2.2 Активация предварительной установки

В окне, показанном на рис. 6-6, введите номер предварительной установки в поле ввода Preset и нажмите кнопку Preset (Предварительная установка).

### 6.2.3 Настройка патрулирования

В окне, показанном на рис. 6-5 X, нажмите кнопку patrol (Патрулирование). Интерфейс показан на рис. 6-8.

Введите номер предварительной установки в поле ввода preset и добавьте эту предварительную установку к одному из патрулирований.

-		R
Function	Preset 1	
Preset	Patrol No 0	
Patrol		
Pattern	Add Preset	
Border	Del Preset	

Рис. 6-8.

#### 6.2.4 Активация патрулирования

В окне, показанном на рис. 6-6, введите номер патрулирования в поле ввода patrol No. (Номер патрулирования) и нажмите кнопку patrol (Патрулирование).

### 6.2.5 Установка шаблона

В окне, показанном на рис. 6-5, нажмите кнопку pattern (Шаблон) и затем нажмите кнопку begin (Начало). Интерфейс показан на рис. 6-9.

Перейдите в окно, показанное на рис. 6-2, чтобы изменить зум, фокус и диафрагму. Вернитесь в окно, показанное на рис. 6-9 и нажмите кнопку end (Конец).

Можно запомнить все эти операции как шаблон 1.

<u>р</u>	AN/TILT/ZO	OM	X
Function Preset Patrol Pattern Border	_ Pattern Patrol No. Beg Er	1 0 gin nd	) <b>k</b>

Рис. 6-9.

### 6.2.6 Активация шаблона

В окне, показанном на рис. 6-6, введите значение режима в поле ввода No. (Номер) и нажмите кнопку pattern (Шаблон).

### 6.2.7 Установка границы

В окне, показанном на рис. 6-5, нажмите кнопку border (Граница). Интерфейс показан на рис. 6-10.

Перейдите в окно, показанное на рис. 6-2, используйте клавиши направления для выбора левого крайнего положения камеры, затем перейдите в окно, показанное на рис. 6-10 и нажмите клавишу left limit (Левая предельная позиция).

Повторите описанную выше процедуру для установки правого крайнего положения.

Function Preset Patrol Pattern	Pattern 1 Patrol No. 0
Doruei	

Рис. 6-10.

### 6.2.8 Активация границы

В окне, показанном на рис. 6-6, нажмите кнопку auto scan (Авто сканирование), система начнет автоматическое сканирование. При этом название данной кнопки изменяется на Stop (Стоп).

Для прекращения операции сканирования нажмите кнопку stop.

### 6.2.9 Переворот

В окне, показанном на рис. 6-6, нажмите кнопку page switch, появится интерфейс, показанный ниже (см. рис. 6-11). Здесь пользователь может установить дополнительную функцию.

Еще раз нажмите кнопку page switch (Переключение страницы), система вернется назад (см. рис. 6-2).



Рис. 6-11.

7

В различных сериях DVR могут наблюдаться незначительные различия в интерфейсе.

### 7.1 Сетевое соединение

До проведения операций веб-клиента, проверьте следующие пункты:

- Сетевое соединение выполнено правильно.
- Сетевые установки DVR и ПК осуществлены правильно. Проверьте сетевые установки: main menu->setting->network (Главное меню -> Установки -> Сеть).
- Используйте порядковый пинг \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*(\* IP-адрес DVR) для проверки наличия соединения. Обычно, возвращаемое значение TTL должно быть меньше 255.
- Откройте Internet Explorer и затем введите IP-адрес DVR.
- Система автоматически разгрузит последние инструменты веб-контроля, и новая версия ПО перепишет предыдущую.
- Если вы хотите деинсталлировать инструменты веб-контроля, выполните команду uninstall webrec2.0.bat. Или вы можете перейти в директорию C:\Program Files\webrec для удаления единственной папки. Помните, до деинсталляции закройте все веб-страницы, иначе деинсталляция может привести к ошибке.

### 7.2 Регистрация

Откройте Internet Explorer и введите адрес DVR в колонке адреса. Например, если IPадрес вашего DVR - 10.10.3.16, то введите http://10.10.3.16 в графе адреса Internet Explorer (см. рис. 7-1).

🔊 🖓 👻 🖉 about:blank	🖌 🛃 🔛 baidu		Введите здесь
n -			ваш ІР-адрес.
🖌 🏟 🌈 Blank Page	🟠 • 🗟 · 🖶 •	🔂 Page 🔹 🎯 Tools 🔹 🎽	
		~	
	0	<u> </u>	

Рис. 7-1.

Система выдает предупреждение и спрашивает, следует ли устанавливать элемент управления webrec.cab. Нажмите кнопку yes (Да).

Если вы не можете скачать файл ActiveX, измените настройки следующим образом (см. рис. 7-2).

	Security Settings - Internet Zone
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced	Settings
Select a zone to view or change security settings.	<ul> <li>Disable</li> <li>Enable</li> <li>Download signed ActiveX controls (not secure)</li> <li>Disable</li> <li>Enable (not secure)</li> <li>Prompt (recommended)</li> <li>Download unsigned ActiveX controls (not secure)</li> <li>Disable (recommended)</li> </ul>
Security level for this zone Allowed levels for this zone: Medium to High  Medium-high - Appropriate for most websites - Prompts before downloading potentially unsafe content - Unsigned ActiveX controls will not be downloaded	<ul> <li>Enable (not secure)</li> <li>Prompt</li> <li>Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for secure)</li> <li>Disable (recommended)</li> <li>Enable (not secure)</li> <li>Prompt</li> <li>Run ActiveX controls and plug-ins</li> <li>Administrator approved</li> </ul>
Custom level Default level Reset all zones to default level	*Takes effect after you restart Internet Explorer  Reset custom settings Reset to: Medium-high (default)  OK Cancel

Рис. 7-2

После установки появится интерфейс, показанный на рис. 7-3.

Введите user name (Имя пользователя) и password (Пароль).

По умолчанию заводское имя -admin и пароль - admin.

Примечание: В целях безопасности измените пароль после первого входа в систему.



Рис. 7-3

После регистрации вы увидите главное окно (см. рис. 7-6).

Это главное окно может быть разделено на следующие секции.

- Секция 1: Имеется 5 функциональных кнопок: configuration (Конфигурация, глава 7.3), search (Поиск, глава 7.4), alarm (Тревога, глава 7.5), about (Информация о продукте, глава 7.6), log out (Выход из системы, глава 7.7).
- Секция 2: Содержит номер канала и три функциональных кнопки: start dialog (Начало диалога), local play, (Локальное воспроизведение), Refresh( Обновить).
- Секция 3: Содержит кнопки РТZ (глава 7.2.2), color (Цвет, глава 7.2.3), пользователь также может выбрать путь картинки и путь записи.
- Секция 4: окно монитора реального времени. Заметьте, что текущее окно предварительного осмотра окружено зеленой прямоугольной зоной.
- Секция 5: Здесь пользователь может кнопку view window switch (Переключатель окна просмотра). Пользователь может также выбрать приоритет между беглым просмотром и реальным временем.
  - Переключатель окна монитора системы поддерживает следующие режимы: полный экран, 1-оконный, 4-оконный, 6-оконный, 8-оконный, 9-оконный, 13оконный, 16-оконый, 20-оконный, 25-оконный и 36-оконный (см. рис. 7-4).



Рис. 7-4

Переключатель окна просмотра. Система поддерживает 1/4/8/9/16-оконный просмотр в реальном времени. Для осуществления операции предварительного просмотра пользователь должен иметь соответствующие права. Пользователь не может осуществлять предварительный просмотр, если он не имеет права предварительного просмотра хотя бы одного из каналов (см. рис. 7-5). Заметьте, что эта серия DVR не поддерживает эту функцию.



Рис. 7-6

### 7.2.1 Мониторинг в реальном времени

В секции 2, дважды щелкните по имени канала, который вы хотите просматривать, в текущем окне вы увидите соответствующее видео.

В левом верхнем углу показываются IP-адрес устройства, номер канала, битовый поток сетевого монитора.



Рис. 7-2.

В верхнем правом углу находятся 6 функциональных кнопок (см. рис. 7-8).



Рис. 7-3.

- 1: Digital zoom (Цифровое масштабирование): Нажмите эту кнопку и затем перетащите мышь с нажатой левой кнопкой в зоне для увеличения масштаба. Щелчок правой кнопкой мыши восстанавливает исходное состояние.
- 2: Change show mode (Изменение режима показа): Изменение размера или переключение в полноэкранный режим.
- З: Local record (Локальная запись). Когда пользователь нажимает эту кнопку, система начинает запись, при этом кнопка становится подсвеченной. Пользователь может перейти в системную папку RecordDownload для просмотра записываемого файла.
- 4: Зафиксировать картинку: Пользователь может делать моментальные снимки важных видео. Все изображения сохраняются в папке клиента системы \download\picture (по умолчанию).
- 5: Audio (Звук): Включает или выключает звук. (Это не имеет взаимосвязи с установкой звука системы).
- 6: Close video (Закрыть видео).

Информация о переключении основного и дополнительного потока приведена на рис. 7-9.

🖂 CAM 1
Main Stream Extra Stream
CAM 2
CAM 3
CAM 4
CAM 5
CAM 6
CAM 7
CAM 8
CAM 9
CAM 10
CAM 11
CAM 12
CAM 13
CAM 14
CAM 15
CAM 16
Open All
StartDialog
Local Play Refresh

Рис. 7-4.

### Open All (Открыть все)

Нажмите эту кнопку для открытия всех каналов.

#### Refresh (Обновить)

Используйте эту кнопку для обновления списка камер.

#### Start Dialogue (Начать диалог)

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать возможность разговоров. Нажмите кнопку ▼ для выбора режима двусторонних разговоров. Имеется две опции: ПО УМОЛЧАНИЮ и G711a.

Заметьте, входной звуковой порт из устройства к клиентской части приложения использует входной звуковой порт первого канала. В процессе двустороннего разговора, система не шифрует звуковые данные из канала 1.

### Local Play (Локальное воспроизведение)

Интернет может воспроизводить сохраненные (с расширением .dav) файлы на ПК.

Нажмите кнопку local play (Локальное воспроизведение), появится следующий интерфейс для выбора пользователем файла для локального воспроизведения (см. рис. 7-10).



Рис. 7-5.

### 7.2.2 PTZ

До выполнения операции РТZ, убедитесь, что протокол РТZ установлен правильно (см. главу 7.3.2 Установка Pan/Tilt/Zoom).

Нажмите кнопку РТZ, появится интерфейс, показанный на рис. 7-11.

	Кнопка 3D интеллектуального позиционирования
Speed(1-8): 5	1
+ Zoom -	
+ Focus -	
+ Iris -	
No.(1-127): 1	
Preset Auto Tour	Вы можете нажать этот
Auto Pan Auto Scan	значок, чтооы отооразить или скрыть панель PTZ-
Pattern AUX Open	управления.
AUX Close PTZ Set	

7.2.2.1 Клавиши направления и кнопка трехмерного позиционирования На рис. 7-10 имеется 8 клавиш направления.

В середине восьми клавиш направления находится кнопка интеллектуального трехмерного позиционирования.

Нажмите кнопку интеллектуального трехмерного позиционирования, система возвративернется в одноэкранный режим. Тяните курсор по экране для регулирования

размера секции. Кнопка интеллектуального трехмерного позиционирования может выполнять функцию РТZ автоматически.

### 7.2.2.2 Speed (Скорость)

Система поддерживает 8 уровней скорости. Пользователь может выбирать скорость из раскрывающегося списка. Скорость 2 выше скорости 1.

~	, in (oyin), i oodo	( + OKJO), IIIO	(Hinadeban wi	<u>م</u>	
	Наименование	Кнопка функции	Функция	Кнопка функции	Функция
	Зум		ближе	4	дальше
	Фокус	I	ближе	4	дальше
	Диафрагма	I	сузить	4	расширить

### 7.2.2.3 Zoom (Зум), Focus (Фокус), Iris (Диафрагма)

В окне, показанном на рис. 7-11, нажмите кнопку PTZ setup (Настройка PTZ), появится следующий интерфейс (см. рис. 7-12).

Set PTZ			2	X
-Auto-Scan	Left Limit	Right Limit		
Preset	Add	Delete		
Auto-Tour	Add	Delete	Delete Group	
Pattern	Start Record	Stop Record	Delete	
Assistant BLC 💌	Start	Stop		

Рис. 7-7.

7.2.2.4 Auto scan (Авто сканирование)

В окне, показанном на рис. 7-12, переместите камеру в требуемое положение и затем нажмите кнопку left limit (Левый предел).

Затем снова переместите камеру и нажмите кнопку right limit (Правый предел) для установки правого крайнего положения.

### 7.2.2.5 Pattern (Шаблон)

В окне, показанном на рис. 7-12, вы можете ввести значение шаблона и затем нажать кнопку start record (Начать запись) для начала движения РТZ. Вернитесь к рис. 7-11 для осуществления операции камеры. Затем вы можете нажать кнопку stop record (Остановить запись). Сейчас вы установили один шаблон.

### 7.2.2.6 Предварительная установка

В окне, показанном на рис. 7-12, переместите камеру в желаемое положение и затем введите значение предварительной установки. Нажмите кнопку add (Добавить), вы установили новую предварительную установку.

### 7.2.2.7 Автоматический обход

В окне, показанном на рис. 7-12, введите значение автоматического обхода и значение предварительной установки. Нажмите кнопку add (Добавить), вы добавили одну предварительную установку в обход.

Повторяя описанную выше процедуру, вы может добавлять дополнительные предварительные установки в один обход.

### 7.2.2.8 Помощник

Вы можете выбирать элемент помощника из раскрывающегося списка (см. рис. 7-13).

#### 7.2.2.9 Матрица

Эта серия продукта поддерживает функцию расширения матрицы. Вы можете контролировать переключение входного и выходного видеосигналов.

### 7.2.2.10 Освещение и очистка

РТZ протокол может поддерживать функции освещения и очистки. Пользователь может разрешить или запретить использование этих функций.

Set PTZ			Đ	K
- Auto-Scan	Left Limit	Right Limit		
Preset	Add	Delete		
Auto-Tour	Add	Delete	Delete Group	
Pattern 1	Start Record	Stop Record	Delete	
Assistant	Start	Stop		
Camera Brig Preset Titl				

Рис. 7-8.

### 7.2.3 Цвет

Нажмите кнопку color (Цвет) в секции 3, появится интерфейс, показанный на рис. 7-14.

Здесь пользователь может выбрать канал и затем отрегулировать его яркость, контраст, тон и насыщенность. (Граница текущего канала становится зеленой). Или пользователь может нажать кнопку Reset (Сброс) для использования настройки системы по умолчанию.

Color	More	
\$\$€ ⊲ (		- >
$\bigcirc \triangleleft 0$		- >
$\bigcirc$ (		- >
80		- >
Reset		

Рис. 7-9.

### 7.2.4 Путь картинки и путь записи

В окне, показанном на рис. 7-14, нажмите кнопку more (Далее), появится интерфейс, показанный на рис. 7-15.



Рис. 7-10.

Щелкните по компоненту Record (Запись), появится раскрывающийся список с двумя опциями: DAV и ASF.

Нажмите кнопку pic path (Путь картинки), появится интерфейс, показанный на рис. 7-16.

Нажмите кнопку choose (Выбрать) для изменения пути.

Set Patl	h	
Path	C:\FictureDownload Set Cancel	Choose

Рис. 7-11.

Нажмите кнопку record path (Путь записи), появится интерфейс, показанный на рис. 7-17. Нажмите кнопку choose (Выбрать) для изменения пути.

Set Patl	h	
Path	C:\RecordDownload	Choose
	Set Cancel	

Рис. 7-12.

Нажмите кнопку reboot (Перезагрузка), появится диалоговое окно (см. рис. 7-18). Нажмите кнопку ОК для перезагрузки.

Microsoft Internet Explorer 🔀		
Are you sure to reboot?		
OK Cancel		

Рис. 7-13.

Если имеется локальный пользователь, зарегистрированный в системном меню, или зарегистрированный веб-пользователь не имеет права перезагрузки устройства, появляется диалоговое окно, предупреждающее об этом.

# 7.3 Конфигурирование

### 7.3.1 Информация о системе

### 7.3.1.1 Информация о версии

Здесь вы можете увидеть свойства аппаратного обеспечения устройства и информацию о версии программного обеспечения (см. рис. 7-19).

Configuration				×
Control Panel  Control Panel  Control Panel  VERSION  VERSION  GENERAL  GEN	Item S/N Video In/Dut Audio In/Dut Ethernet Port RS232 Bios Version	Status           PA9KA0640362           16/1           16/2           1           2.606.0024.0.Build:2010-6-18		

Рис. 7-14.

### 7.3.1.2 Информация НЖМД

Здесь вы можете увидеть состояние локальной памяти и состояние сети, включая свободное пространство и общую емкость (см. рис. 7-20)



Рис. 7-15.
#### 7.3.1.3 Журнал Здесь вы можете увидеть системный журнал (см. рррис. 7-21).

Configuration						X
Control Rapel				106		
🚊 Controll dici	-	All	_	2004		
	lype	JAII	<u> </u>			
WERSION	C1-43	2011.	4.14 - 1	216		
HDD INFO	Start	ime jzorre	- 14 <u>-</u> 10			
- V LOG	End T	ime 2011-	4-15 📫 1:	2:16	More Detail	Search
😑 📊 System Config		1				
GENERAL	S/N	Туре	Event			· · · ·
- CODE	1	User Logout	2011-04-14 12:1	0.09 User logged o	ut/888888>	
- CHEDULE	2	User Logout	2011-04-14 12:2	1:19 User logged of	ut <admin></admin>	
► B5232	3	User Logout	2011-04-14 12:2	1:34 User logged of	ut <admin></admin>	=
	4	User Logout	2011-04-14 13:2	1:49 User logged o	ut<111>	
	5	User Logout	2011-04-14 13:2	1:49 User logged o	ut <admin></admin>	
	6	User Login	2011-04-14 13:2	554 User logged in	<10.15.2.42>	
DETECT	7	User Logout	2011-04-14 13:2	5:54 User logged or	ut <admin></admin>	
PAN/TILT/ZOOM	8	User Login	2011-04-14 13:2	6:09 Userlogged in	<10.15.2.42>	
EFAULT/BACKUP	9	Record Sea	2011-04-14 13:2	24 SEARCH[201	1-04-14 13:27:24]	
🖻 🧠 ADVANCED	10	User Logout	2011-04-14 13:2	7:49 User logged of	ut <admin></admin>	
HDD MANAGEMENT	11	Video Loss	2011-04-14 13:2	3:29 <video :<="" loss="" td=""><td>1&gt;</td><td></td></video>	1>	
ABNORMALITY	12	Video Loss	2011-04-14 14:0	1:29 <video :<="" loss="" td=""><td>4&gt;</td><td></td></video>	4>	
Alarm I/O Config	13	Video Loss	2011-04-14 14:0	1:29 <video :<="" loss="" td=""><td>4&gt;</td><td></td></video>	4>	
Pecord	14	Video Loss	2011-04-14 14:0	1:29 <video :<="" loss="" td=""><td>4&gt;</td><td></td></video>	4>	
	15	Video Loss	2011-04-14 14:0	1:44 <video :<="" loss="" td=""><td>4&gt;</td><td></td></video>	4>	
ACCOUNT	16	Video Loss	2011-04-14 14:1:	2:09 <video :<="" loss="" td=""><td>4&gt;</td><td></td></video>	4>	
SNAPSHOT	17	User Login	2011-04-14 14:1:	2:34 Userlogged in	<88888>	
AUTO MAINTENANCE	18	Video Loss	2011-04-14 14:1	2:49 <video :<="" loss="" td=""><td>4&gt;</td><td></td></video>	4>	
E-E ADDTIONAL FUNCTION	19	Video Loss	2011-04-14 14:2	5:59 <video :<="" loss="" td=""><td>3&gt;</td><td></td></video>	3>	
- CARD OVERLAY	20	User Logout	2011-04-14 14:3	1:24 User logged o	ut <admin></admin>	
- 🗀 Auto Register	21	User Logout	2011-04-14 14:4	1:34 User logged o	ut <admin></admin>	
Preferred DNS	22	Video Loss	2011-04-14 15:1	1:14 <video :<="" loss="" td=""><td>3&gt;</td><td>×</td></video>	3>	×
	22	Decord Con	2011 04 14 16:2	0.04 CowohCharlot	111 0/17/16 02:2/1	
	Pag	e Up Pag	e Down		Backup	Clear

Рис. 7-16.

Нажмите кнопку backup (Резервное копирование), появится интерфейс, показанный на рис. 7-22.

Save As		? 🔀
Savejn: 🞯	Desktop	
My Comput My Docume	ter ents k Places	
File <u>n</u> ame:	2009-07-10 11_24_32(All)	Save
Save as <u>t</u> ype:	Log File(*.log)	▼ Cancel

Рис. 7-17.

Параметр	Функция
Туре (Тип)	Типы журнала включают: операции системы, операции конфигурирования, управление данными, тревожные события, операции записи, очистку журнала и т.п.
Search (Поиск)	Пользователь может выбрать тип журнала из раскрывающегося списка и затем нажать кнопку Search для просмотра списка
Start time (Время начала)	Введите здесь время начала.
End time (Время окончания)	Введите здесь время окончания.

Параметр	Функция
Clear (Очистить)	Нажмите эту кнопку, чтобы исключить все показанные файлы журналов. Отметим, что система не поддерживает очистку по типу.
More details (Более подробно)	Выберите один элемент и нажмите эту кнопку, появится подробная информация из журнала
Васкир (Резервное копирование)	Пользователь может нажать эту кнопку для резервного копирования файлов журнала на текущий ПК.

7.3.2 Конфигурирование системы Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения текущей настройки.

#### 7.3.2.1 Общая настройка

Здесь пользователь может установить системное время, длину записи, формат видео и т.п. (см. рис. 7-23).

GENERAL Query System Info VERSION HDD INFO System Time GENERAL Save Sync PC System Time System Time
Query System Info     System Time     2011- 4-15 ▼ 13:50:23 Save     Sync PC     HDD INFO
Date Format YYYY MM DD  DST Set Date Separator Config CenterAl Cent



DST	×
🖲 Day	C Week day
	Hour Min.
2009- 6- 2	• 0 • 0 •
2009- 9- 2	• 0 • 0 •
ОК	Cancel

Рис. 7-19.

DST	K
O Day 💿 Week day	
Month Week Week day Hour Min.	
6 • 1 • Tue • 0 • 0 •	
9 • 1 • Wed • 0 • 0 •	
OK Cancel	

Рис. 7-20.

Параметр	Функция
System time (Системное время):	Здесь пользователь изменяет системное время. Нажмите кнопку Save (Сохранить) после завершения изменения.
Sync PC (Синхр. ПК)	Нажмите эту кнопку для сохранения системного времени, как текущего времени ПК.
Data Format (Формат даты)	Пользователь может выбрать формат даты из раскрывающегося списка.
Разделитель даты	Выберите разделитель, например – или /
Time Format (Формат времени)	Имеется две опции: 24-Н и 12-Н.
DST (декретное время):	Здесь пользователь может установить светосберегающее время, время начала и время окончания. См. рис. 7-24 и рис. 7-25.
Language (язык):	Пользователь может выбрать язык из раскрывающегося списка. Для активации изменения систему необходимо перезагрузить.
HDD full (Диск переполнен):	Имеется две опции: stop recording (Прекратить запись) или overwrite (Перезаписать) предыдущие файлы. Когда текущий рабочий жесткий диск перезаписывается или он заполнен, система прекращает запись. Если текущий рабочий жесткий диск сейчас заполнен, система перезаписывает предыдущий файл.
Pack duration (Длительность пакета):	Здесь пользователь может выбрать размер файла. Значение изменяется от 1 до 120 минут. Установка по умолчанию — 60 минут.
Device No (№ устройства)	Когда пользователь использует удаленный пульт управления (не включенный в портфель аксессуаров) для управления множественными устройствами, пользователь может давать порядковые номер устройствам.
Video Standard (Стандарт видеосигнала)	Имеется две опции: PAL и NTSC. Отметим, что для веб- пользователя эта информация только для ссылки. Он не может изменять стандарт видео сигнала.
Имя устройства	Здесь вводится соответствующее имя устройства.

#### 7.3.2.2 Encode (Шифрование) Интерфейс шифрования показан на рис. 7-26.

Configuration				$\mathbf{X}$
📃 Control Panel		EN	ICODE	
Query System Info     WersION	Channel	Channel 01 🗨	CHANNEL NAME	CAM 1
	Compression	H264 💌		
System Config	Main Stream	Main Stream 💌	Extra Stream	Assistant1 💌
	Video/Audio	🗌 Audio	Video/Audio	🔽 Video 🔲 Audio
SCHEDULE	Resolution	CIF 🗨	Resolution	QCIF 🗨
R5232	Frame Rate(FPS)	25 💌	Frame Rate(FPS)	25 💌
	Bit Rate Type	CBR 💌	Bit Rate Type	CBR 💌
PAN/TILT/ZOOM	Bit Bate(Kb/s)	E40	Bit Bate(Kb/s)	160
	Reference Bit Rate	192~1024Kbps	Reference Bit Rate	48~256Kbps
Alarm I/O Config	Color Setting	Set	🔽 Watermark	Set
ACCOUNT				
	Uveriay			
Matrix config	Cover-Area	NEVER 🔹	Set	
ADDTIONAL FUNCTION	🔽 Time Display	Set	🔽 Channel Display	, Set
	Сору			Save Helresh

Рис. 7-21.

Color Settin	g				×
Brightness 52 0~100	Contrast 49 0~100	Saturation 50 0~100	Hue 50 0~100	✔ Gain 49 0~100	
	OK		Cancel		



Для получения подробной информации обратитесь к следующей таблице.

Параметр	Функция
Channel (Канал):	Здесь пользователь выбирает канал монитора.
Channel Name (Имя канала)	Показывается имя текущего канала. Пользователь может изменить его.
Сжатие	H.264

Параметр	Функция
Main Stream (Основной поток)	Включает основной поток, поток обнаружения движения и поток тревоги. Пользователь может выбрать различные частоты кадров шифрования для различных записываемых событий.
	Система поддерживает функцию кадра активного контроля (ACF). Она позволяет пользователю производить запись с различными частотами кадров.
	Например, пользователь может использовать высокую частоту кадров для записи важных событий, записывать плановые события с меньшей частотой кадров, и это позволяет пользователю установить разную длину для записи обнаружения движения и записи тревоги.
Extra Stream (Дополнительный поток)	Выберите дополнительный поток, если его можно отслеживать.
Audio/Video (Звук/Видео)	Для основного потока, по умолчанию записанный файл содержит только видео. Пользователь должен установить флажок Audio, чтобы разрешить запись звука.
	Для дополнительного потока, пользователь должен сначала выбрать видео, и затем выбрать звук, если необходимо.
Resolution (Разрешение)	Система поддерживает различные разрешения, их можно выбирать из раскрывающегося списка. Основной поток поддерживает D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF, и дополнительный поток поддерживает CIF/QCIF. Заметим, что опции могут изменяться для различных серий.
	Примечание: а. Для серии HD-SDI, основной поток поддерживает 1080P/720P/D1/HD/BCIF/CIF/QCIF; дополнительный поток поддерживает 1080P/720P/D1/HD/BCIF/CIF/QCIF. а. Для серии HD-SDI, основной поток поддерживает 960H/D1/HD/BCIF/CIF/QCIFF; дополнительный поток поддерживает 960H/D1/HD/BCIF/CIF/QCIF.
Frame rate (частота кадров):	РАL:1~25 кадров в секунда;NTSC:1~30 кадров в секунду.
Bit rate type (тип передачи потока):	Имеется две опции: VBR и CBR. Заметьте, что пользователь может устанавливать качество видео только в режиме VBR.
Quality (качество):	Значение изменяется от 1 до 6. Уровень 6 - наилучшее качество видео.
Bit Rate (Скорость передачи битов)	<ul> <li>Скорость передачи битов максимальна в CBR. В динамическом видео, системе необходимо понизить частоту кадров или качество видео, чтобы гарантировать значение.</li> </ul>
	• Значение равно нулю для типа VBR.
	<ul> <li>для получения подрооной информации обратитесь к рекомендованной скорости передачи.</li> </ul>

Параметр	Функция
Recommended Bit Rate (Рекомендованная скорость передачи битов)	Значение рекомендованной скорости передачи битов в соответствии с разрешением и частотой кадров, которые были установлены.
Color Setting (Установка цвета)	Здесь пользователь может установить яркость, контрастность, тон, насыщение и усиление. Значение изменяется от 0 до 100. Значение по умолчанию равно 50. См. рис. 7-27. Отметим, что некоторые серии устройства не поддерживают настройку прозрачной OSD.
Cover area (область покрытия, маска конфиденциальности):	<ul> <li>Здесь пользователь может конфиденциально маскировать определенное видео на мониторе.</li> <li>Один канал поддерживает до 4 зон масок конфиденциальности.</li> <li>Маска включает две опции: Никогда и монитор. Never (Никогда): Означает, что маска конфиденциальности запрещена. Monitor (Монитор): Зона маски конфиденциальности не может просматриваться в режиме монитора.</li> </ul>
Time Display (Показ времени)	<ul> <li>Установите этот флажок для показа даты в окне видео.</li> <li>Прозрачное для ОСУ значение изменяется от 0 до 255. 0 означает полную прозрачность. Отметим, что установка прозрачности для ОСУ имеется только для специальной серии DVR.</li> <li>Пользователь может использовать мышь для перетаскивания даты в нужное положение на экране.</li> </ul>
Channel Title (Заголовок канала)	<ul> <li>Установите этот флажок для показа информации о канале в окне видео.</li> <li>Прозрачное для ОСУ значение изменяется от 0 до 255. 0 означает полную прозрачность.</li> <li>Пользователь может использовать мышь для перетаскивания информации о канале в нужное положение на экране.</li> </ul>
Сору (Копировать)	Это кнопка контекстного меню. Пользователь может скопировать установку текущего канала в один или более других каналов. Интерфейс показан на Figure 7-28.
Save (Сохранить)	Пользователь может нажать кнопку save после завершения установки на одном канале, или может завершить все установки и затем нажать кнопку save.
Refresh (Обновить)	Нажмите эту кнопку для получения последней информации о конфигурации.

Нажмите кнопку сору (Копировать), появится интерфейс, показанный на рис. 7-28.

Если пользователь завершил установку для канала 1, он может щелкнуть по кнопке 3 для копирования текущей установки на канал 3. Или пользователь может щелкнуть по кнопкам 2, 3 и 4 для копирования текущей установки на канал 2, канал 3 и канал 4.

C	ору То								×
	All Channel								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Cancel								

Рис. 7-23.

#### 7.3.2.3 Расписание

Здесь пользователь может установить различные периоды для разных дней. В одном дне может быть до 6 периодов (см. рис. 7-29).

Configuration									
Control Panel	l ——			S(	CHEDULE				_
VERSION	Channel	Channel 01	•	Prerecord	4 sec				
HDD INFO	Period Info	•	Regular	MD	Alarm		MD&Alarm		
System Config			4	8	12	16	20	24	
	Sun	:			Record			Set	
R5232	Mon				Record			Set	
						-		_	
	Tue				Record			Set	
DEFAULT/BACKUP									
	Wed	:			Record			Set	
						-,			1
Alarm I/O Conrig					Record			Set	
					Decord			- C-1	1
	F" E				Record				
Matrix config	Sat 1				Becord			- Set	1
ADDITIONAL FONCTION	<sup>36</sup> E	•			TICCOTA				-
	Сору						Save	Refresh	1

Рис. 7-24.

Sunday									×
Defa	Default		irrent	Record Regular MD Alarm			Snapshot Regular MD Alarm		
Period 1	00:00	÷ -	23:59:59	•	$\overline{\checkmark}$	•		◄	
Period 2	0:00:00	÷ –	23:59:59	•					
Period 3	0:00:00	• •	23:59:59	•					
Period 4	0:00:00	• •	23:59:59	•					
Period 5	0:00:00	÷ –	23:59:59	•					
Period 6	0:00:00	÷ –	23:59:59	÷□					
💌 Sun	🗌 Mo	n E	Tue	🗌 Wed					
🗖 Thu	🗖 Fri	Γ	Sat						
OK Cancel									

Рис. 7-25.

Для получения подробной информации обратитесь к следующей таблице.

Параметр	Функция
Channel (Канал):	Вначале выберите канал.
Предварительная запись:	Введите в поле ввода значение предварительной записи.
	Система может записывать видео от 3 до 5 секунда до активации операции записи в файл. (Зависит от размера данных).
Set (Установить)	<ul> <li>На Х458Н458Н458НFigure 7-29Х, нажмите кнопку set, теперь вы можете перейти к интерфейсу соответствующей установки.</li> </ul>
	<ul> <li>Установите плановый период и затем выберите соответствующий тип записи или моментального снимка: По расписанию/моментальный снимок, обнаружение движения/моментальный снимок и тревога/моментальный снимок.</li> </ul>
	<ul> <li>Выберите дату (Текущая установка применяется к текущему дню по умолчанию). Вы можете установить флажок All для применения установки ко всем дням недели.</li> </ul>
	<ul> <li>После завершения установки, возвратитесь на X459H459H459HFigure 7-29X и затем нажмите кнопку save (Сохранить) для сохранения установки текущего периода времени.</li> </ul>
Сору (Копировать)	Это кнопка контекстного меню. Пользователь может скопировать установку текущего канала в один или более других каналов (или во все другие каналы). Интерфейс показан на Figure 7-28.
Save (Сохранить)	Пользователь может нажать кнопку save после завершения установки на одном канале, или может завершить все установки и затем нажать кнопку save.
Refresh (Обновить)	Нажмите эту кнопку для получения последней информации о конфигурации.

## 7.3.2.4 RS232

Интерфейс RS232 показан на Figure 7-31.

Configuration				
💻 Control Panel			RS232	
Query System Info     VERSION	RS232 COM	COM 01	•	
HDD INFO	Function	Console	-	
System Config	Data Bits	8	•	
	Stop Bits	1	•	
RS232	Baudrate	115200	•	
E E NETWORK	Parity	None	•	
DETECT     PAN/TILT/ZOOM     DEFAULT/BACKUP     ADVANCED     HDD MANAGEMENT     ABNORMITY     Alarm I/O Config     Record     ACCOUNT     SNAPSHOT     AUTO MAINTENANCE     ADDTIONAL FUNCTION     DNS				
				Save Refresh

Рис. 7-26.

Для получения подробной информации обратитесь к следующей таблице.

Параметр	Функция				
RS232	Имеется две опции: COM 01 и keyboard (Клавиатура).				
Function (Функция)	Console означает возможность обновления программы или отладки через СОМ порт или минимальное программное обеспечение терминала.				
	Keyboard (клавиатура): протокол управления COM- портом. Пользователь может использовать клавиатуру для управления DVR через COM-порт.				
Data bits (биты данных):	Значение может изменяться от 5 до 8.				
Stop bits (стоповые биты):	Существует три опции: 1/2.				
Stop bit (Стоповый бит)	Здесь пользователь может выбрать стоповый бит.				
Parity (четность):	Имеется пять опций: None (отсутствует), odd (отрицательная), even, (положительная), space (пробел), Mark(отметка).				

Установка системы по умолчанию следующая:

- Function (функция): Console.
- Data bits (биты данных): 8
- Stop bits (стоповые биты): 1
- Stop bit (Стоповый бит) 115200
- Parity (четность): None.(отсутствует).

## 7.3.2.5 Network (Сеть) Интерфейс показан на рис. 7-32.

Configuration					×
📃 Control Panel 📃		NET	IWORK ——		_
	Network Mode	Net_Multiple 💌	Network Card	eth0 💌	
	Ethernet Port	eth0 💌	🕅 DHCP		
	IP Address	10 . 6 . 3 . 32	Mac Address	20:11:04:07:19:12	
E SYSTEM CONFIG	Subnet Mask	255 . 255 . 0 . 0			
	Gateway	10 . 6 . 0 . 1			
SCHEDULE					_
	TCP Port	37777 HTTP Port	80		
	IMP Port	37778 Mex Connection	20		
	001 1010	portio max connection	120		
DDNS					
🧀 NAS					
	Transfer	Latency 💌	LAN Downloa	d	
DETECT					
PAN/TILT/ZOOM					
DEFAULT/BACKUP					
ALARM I/O CONFIG					_
Record				Save Refresh	
ACCOUNT					

Рис. 7-27.

Параметр	Function (Функция)				
Network Mode (режим сети):	Включает множественный доступ, отказоустойчивость и балансирование нагрузки.				
Network Card (Сетевая карта)	Выберите eth0/eth1/bond0 после разрешения множественного доступа.				
Ethernet	Выберите eth0/eth1 после разрешения множественного доступа.				
Примечание: Серия 960Н поддерживает три описанные выше конфигурации и поддерживает функции множественного доступа, отказоустойчивости и балансирования нагрузки					
TCP port (порт TCP):	Значение по умолчанию — 37777.				
HTTP port (порт HTTP):	Значение по умолчанию — 554.				
UDP port (порт UDP):	Значение по умолчанию — 37778.				
Max connection (максимальное число соединений):	Максимальное число пользователей сети. Значение может изменяться от 0 до 20. 0 означает, что ни один пользователь не может получить доступ к текушему устройству.				

Электронная почта Интерфейс электронной почты показан на рис. 7-33.

Configuration						$\mathbf{X}$
📃 Control Panel 🛛	>			EMAIL		
Query System Info     WERSION     WERSION     WERSION		SMTP Server Port	10.1.0.3 25	0~65500	🔽 Enable	SSL Enable
CG CG CGENERAL CGENE	111	User Name Password Sender Subject. Receiver 1 Receiver 2 Receiver 3 Send Interval HealthMail Enable	14215 guo_linglong DVR ALER guo_linglong 120	g@dahuatech.com f @dahuatech.com sec.	Anonymous	I Attachment
ALARM     DEFECT     PAN/TILT/ZOOM     DEFAULT/BACKUP     ADVANCED     ADVANCE	<	HealtyMail Interval	60	Minutes Test	Save	Refresh

Рис. 7-28.

Параметр	Function (Функция)					
SMTP server (SMTP- сервер):	Введите адрес сервера и затем разрешите эту функцию.					
Port (порт):	Введите здесь номер порта.					
User Name (имя пользователя):	Имя пользователя учетной записи электронной почты отправителя.					
Password (Пароль)	Пароль учетной записи электронной почты отправителя.					
Sender (Отправитель):	Адрес электронной почты отправителя.					
Subject (Тема)	Введите в поле ввода тему сообщения. Максимальная длина 32 символа.					
Receiver (Получатель)	Введите здесь адрес электронной почты получателя. Максимальное число получателей 3. Поддерживает почтовый ящик с шифрованием SSL.					
Health mail enable (Включена проверка почты):	Установите флажок, чтобы включить эту функцию. Она позволяет системе отправить тестовое сообщение, для проверки наличия соединения.					
Health mail interval (Интервал проверки почты)	Установите описанный выше флажок, чтобы разрешить эту функцию и затем введите соответствующий интервал. Система может посылать сообщение с регулярностью, установленной в этом элементе.					

# DDNS

Интерфейс DDNS показан на рис. 7-34.

Убедитесь, что ваш DVR поддерживает эту функцию.

Configuration				
📃 Control Panel			– DDNS	
Query System Info     WersION	DDNS Type	CN99 DDNS	▼ ▼ Enable	
HDD INFO	Server IP			
🖃 🚡 System Config	Port	1	1~65535	
GENERAL	Domain Name			
SCHEDULE	User Name			
	Password			
EMAIL DDNS	Alive Interval(sec.)	1	1~30000	
DETECT				
PAN/TILT/ZOOM				
Alarm I/O Config				
Record				
				Course Defeate
				Save Herresh

Рис. 7-29.

Параметр	Функция
DDNS Type (Тип DDNS)	Пользователь может выбрать протокол DDNS из раскрывающегося списка и затем сделать доступной функцию DDNS. Конфиденциальный протокол DDNS означает использование самоопределенного конфиденциального протокола для реализации функции DDNS.
Server IP (IP- адрес сервера)	IP-адрес сервера DDNS
Порт сервера	Порт сервера DDNS.
Domain Name (Имя домена)	Имя самоопределенного домена.
User Name (Имя пользователя)	Имя пользователя, используемое для регистрации на сервере.
Password (Пароль)	Пароль, вводимый для регистрации на сервере.
Alive Interval (Интервал активности):	<ul> <li>Устройство регулярно посылает сигнал активности на сервер.</li> <li>Здесь пользователь может установить значение интервала</li> </ul>

# NAS

Интерфейс системы хранения данных (NAS) показан на рис. 7-35. Убедитесь, что ваш DVR поддерживает эту функцию.

Configuration		×
Control Panel  Cuery System Info  VERSION  HDD INFO	NAS           I NAS Enable         FTP Mode           Server IP         0.0.0         Port         1024         0~65535           Server IP         0.0.0         Port         1024         0~65535	-
System Config      GENERAL      ENCODE      SCHEDUILE	Password Period Info	
R5232	Channel Channel 01  Regular MD Alarm	
EMAIL     DONS     DONS     ALARM CENTER     ALARM     DETECT     PAN/TIL1/ZOOM     DEMUTIN/ZOOM     DEMUTIN/CED	Sun Set	
	Mon	
	Tue	
	Wed	
HDD MANAGEMENT	Thu Set	
Alarm I/O Config	Fri Set	
	Sat Set	
	Copy Save Refresh	
		_

Рис. 7-30.

Параметр	Функция
NAS enable (NAS доступна)	Выберите протокол сетевого хранилища и затем сделайте доступной функцию NAS.
Server IP (IP-адрес сервера)	Введите IP-адрес сервера удаленного хранилища данных.
Port (порт):	Введите номер порта сервера удаленного хранилища данных.
User Name (имя пользователя):	Учетная запись пользователя для регистрации.
File size (Размер файла)	Длина файла, загружаемого в FTP.
	Когда настройка больше фактической длины файла, система выгружает весь файл. Когда настройка меньше фактической длины файла, система выгружает часть файла, равную по объему установленной длине и автоматически игнорирует оставшуюся часть файла. Если значение настройки равно 0, система выгружает все соответствующие файлы.
Password (Пароль)	Пароль, вводимый для регистрации на сервере.
Remote Path (Удаленный путь)	Путь файла удаленного хранилища.
Save (Сохранить)	Пользователь может нажать кнопку save после завершения установки на одном канале, или может завершить все установки и затем нажать кнопку save.
Refresh (Обновить)	Нажмите эту кнопку для получения последней информации о конфигурации.

NTP

Интерфейс протокола NTP показан на рис. 7-36.

Здесь пользователь может реализовать синхронизацию сетевого времени. Сделайте доступной эту функцию и затем введите IP-адресе сервера, номер порта, часовой пояс и период обновления. Отметим, что протокол SNTP поддерживает только передачу TCP, и его порт 123. Период обновления изменяется от 1 до 65535 минут. Значение по умолчанию 10 минут.

Configuration					×
Control Panel  Query System Info  VERSION  VERSION  GENERAL  GENE	✓       Enable         Server IP         Port         Time Zone         Update Period	NTP NTPServer 123 GMT+08:00 10	Minute	Save Re	iresh

Рис. 7-31.

Город / регион	Часовой пояс
Лондон	GMT+0
Берлин	GMT+1
Каир	GMT+2
Москва	GMT+3
Нью-Дели	GMT+5
Бангкок	GMT+7
Пекин, Гонконг	GMT+8
Токио	GMT+9
Сидней	GMT+10
Гавайи	GMT-10
Аляска	GMT-9
Тихоокеанское время	GMT-8
Американское зимнее время	GMT-7
Североамериканское центральное время	GMT-6
Североамериканское восточное время	GMT-5
Атлантическое время	GMT-4
Бразилия	GMT-3
Среднеатлантическое время	GMT-2

#### Центр оповещения о тревоге

Интерфейс центра оповещения о тревоге показано ниже (см. рис. 7-37).

Этот интерфейс зарезервирован для разработки пользователем. Сигнал тревоги может пересылаться в центр оповещения о тревоги при получении локального сигнала тревоги.

Установите соответствующие параметры, такие как server IP (IP-адрес сервера), port (порт) и другие.

Система может посылать данные после определения протокола для клиентской части приложения.



Рис. 7-32.

#### Продвинутые функции

Интерфейс продвинутых функций показан на рис. 7-38.

• Многоабонентская передача сообщений

Обратитесь к главе 5.3.5.3 для получения подробной информации об установке многоабонентской передачи сообщений.

- Протокол РРРоЕ
- Введите имя пользователя протокола PPPoE и пароль, полученный от вашего Интернет-провайдера, и сделайте доступной функцию PPPoE. Сохраните текущую настройку и затем перезагрузите DVR для активации настройки.

Устройство соединяется к Интернету через протокол PPPoE после перезагрузки. Можно получить IP-адрес в ГВС из колонки IP-адресов.

#### Примечание:

После успешного подключения к протоколу PPPoE, перейдите в местный абонентский пункт устройства для получения текущего IP-адреса и затем используйте клиентскую часть приложения для доступа к этому IP-адресу.

Configuration							×
Control Papel					Advance		
- V Ouery System Info	H						
VERSION		Service	MULTICAST	-			
- 10G		User			IP Address	239 . 255 . 4	2 . 42
E System Config						20000	
GENERAL		Password	1		Port	30000	1~65500
ENCODE							
- CHEDULE							
- Cia R5232							
E E NETWORK							
EMAIL							
DDNS							
NAS							
🗀 NTP	=						
CENTER							
DPNP							
- 🗀 ALARM							
CETECT							
PAN/TILT/ZOOM							
DEFAULT/BACKUP							
E- 🍫 ADVANCED							
HDD MANAGEMENT							
ABNORMALITY							
Alarm I/O Config							
Record							
						Save	Refresh
CARD OVERLAY							
- Cato overlean	$\mathbf{M}$						
< >							

Рис. 7-33.

#### UNPN

Перейдите в интерфейс UPnP, появится окно, показанное на рис. 3-39.

Оно позволит вам установить отображение между ЛВС и сетью общего пользования.

Здесь пользователь также может добавить, изменить или удалить элемент UPnP.

Configuration								×
🖳 Control Panel	~					UPNP —		
Query System Info		Stati	sı	Searchin	g	VPNP Enable		
		Exte	rnal Addr	0.0.0.0		-		
E-17 System Config		Inter	nal Addr	0.0.0.0		-		
		Port	mapping lis	t				
BS232			Server	Name	Protocol	Internal port	External port	
			HTTP		TCP	80	80	
Advance			TCP		TCP	37777	37777	
EMAIL			UDP		UDP	37778	37778	
DDNS								
NAS								
🗀 NTP	≣							
ALARM CENTER								
- 🗀 ALARM								
DETECT								
PAN/TILT/ZOOM								
DEFAULT/BACKUP								
HDD MANAGEMENT								
Alarm 1/0 Conrig								
					- 1			
		Add M	apping	Delete			Save	Hetresh
CARD OVERLAY	-							
	~							

Рис. 7-34

#### 7.3.2.6 Тревога

Интерфейс тревоги показан на рис. 7-40.

Убедитесь, что соответствующее устройство вывода сигнала тревоги, такое как лампа, сирена и т.п., подключено.

Configuration		×
Control Panel  Control Panel  Cuery System Info  VERSION  CUEY  COG  CUEY  CUEY CUEY	Event Tune	ALARM
	Alarm In	Input1 V Type Normal Open V
	Period	Set         Anti-dither         0         sec.         0~600           1         2         3         4         5         6
	Latch  Carlot Record Channel  Record Latch  Carlot Send Email  Carlot Tour  Carlot Capture  Carlot Capture  Carlot Record Record Carlot Record Record Carlot Record	10       sec.       1~300       Image: Alarm Upload         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16         10       sec.       10~300       Image: Show Message       Imag
	Сору	SaveRefresh

Рис. 7-35.

Pan/Tilt	/Zoom			×
Channel	Event Type	Addr.		
01	Never	• 0		
02	Never	• 0		
03	Never	• 0		
04	Never	• 0		
		OK	Cancel	

Рис. 7-36.

Параметр	Функция
Event type (тип	Он включает local alarm (местную тревогу) и network alarm
события):	(сетевую тревогу).
	Местная тревога: Устройство обнаруживает опасность из
	входного порта.
	Сетевая тревога: Устройство обнаруживает опасность из сети.
Alarm in (вход	Выбирает канал соответствующей тревоги.
сигнала тревоги):	
Флажок	Пользователь должен установить флажок перед
включения	соответствующим типом сигнала тревоги, чтобы система
	могла обнаружить этот сигнал тревоги.
Туре (Тип)	Имеется две опции: normal Open (Нормально разомкнутый,
	HP) и normal close (нормально замкнутый, H3). HP
	активируется при низком напряжении, НЗ активируется при
	высоком напряжении.

Параметр	Функция
Period (период):	Запись тревоги активируется в указанные периоды. В одном дне может быть до 6 периодов. Установите флажок для разрешения соответствующего периода. Выберите дату. Если дата не выбрана, текущая установка применяется только в этот день. Можно установить флажок All Week для применения ко всем дням недели. Нажмите кнопку OK, система возвратится к интерфейсу установки тревоги. Нажмите кнопку Save (Сохранить) для выхода.
Anti-dither (стабилизация дрожания):	Система запоминает только одно событие во время удаления дрожания. Значение может изменяться от 3 до 600 секунда.
Alarm Out (Выход тревоги)	Флажок разрешения активации тревоги. Необходимо выбрать порт выхода тревоги, чтобы система могла активировать соответствующее устройство тревоги при ее возникновении.
Record Latch (Задержка записи)	Система может задерживать выход сигнала тревоги на заданный период времени после окончания сигнала тревоги. Значение колеблется от 1 до 300 секунд.
Show message (показ сообщения):	Система показывает сообщения о тревоге в интерфейсе монитора.
Buzzer (сирена):	После установки этого флажка, сирена срабатывает при получении аварийного сигнала.
Alarm Upload (Пересылка сигнала тревоги):	Система может передавать сигнал тревоги в центр (включая центр оповещения о тревоге).
Record channel (канал записи):	Система автоматически активирует текущий канал для записи при получении сигнала тревоги (с помощью функции активации тревоги). Заметим, что текущее устройство будет находиться в режиме автоматической записи (глава 4.4 Расписание).
Задержка записи	Система может задерживать запись на заданный период времени после окончания сигнала тревоги. Значение должно находиться в пределах 10-300 секунд.
Send Email (Послать сообщение электронной почты)	Установите этот флажок для разрешения электронной почты. Система может посылать сообщения по электронной почте для предупреждения пользователя о получении и окончании сигнала тревоги.
Tour (обход):	Отобразить выбранное видео в окне локального монитора. Интервал и режим обхода устанавливаются в локальном меню DVR (глава 5.3.9 Дисплей).
PTZ activation (активация PTZ):	Здесь можно установить перемещение РТZ при получении сигнала тревоги. Например, переход к предварительной установке в случае получения сигнала тревоги. События конфигурации РТZ включают предварительную установку, обход и шаблон.
Capture (Захват)	Пользователю необходимо ввести номер канала, чтобы система могла сделать резервный моментальный снимок при получении сигнала тревоги.
Сору (Копировать)	Это кнопка контекстного меню. Пользователь может скопировать установку текущего канала в один или более других каналов или во все другие каналы.
Save (Сохранить)	Пользователь может нажать кнопку save после завершения установки на одном канале, или может завершить все установки и затем нажать кнопку save.
Refresh (Обновить)	Нажмите эту кнопку для получения последней информации о конфигурации.

## 7.3.2.7 Обнаружение

Система разрешает тревогу при обнаружении движения, когда сигнал движения достигает указанного уровня. Интерфейс обнаружения показан на рис. 7-42.

Configuration		×
🔜 Control Panel		DETECT
Query System Info	Event Type	Motion Detect
HDD INFO	Channel	Channel 01 V Sensitivity 3
🖃 🚹 System Config	Region	Select
GENERAL 📔 ENCODE	Period	Set Anti-dither 0 sec. 0~600
SCHEDULE 📔 RS232	Alarm Out	1 2 3 4 5 6
	Latch	10 sec. 1~300 🔽 Alarm Upload
PAN/TILT/ZOOM	🔽 Record Channel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
	Record Latch	15 sec. 10~300
HDD MANAGEMENT	🔲 Send Email	🖂 Show Message
	🔽 Tour	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Record	PTZ Activation	Set
	Capture	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AUTO MAINTENANCE	MatrixEnable	1
	Сору	Save Refresh

Рис. 7-37.



Рис. 7-38.

Параметр	Функция									
Event type (тип события):	Имеется три типа событий: Motion detection (обнаружение движения), video loss (пропадание видеосигнала, Camera Masking (маскировка камеры).									
Channel (Канал):	Выберите имя канала раскрывающегося списка.									

Параметр	Функция
Флажок включения	Пользователь должен установить флажок включения, чтобы разрешить определение движения.
Sensitivity (чувствительность):	Имеется 6 уровней чувствительности. Шестой уровень имеет наивысшую чувствительность.
Region (область):	<ul> <li>Если вы выбрали тип Определение движения, вы можете нажать эту кнопку для установки зоны определения движения. Интерфейс показан на рис. 7-43. Имеются зоны PAL 22Ч18, и NTSC 22Ч15. Щелкните правой кнопкой мыши для перехода в режим полноэкранного отображения. Не забудьте нажать кнопку ОК для сохранения вашей установки зоны обнаружения движения.</li> </ul>
Period (период):	<ul> <li>Определение движения активируется в определенные периоды времени.</li> <li>В одном дне может быть до 6 периодов. Установите флажок для разрешения соответствующего периода.</li> </ul>
	<ul> <li>Выберите дату. Если дата не выбрана, текущая установка применяется только в этот день. Можно установить флажок All Week для применения ко всем дням недели.</li> </ul>
	<ul> <li>Нажмите кнопку ОК, система возвратится к интерфейсу определения движения. Нажмите кнопку Save (Сохранить) для выхода.</li> </ul>
Anti-dither (удаление дрожания):	Система запоминает только одно событие во время удаления дрожания. Значение может изменяться от 3 до 600 секунда.
Alarm Out (Выход	• Имеется 2 канала выхода сигнала тревоги.
тревоги)	<ul> <li>Они соответствуют выходам сигнала определения движения (множественный выбор).</li> </ul>
	<ul> <li>Установите флажок разрешения активации тревоги. Необходимо выбрать порт выхода тревоги, чтобы система могла активировать соответствующее устройство тревоги при ее возникновении.</li> </ul>
Record Latch (Задержка записи)	Система может задерживать выход сигнала трево на заданный период времени после окончан сигнала тревоги. Значение должно находиться пределах 10-300 секунд.
Show message (показ сообщения):	Система показывает сообщения о тревоге в интерфейсе монитора.
Buzzer (сирена):	После установки этого флажка, сирена срабатывает при получении аварийного сигнала.
Alarm Upload (Пересылка	Система может передавать сигнал тревоги в центр
сигнала тревоги):	(включая центр оповещения о тревоге).

Параметр	Функция
Record channel (канал записи):	Система автоматически активирует канал определения движения (множественный выбор) для записи, когда поступает сигнал (при работе с обнаружением сигнала). Перейдите к главе 4.4 Расписание для установки периода записи обнаружения движения и к главе 4.2 Ручной режим записи для установки текущего периода.
Задержка записи	Система может задерживать запись на заданный период времени после окончания сигнала тревоги. Значение должно находиться в пределах 10-300 секунд.
Send Email (Послать сообщение электронной почты)	Система может посылать сообщения по электронной почте для предупреждения пользователя о получении и окончании сигнала тревоги.
Tour (обход):	<ul> <li>Отобразить выбранное видео в окне локального монитора.</li> </ul>
	<ul> <li>Интервал и режим обхода устанавливаются в локальном меню DVR (глава 5.3.9 Дисплей).</li> </ul>
PTZ activation (активация PTZ):	<ul> <li>Здесь можно установить перемещение РТZ при получении сигнала тревоги. Например, переход к предварительной установке в случае получения сигнала тревоги.</li> </ul>
Capture (Захват)	Пользователю необходимо ввести номер канала захвата, чтобы система могла сделать резервный моментальный снимок определения движения при получении сигнала тревоги.
Matrix Enable (Матрица доступна)	Заметим, что эта функция действительна в режиме определения движения. Установите флажок, чтобы сделать видеоматрицу доступной. С этого момента система поддерживает одноканальный обход. Система использует принцип FIFO при работе с активированным обходом. Система будет обрабатывать новый обход, когда поступит новый сигнал тревоги после окончания предыдущего сигнала. В противном случае, она восстанавливает предшествующее состояние выхода до активации тревоги.
Сору (Копировать)	Это кнопка контекстного меню. Пользователь может скопировать установку текущего канала в один или более других каналов или во все другие каналы.
Save (Сохранить)	Пользователь может нажать кнопку save после завершения установки на одном канале, или может завершить все установки и затем нажать кнопку save.
Refresh (Обновить)	Нажмите эту кнопку для получения последней информации о конфигурации.

#### 7.3.2.8 PTZ Интерфейс PTZ показан на рис. 7-44.

До проведения операции убедитесь, что адрес скоростной камеры установлен и соединение DVR со скоростной камерой нормальное.

Configuration		×
📃 Control Panel		PAN/TILT/ZOOM
Query System Info     WERSION	Channel	Channel 01
HDD INFO	Protocol	PELCOD V
System Config GENERAL	Address	1 0~255
	Baudrate	115200
	Data Bits	8
	Stop Bits	
	Parity	None
Record		
	Сору	Save Refresh

Рис. 7-39.

Параметр	Функция
Channel (Канал):	Выберите канал монитора из раскрывающегося списка
Protocol (протокол):	Выберите соответствующий протокол камеры (например, PELCOD)
Address (Адрес)	Установите адрес камеры Значение по умолчанию 1. Сделанная здесь установка должна совпадать с вашим адресом камеры, в противном случае, вы не сможете управлять камерой.
Baud rate (скорость передачи):	Выберите скорость передачи камеры. Значение по умолчанию 9600.
Data bits (биты данных):	Значение по умолчанию 8. Устанавливайте в соответствии с установкой многопозиционного переключателя скоростной камеры.
Stop bits (стоповые биты):	Значение по умолчанию 1. Устанавливайте в соответствии с установкой многопозиционного переключателя скоростной камеры.
Parity (четность):	Значение по умолчанию none (отсутствует). Устанавливайте в соответствии с установкой многопозиционного переключателя скоростной камеры.
Save (Сохранить)	Пользователь может нажать кнопку save после завершения установки на одном канале, или может завершить все установки и затем нажать кнопку save.

Параметр	Функция
Refresh (Обновить)	Нажмите эту кнопку для получения последней информации о конфигурации.

7.3.2.9 Установки по умолчанию и резервное копирование установок

Default (Установки по умолчанию): Восстановите заводские установки по умолчанию. Вы можете выбрать соответствующие элементы.

Backup (Резервное копирование) Экспортируйте текущую конфигурацию на локальный ПК или импортируйте конфигурацию с текущего ПК (см. рис. 7-45).

Примечание: система не может восстанавливать некоторые установки, например сетевой IP-адрес.

Configuration			×
📃 Control Panel		DEFAULT/BACKUP	
Query System Info     WersION	Please select setting entries th	at you want to default.	
HDD INFO	Select all	Default	
E GENERAL	GENERAL	F ENCODE	
ENCODE	SCHEDULE	✓ RS232	
	RETWORK	V ALARM	
	DETECT	PAN/TILT/ZOOM	
DETECT PAN/TILT/ZOOM	DISPLAY	CHANNEL NAME	
DEFAULT/BACKUP     ADVANCED     ADVANCED     ABNORMITY     Alarm I/O Config     Record     ACOUNT     SNAPSHOT     AUTO MAINTENANCE     ADTIONAL FUNCTION     DN5	Config Backup Default Path: C:\Docum Export Config	ents and Settings\10881\Desktop\ Import Config	

Рис. 7-40.

Параметр	Функция
Select all (Выбрать все)	Восстановить заводские установки по умолчанию.
Export Config (Экспорт конфигурации)	Экспорт конфигурации системы на локальный ПК.
Import Config (Импорт конфигурации)	Импорт конфигурации с ПК в систему.

#### 7.3.3 Продвинутые функции

#### 7.3.3.1 Управление НЖМД

Управление НЖМД включает управление сетевым хранилищем и управление локальной памятью.

Если вы хотите использовать локальную память, устройства хранения должны поддерживать текущие функции.

Вначале выберите устройство хранения, и после этого в правом окне характеристики устройства. Здесь вы можете проверить эти характеристики (см. рис. 7-46).



Рис. 7-41.

Параметр	Функция
Format (Формат)	Форматирование стирает данные с диска.
Read/write (Чтение/запись)	Устанавливает текущий диск, как диск чтения/записи.
Только чтение	Устанавливает текущий диск, как диск только для чтения.
Redundant (Резервный)	Устанавливает текущий диск, как резервный диск.
Recover (Восстановление)	Восстанавливает данные после ошибки
Use as snapshot (Для моментальных снимков)	Устанавливает текущий диск, как диск для моментальных снимков.

Примечание: перезагрузите систему для активации текущей настройки.

# 7.3.3.2 Ввод/вывод сигнала тревоги Здесь можно найти состояние выхода сигнала тревоги (см. рис. 7-47).

Configuration		X
🔜 Control Panel	Alarm I/O Config	
😑 📝 Query System Info	Alarm Out 👻	
VERSION	Mode All 1 2 3	
VLOG	Schedule 🕫 🖲 🖲	
🖃 🚹 System Config	Manual C C C C	
GENERAL	Stop C C C C	
	Status 🔽	
	Sav	re Refresh
E 📄 NETWORK		
- Carl Alarm		
DETECT		
DEFAULT/BACKUP		
🖃 🎨 ADVANCED		
HDD MANAGEMENT		
ABNORMALITY		
Record		
🗀 ACCOUNT		
SNAPSHOT		
AUTO MAINTENANCE		
ADDTIONAL FUNCTION		

Рис. 7-42.

#### Важно:

Выходной порт сигнала тревоги не должен напрямую соединяться к нагрузке большой мощности. Ток не должен превышать 1А во избежание больших токов, которые могут привести к повреждению реле. Используйте совместный пускатель для создания соединения между выходным портом сигнала тревоги и нагрузкой.

Параметр	Функция
Alarm out (Выход сигнала тревоги)	Имеется три выходных канала (множественный выбор). Примечание: число отображаемых каналов выхода сигнала тревоги может изменяться в зависимости от серии устройства.
Activate (Активировать)	Делает доступным или недоступным устройство выхода сигнала тревоги. После тревоги, инициированной сетью, необходимо отменить канал и затем нажать кнопку активации для снятия тревоги, или отменить тревогу в раскрывающемся диалоговом окне в клиентской части приложения.
Refresh (Обновить)	Поиска состояния выхода сигнала тревоги.

# 7.3.3.3 Запись Интерфейс контроля записи показан на рис. 7-48.

Configuration																			×
📃 Control Panel							1	Reco	ord		_								
🖻 📝 Query System Info	Record																		
VERSION	Mode	All	1	2	2	4	Б	e	7	٥	9	10	11	12	12	14	15	16	
HDD INFO	Schedule	6	ė	è	ĕ	ē	ĕ	ě	ė	ě	ĕ	ē	ē.	ē.	ē	e.	ē	ē	
- ICG	Manual	õ	õ	õ	õ	õ	ö	ö	õ	õ	õ	õ	õ	õ	ö	ö	õ	õ	
GENERAL	Stop	C	0	C	C.	C	Ċ.	0	0	C	C	C	C	C	C	0	0	0	
- SCHEDULE																			
- 🧀 R5232																			
Image:																			
- 🚞 ALARM																			
- DETECT																			
PAN/TILT/200M												Sat	-	1		Rofro	eh	٦.	
											_	501			<u> </u>	Terre	-011	1	
- ABNORMALITY																			
- 📔 Alarm I/O Config																			
- 📔 ACCOUNT																			
- SNAPSHOT																			
AUTO MAINTENANCE																			
Matrix config																			
E ADDITIONAL FUNCTION																			

Рис. 7-43.

Параметр	Функция
Auto (Авто)	Система разрешает функцию автоматической записи, как
	задано в установке расписания записи.
Manual (Ручной)	Позволяет текущему каналу записывать, независимо от
	периода времени и установки записи.
Stop (Стоп)	Останавливает запись в текущем канале, независимо от
	периода времени и установки записи.

Операции здесь такие же, как и описанные в главе 4.2 Ручной режим записи. Обратитесь к главе 4.2 для получения подробной информации.

#### 7.3.3.4 Учетная запись

Здесь можно добавить, удалить пользователя, а также изменить пароль (см. рис. 7-49).

Рис. 7-44.

#### 7.3.3.5 Автоматическое обслуживание

Здесь вы можете выбрать автоматическую перезагрузку или интервал автоматического удаления старых файлов из раскрывающегося списка (см. рис. 7-50).

Рис. 7-45.

#### 7.3.3.6 Моментальный снимок:

Интерфейс моментального снимка показан на рис. 7-51.

Configuration	E Contraction of the second	<
Control Panel  Query System Info  VERSION  VERSION  VERSION  GENERAL  GENE	SNAPSHOT     Channel   Channel 01   Snapshot_Timing   Enable   Frame Rate   1F/S   Resolution   CIF   Quality   60%     Solution   Solution   Cipy     Snapshot_Timing        Enable     Frame Rate   1F/S           Presolution        Solution        Solution        Solution     Copy     Solution        Solution   Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution	

Рис. 7-46.

Параметр	Функция
Channel (Канал):	Это канал монитора.
Snapshot mode (Режим моментального снимка)	Имеется два режима: Timing (Расписание) и activation (Активация).
Frame rate (частота кадров):	Может выбираться из раскрывающегося списка. Значения изменяются от 1 до 7 кадров в секунду.
Resolution (Разрешение)	Может выбираться из раскрывающегося списка. Каналы 1 и 9 поддерживают D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF. Каналы 2-8 и 10-16 поддерживают CIF/QCIF. Примечание: серия 960Н поддерживает 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF
Quality (качество):	Может выбираться из раскрывающегося списка. Здесь пользователь устанавливает качество видео. Имеется 8 опций: 10%, 30%, 50%, 60%, 80%, 100%. 100% это наилучшее качество.

7.3.3.7 Отклонение от нормы Интерфейс отклонений от нормы показан ниже (см. рис. 7-52).

Configuration			×
Control Panel Very System Info VERSION HDD INFO COG System Config	Event Type	ABNORMITY	
GENERAL C ENCODE C SCHEDULE RS232 NETWORK	✓ Normal Out		
ALARM     ALARM     DETECT     AN/TILT/ZOOM     DEFAULT/BACKUP     ADVANCED	Latch	10 sec. 10 <sup>~</sup> 300 I⊄ Alarm Upload	
HOD MANAGEMENT     HOD MANAGEMENT     Alarm I/O Config     Record     Account     ACOUNT     ACSUNT     AUTO MAINTENANCE     AUTO MAINTENANCE     ADDITIONAL FUNCTION	J⊽ Send Email	✓ Show Message	
	Сору	Save Refresh	

Рис. 7-47.

Параметр	Функция
Event type (тип события):	• Аномальные события включают: no disk (диск отсутствует), no space (нет места), disk error (ошибка диска), net error (сетевая ошибка).
	<ul> <li>Пользователь должен установить флажок (справа) для разрешения данной функции.</li> </ul>

Параметр	Функция
Normal Out (Нормальный выход)	Выходной канал активации сигнала соответствующей тревоги, при поступлении сигнала тревоги. Имеется 6 каналов.
Latch (Блокировка):	Выход сигнала тревоги может задерживаться на указанное время после прекращения входного сигнала тревоги. Затем система сбрасывает тревогу и соответствующий выход активации.
	Значение задержки варьируется от 10 до 300 секунд.
Send email (посылка сообщения электронной почты):	Если вы устанавливаете эту функцию, систему посылает сообщение электронной почты для оповещения указанного пользователя.
Alarm Upload (Пересылка сигнала тревоги):	Система может передавать сигнал тревоги в сеть (включая центр оповещения о тревоге).
Show message (показ сообщения):	Система показывает сообщения о тревоге в интерфейсе монитора.
Buzzer (сирена):	После установки этого флажка, сирена срабатывает при получении аварийного сигнала.

#### 7.3.3.8 Видеоматрица

Здесь пользователь может установить канал обхода выходов видеоматрицы и соответствующий интервал (см. рис. 7-53).

Серия 960Н поддерживает только однооконный обход.

Configuration		X
🖳 Control Panel	MATRIX SPOT	
🚊 🐨 🔐 QUERY SYSTEM INFO		
	Tour Interval 5 sec.	
LOG	F 111 Ch	
🖨 📊 SYSTEM CONFIG	XII CU0026	
🔚 GENERAL	View 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	
ENCODE		
SCHEDULE		
🧰 R5232		
E NETWORK		
🗀 ALARM		
DETECT		
PAN/TILT/ZOOM		
DEFAULT/BACKUP		
🛱 🥎 ADVANCED		
HDD MANAGEMENT		
ABNORMALITY		
ALARM I/O CONFIG		
Record		
ACCOUNT		
SNAPSHOT		
AUTO MAINTENANCE		
MATRIX SPOT		
E-B ADDTIONAL FUNCTION		
CARD OVERLAY		
Auto Register	Save Refresh	
Preferred DNS		
ļ		

Рис. 7-48.

## 7.3.4 Дополнительные функции

7.3.4.1 Предпочтительная DNS

Здесь можно установить сервер или DNS-адрес локального оператора (см. рис. 7-54).

Configuration	
Control Panel  Cuery System Info  Yession  General  System Config  General  System Config  General  SofteDule  SofteDule	Preferred DNS 8 . 8 . 8 Alternate DNS 8 . 8 . 4 . 4 Save Refresh

Рис. 7-49.

#### 7.3.4.2 Перекрытие карты

Ситуация аналогична функции перекрытия карты (глава 5.5.9). Она, в основном, относится к финансовым областям, связанным с анализатором трафика, анализом информации и перекрытием символов. Интерфейс ATM/POS показан на рис. 7-55.

IP-адрес источника ссылается на главный IP-адрес, который посылает информацию (обычно это главный компьютер устройства соединенный с DVR). IP-адрес назначения ссылается на другие системы, получающие информацию. Имеется всего четыре группы IP-адресов. record channel (Канал записи) применяется только к одной (необязательной) группе.

Шестикадровая проверка групп идентификации может гарантировать действенность и законность информации. Начальная позиция, длина и дата могут устанавливаться в соответствии с используемым протоколом и пакетом данных Имеется всего 4 поля.

Configuration			×
Control Panel  Cuery System Info  VERSION  HDD INFO  UOG	Sniffer Mode	СОМ	_
System Config     GENERAL     ENCODE     SCHEDULE	Protocol	NONE	
	Set Overlay Channel		
PAN/TILT/ZOOM     DEFAULT/BACKUP     NOVANCED     HDD MANAGEMENT	Overlay Mode	Preview V ENCODE	
ABNORMALITY     Alarm I/O Config     Record     ACCOUNT	Overlay Pos	LeftTop	
SNAPSHOT     AUTO MAINTENANCE     MATRIX CONFIG     MATRIX SPOT			
ADDTIONAL FUNCTION			
Preferred DNS		Save Refresh	

Рис. 7-50.

7.3.4.3 Автоматическая регистрация Интерфейс автоматической регистрации показан ниже (см. рис. 7-56).

Configuration	X
🖳 Control Panel	
🖻 📝 Query System Info	
VERSION	
HDD INFO	
I Curton Coolin	Enable
E CENED AL	
	No.
R5232	
🛨 🦳 NETWORK	
- 🗀 ALARM	IP 0.0.0.0
DETECT	
📴 PAN/TILT/ZOOM	Boot 8000
DEFAULT/BACKUP	FOIL
🖻 🤏 Advanced	
- DD MANAGEMENT	Device ID 0
- ABNORMALITY	Device iD
Alarm I/O Config	
Record	
MATRIX SPOT	
- CONTIONAL FUNCTION	
CARD OVERLAY	
- Preferred DNS	Save Refresh

# Рис. 7-51. Автоматическая регистрация

Параметр	Функция				
Флажок включения	Делает доступной автоматическую регистрацию.				
Nº	Номер сервера управления устройством.				
ІР-адрес	IP-адрес сервера управления устройством.				
Port (порт):	Номер порта сервера				
Device ID (идентификатор устройства):	Идентификатор устройства в сервере управления устройством.				

# 7.4 Поиск

Нажмите кнопку search (Поиск), появится интерфейс, показанный на рис 7-57.

Тип записи включает: общую запись (record), запись тревоги (alarm), запись обнаружения движения (motion), местную запись (local), картинку (picture) и запись номера карты (card).

Выберите режим воспроизведения записи и затем выберите время начала (start time), время окончания (end time) и канала (channel). Затем нажмите кнопку search (Поиск), появится список соответствующих файлов.

Search						X
Type Re C Ala C Mo C Lo C Pio C Ca	rcord arm cal cture rd	Parameter Begin Time End Time Channel	2011- 4-13 2011- 4-15 All	<ul> <li>13:59:44</li> <li>13:59:44</li> <li>13:59:44</li> <li>Earliest Re</li> </ul>	Develoan     Search     Download Type     Download Type     Download Type     Download Type     Download Type     Waterma	Iayback File  File  File
— Malapie	Channel Pla	□ 4				
C.B.I	<b>F1 C: 0</b>	D) D : T:		[ <b>F</b> 1 <b>F</b>	( <b>T</b>	
57N	File Size(N	B) Begin I ir	ne 1445.0040	End Time	I ype	Lnan.
1	55954	2011-04-	14 15:00:12	2011-04-14 15:05	DOU Regular	1
2	58202	2011-04-	14 15:05:00	2011-04-14 15:10	00 Regular	
3	50117	2011-04-	14 15:10:00	2011-04-14 15:15	0.00 Regular	1
4	50017	2011-04-	14 15:10:00	2011-04-14 13:20	5.00 Regular	1
0	50217	2011-04-	14 15:20:00	2011-04-14 15:23	0.00 Regular	1
7	50212	2011-04-	14 15:20:00	2011-04-14 15:30	5.00 Regular	1
9	59254	2011-04-	14 15:35:00	2011-04-14 15:30	0.00 Regular	1
9	58388	2011-04-	14 15:40:00	2011-04-14 15:40	5:00 Regular	1
10	58042	2011-04	14 15:45:00	2011-04-14 15:50	0.00 Regular	1
11	58284	2011-04-	14 15:50:00	2011-04-14 15:55	5:00 Regular	1
12	57865	2011-04-	14 15:55:00	2011-04-14 16:00	0:00 Regular	1
13	58140	2011-04-	14 16:00:00	2011-04-14 16:05	5:00 Regular	1
14	58473	2011-04-	14 16:05:00	2011-04-14 16:10	):00 Regular	1
15	58241	2011-04-	14 16:10:00	2011-04-14 16:15	5:00 Regular	1
16	58268	2011-04-	14 16:15:00	2011-04-14 16:20	D:00 Regular	1
17	58534	2011-04-	14 16:20:00	2011-04-14 16:25	5:00 Regular	1
<						
					Page Up	Page Down
Backup D	)evice		-	Search		_
Device	ID (	Tune	Bus	Left Space(KB)	Total Space Directo	ru
2 51100		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		20110/2000(10)	. ctar episco   Dirocto	
<	_		1111			>
Download	d Schedule	0%		Start Backup	Stop	Backup

Рис. 7-52.

Выберите файлы, которые вы хотите переслать и затем нажмите кнопку, появится диалоговое окно, показанное на рис. 7-58, теперь можно указать имя файла (file Name) и путь для пересылки файлов на ваш локальный ПК.

šave As	? 🔀
Save jn: 🞯 Desktop	· • ■ 🛉 💷 ·
S My Computer	
Wy Network Places	
	5
File <u>n</u> ame:	Save
Save as type: day Files(* day)	- Cancel

Рис. 7-53.

Система начинает пересылку, и название кнопки изменяется на stop (Стоп). Вы можете нажать эту кнопку для завершения текущей операции.

#### Внизу интерфейса находится индикатор выполнения. См. рис. 7-59.

Search	-	11 -	P -	-					X
Type Type Alari Moti Cocc Picto Cocc Coc	ord m ion al ure	Parameter Begin Time End Time Channel	2011- 4-13 2011- 4-15 All	<ul> <li>▼ 13:59:44</li> <li>▼ 13:59:44</li> <li>▼ Earlies</li> </ul>	t Rec	Operation Search Downloa	d Type Stop Local Vaterm	Playback File Record ark	
- Multiple-t	2 🔲 3	аураск :							
S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 10 11 12 13 14 12 13 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	File Size 55954 58202 58117 58361 58217 58217 58217 58217 58214 58254 58388 58042 58388 58042 58284 57865 58140 58473 58241	KB)         Begin Tir           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04           2011-04         2011-04	ne 14 15:00:12 14 15:05:00 14 15:15:00 14 15:15:00 14 15:20:00 14 15:20:00 14 15:35:00 14 15:45:00 14 15:45:00 14 15:45:00 14 15:55:00 14 15:55:00 14 15:55:00 14 15:05:00 14 15:05:00 14 16:10:00 14 15:10 14 15:10	End Time 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-14	5:05:00 5:10:00 5:15:00 5:20:00 5:25:00 5:35:00 5:45:00 5:55:00 6:00:00 6:05:00 6:10:00	Type Regu Regu Regu Regu Regu Regu Regu Reg	Ilar Ilar Ilar Ilar Ilar Ilar Ilar Ilar	Chan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
16 17 <b>4</b>	58268 58534	2011-04- 2011-04-	14 16:15:00 14 16:20:00	2011-04-14 1 2011-04-14 1	6:20:00 6:25:00	Regu	lar Iar	1	~
Backup De	vice		•	Sea	rch	Page U	P	Page Dow	'n
Device II	)	Туре	Bus	Left Space(KB)	I Tota	al Space	Direct	ory	>
Download	Schedule	3872 KB/s		Start Bac	кир		Stop	гваскир	_

Рис. 7-54.

После окончания пересылки появится диалоговое окно, показанное на рис. 7-60. Нажмите кнопку ОК для выхода.



Рис. 7-55.

Тип	Параметр	Функция
Туре (Тип)	Record (Запись)	Поиска общей записи, записи тревоги и записи
		обнаружения движения.
	Alarm (Тревога)	Поиск записи тревоги.
	Motion (Движение)	Поиск записи обнаружения движения.
	Local (Локальная)	Поиск локальной записи.
	Snapshot (Моментальный	Ищет файлы моментальных снимков.
	снимок)	
	Card (Карта)	Ищет файлы карты.
Параметр	Begin time (Время начала)	Установка времени начала. Можно выбирать из
		раскрывающегося списка.
	End time (Время	Установка времени окончания. Можно выбирать из
	окончания)	раскрывающегося списка.

Тип	Параметр	Функция
	Channel (Канал):	Выберите канал раскрывающегося списка.
Операция	Search (Поиск)	Нажмите эту кнопку, вы можете просматривать записанные файлы, удовлетворяющие критериям поиска. На одном экране умещается 100 файлов. Используйте кнопки перевода страницы вверх/вниз для просмотра файлов.
	Воспроизведение:	Вначале выберите файл и затем нажмите кнопку Playback (Воспроизведение) для просмотра видео.
	Download type (Тип пересылки)	Пересылка по файлу: Выберите файл(ы) и затем нажмите кнопку download (Пересылка). Пересылка по времени: Пересылка записанных файлов в указанном временном периоде.
	Download (Пересылка)	Выберите нужные файлы (множественный выбор) и затем нажмите эту кнопку, система выдаст диалоговое окно. См. рис. 7-55. Введите имя пересланного файла, задайте путь и нажмите кнопку ОК. Система начинает пересылку, и название кнопки изменяется на stop (Стоп). Для получения информации о ходе пересылки имеется полоса состояния.
	Open local record (Открыть локальную запись)	Выбор локальной записи для воспроизведения.
	Earliest record (Старые записи)	Вначале выберите канал и затем нажмите эту кнопку, система покажет самые старые записи текущего канала на жестком диске.
Multiple- channel playback (Много- канальное воспроиз- ведение)		Система поддерживает воспроизведение одного файл в нескольких каналах монитора.

В процессе воспроизведения, вы можете видеть кнопки управления, такие как play (Воспроизведение), pause (Пауза), stop (Стоп), slow play (Медленное воспроизведение) и fast play (Быстрое воспроизведение) в полосе процесса воспроизведения. Вы можете видеть имя текущего воспроизводимого файла, имя канала, время и данные статистики.

В интерфейсе результатов поиска, вы можете выбрать один или несколько файлов для пересылки на ваш локальный ПК.

Полоса контроля воспроизведения показана ниже (см. рис. 7-61).

- 1: Play (Воспроизведение)
- 2: Pause (Пауза)
- 3: Stop (Стоп)
- 4: Slow play (Медленное воспроизведение)
- 5: Fast play (Быстрое воспроизведение)



Рис. 7-56.

# 7.5 Тревога

Нажмите кнопку alarm (Тревога), появится интерфейс, показанный на рис 7-62.

Здесь вы можете осуществить установки тип тревоги (Event Type) и звука сигнала тревоги (Alarm Sound) для устройства.

Alarm					
Event Type Video Loss Disk Full Disk Full Video Mask	☐ Encoder Ala st ☐ External Ala	rm	Operation(Exte	rnal Alarm can not open v n 🗌 Video Pop-u -up	video) up Prompt
Time	Device ID	Event	Туре	Alarm Port/Channel	

Рис. 7-57.

Убедитесь, что текущее устройство может передавать сигнал тревоги.

Тип	Параметр	Функция
Event Type	Пропадание	Система посылает сигнал тревоги, когда
(Тип	видеосигнала	происходит пропадание видеосигнала.
тревоги)	Обнаружение	Система посылает сигнал тревоги, когда
	движения	обнаруживается движение.
	Disk full	Система посылает сигнал тревоги, когда диск
	(Переполнение	переполнен.
	диска)	
	Disk error	Система посылает сигнал тревоги, когда
	(Ошибка на	происходит ошибка на диске.
	диске)	
	Video Mask	Система посылает сигнал тревоги, когда камера
	(Маскировка	неправильно маскируется.
	камеры)	
	Encode alarm	Система посылает сигнал тревоги, когда
	(Тревога	периферийное устройство выдает сигнал
	шифрования)	тревоги.
	External alarm	Устройство входа сигнала тревоги посылает
	(Внешняя	сигнал тревоги.
	тревога)	
Operation	Listen alarm	Систем оповещает сеть, когда поступает сигнал
(Операция)	(Прослушивание	тревоги (из выоранных выше типов сооытии), и
	Сигнала тревоги)	
	видео)	понитор. Эта функция применяется только к
		превогам, связанным с видео (обнаружение
	Promot	
	(Полсказка)	тревоги
	Sound non un	Система посылает звуковой сигнал тревоги
	(Возникающий	когла появляется сигнал тревоги. Вы можете
	ЗВУК)	определять это, как угодно.
	Sound Path	Здесь вы можете задать файл со звуковым
	(Путь звука)	сигналом тревоги.

# 7.6 Информация о продукте

Нажмите кнопку about (Информация о продукте), появится информация о текущем вебклиенте (см. рис. 7-63).

About			×		
	Webrec Control,	Version: 2.1.7.15			
	NETSDK,	Version: 3.3.4.1			
	PLAYSDK,	Version: 3.26.0.114			
Copyright (C) 2008					

Рис. 7-58.
## 7.7 Выход из системы

Нажмите кнопку log out, система вернется в интерфейс регистрации. См. рис. 7-64. Введите имя пользователя (user name) и пароль (password) для повторной регистрации.

	r Page + (()) Tools + ((
-	
_	
😱 😜 Internet	€ 100% ·
	🕞 😋 Internet

## 7.8 Деинсталляция элемента управления сетью

Для деинсталляции элемента управления сетью можно использовать команду "uninstall web.bat".

Помните, до деинсталляции закройте все веб-страницы, иначе деинсталляция может привести к ошибкам.

## 8 Профессиональные системы наблюдения

Кроме сети, вы можете использовать наше Профессиональное программное обеспечение наблюдения (PSS) для регистрации в устройстве.

Для получения подробной информации, обращайтесь к документу PSS user's manual.

## 9 Часто задаваемые вопросы

## 1. DVR не может правильно загрузиться.

Имеются следующие возможные причины:

- Неправильная мощность на входе.
- Неправильная мощность на входе.
- Повреждена кнопка включения питания.
- Неправильное обновление программы.
- Нарушение работы НЖМД или повреждение шлейфа жесткого диска.
- Жесткие диски Seagate DB35.1, DB35.2, SV35 и Maxtor 17-g имеют проблемы совместимости. Установите последнюю версию программного обеспечения для решения этой проблемы.
- Ошибка передней панели.
- Повреждена главная плата.

## 2. DVR часто автоматически отключается или останавливает работу.

Имеются следующие возможные причины:

- Входное напряжение нестабильно или слишком мало.
- Нарушение работы НЖД или повреждение шлейфа жесткого диска.
- Кнопка выключения питания недостаточно мощна.
- Нестабильный выходной видеосигнал.
- Слишком суровое рабочее окружение, слишком много пыли.
- Неисправная работа аппаратного обеспечения.

## 3. Система не может обнаружить жесткий диск.

Имеются следующие возможные причины:

- Жесткий диск неисправен.
- Поврежден шлейф жесткого диска.
- Неплотное соединение кабеля жесткого диска.
- Порт SATA главной платы поврежден.

## 4. Выход видеосигнала отсутствует, независимо от того является ли выход

## одноканальным, многоканальным или всеканальным.

Имеются следующие возможные причины:

- Программа несовместима. Установите последнюю версию программного обеспечения.
- Яркость равна 0. Восстановите фабричную установку по умолчанию.
- Нет входного видеосигнала, или он слишком слабый.
- Проверьте установку маски конфиденциальности или вашу программу предохранения экрана.
- Неисправная работа аппаратного обеспечения DVR.

## 5. Искажен цвет видео в реальном масштабе времени.

Имеются следующие возможные причины:

- При использовании выхода BNC, неправильная установка NTSC и PAL.
- Видео в реальном масштабе времени становится черно-белым.
- Сопротивления DVR и монитора несовместимы.
- Слишком долгая передача видеосигнала или слишком большое ухудшение сигнала.
- Неправильная установка цвета или яркости DVR.

#### 6. Локальные записи не находятся.

Имеются следующие возможные причины:

- Поврежден шлейф жесткого диска.
- Жесткий диск неисправен.
- Обновленная программа несовместима.
- Записанный файл был перезаписан.
- Функция записи недоступна.

#### 7. Видео искажено при поиске локальных записей.

Имеются следующие возможные причины:

- Слишком низкая установка качества видео.
- Ошибка чтения программы, не хватает битовых данных. В полноэкранном режиме возникает мозаика. Для решения этой проблемы перезапустите DVR.
- Ошибка шлейфа данных жесткого диска.
- Неисправная работа жесткого диска.
- Неисправная работа аппаратного обеспечения DVR.

#### 8. При слежении отсутствует звук.

Имеются следующие возможные причины:

- Отсутствует съем мощности.
- Нет мощной акустики.
- Звуковой кабель поврежден.
- Неисправная работа аппаратного обеспечения DVR.

#### 9. Есть звук при слежении, но при воспроизведении системой звук отсутствует.

Имеются следующие возможные причины:

- Неправильная установка. Сделайте доступной функцию звука.
- Соответствующий канал не имеет входа видеосигнала. При голубом экране, воспроизведение не является непрерывным.

#### 10. Неправильное отображение времени.

Имеются следующие возможные причины:

- Неправильная установка.
- Неправильное подключение батареи или слишком низкое напряжение.
- Поврежден детекторный кристалл.

## 11. DVR не может управлять РТZ.

Имеются следующие возможные причины:

- Ошибка РТZ передней панели.
- Неправильная настройка, соединение или установка дешифратора РТZ.
- Неправильное соединение кабеля.
- Неправильная установка PTZ.
- Дешифратор РТZ и протокол DVR несовместимы..
- Дешифратор РТZ и адрес DVR несовместимы..
- Когда имеется несколько дешифраторов, добавьте резистор 120 Ом между дешифратором РТZ и линиями А/В кабеля на самом дальнем конце, чтобы удалить реверберацию или установить согласование импедансов. Управление РТZ нестабильно.
- Слишком большое расстояние.

## 12. Не работает функция обнаружения движения.

Имеются следующие возможные причины:

- Неправильная установка периода.
- Неправильная установка зоны обнаружения движения.
- Слишком низкая чувствительность.
- В некоторых версиях существуют аппаратные ограничения.

## 13. Невозможно зарегистрироваться в клиентской части приложения или в сети.

Имеются следующие возможные причины:

- Для пользователей Windows 98 или Windows ME, обновите ОС до Windows 2000 sp4. Или установите программное обеспечение клиентской части приложения более низкой версии. DVR не совместим с ОС Windows VISTA
- Элемент управления ActiveX был недоступен.
- Не установлен DirectX 8.1 или выше. Обновите драйвер видеокарты.
- Ошибка сетевого подключения.
- Ошибка установки сети.
- Ошибка в пароле или имени пользователя.
- Клиентская часть приложения не совместима с программой DVR.

# 14. При предварительном просмотре или удаленном воспроизведения видео файла наблюдается только мозаика, видео отсутствует.

Имеются следующие возможные причины:

• Плохая пропускная способность сети.

- Ограниченные ресурсы клиентской части приложения.
- В DVR имеется установка группа многоабонентской передачи сообщений. Этот режим может приводить к мозаике. Обычно, мы не рекомендуем этот режим.
- Имеется установка маски конфиденциальности или защиты канала.
- Текущий пользователь не имеет права на мониторинг.
- Качество локального выхода видеосигнала DVR не является хорошим.

## 15. Сетевое соединение нестабильно.

Имеются следующие возможные причины:

- Сеть нестабильна.
- Конфликт IP-адресов.
- Конфликт МАС-адресов.
- Сетевая карта ПК или DVR не является хорошей.

**16. Ошибка устройства для записи дисков или ошибка резервного копирования на USB** Имеются следующие возможные причины:

- Устройство для записи дисков и DVR используют общий кабель данных.
- Система использует слишком много ресурсов центрального процессора. Вначале остановите запись, затем начинайте резервное копирование.
- Объем данных превышает емкость устройства для резервного копирования. Это может приводить к ошибке в устройстве для записи дисков.
- Устройство для резервного копирования несовместимо.
- Устройство для резервного копирования повреждено.

## 17. Клавиатура не может управлять DVR.

Имеются следующие возможные причины:

- Неправильная установка последовательного порта DVR.
- Неправильный адрес.
- При наличии нескольких коммутационных устройств не хватает питания.
- Слишком большое расстояние передачи.

## 18. Сигнал тревоги не был переведен в дежурный режим.

Имеются следующие возможные причины:

- Неправильная установка сигнала тревоги.
- Выход сигнала тревоги был открыт в ручном режиме.
- Ошибка входного устройства или неправильное соединение.
- Некоторые версии программы, возможно, имеют эту проблему. Обновите систему.

## 19. Функция тревоги не действует.

Имеются следующие возможные причины:

• Неправильная установка сигнала тревоги.

- Неправильное соединение кабеля сигнала тревоги.
- Неправильный сигнал тревоги на входе.
- Две цепи подключаются к одному устройству аварийной сигнализации.

## 20. Пульт дистанционного управления не работает.

Имеются следующие возможные причины:

- Неправильный адрес пульта дистанционного управления.
- Слишком большое расстояние или слишком маленький угол управления.
- Энергия батареи пульта дистанционного управления недостаточна.
- Пульт дистанционного управления поврежден или повреждена передняя панель DVR.

## 21. Длительность хранения записей недостаточна.

Имеются следующие возможные причины:

- Слишком низкое качество камеры. Грязная линза. Камера установлена против света. Неправильная установка апертуры камеры.
- Недостаточная емкость жесткого диска.
- Жесткий диск поврежден.

## 22. Пересланный файл не воспроизводится.

Имеются следующие возможные причины:

- Отсутствует медиа-плейер.
- Отсутствует DXB8.1 или более высокое программное обеспечение графического ускорителя.
- Отсутствует DivX503Bundle.exe при воспроизведении файла преобразованного в формат AVI через медиа-плейер.
- Отсутствует DivX503Bundle.exe или ffdshow-2004 1012 .exe в ОС Windows XP.

## 23. Забыт пароль операций локального меню или сетевой пароль.

Свяжитесь с вашим местным сервисным инженером или нашим менеджером по продажам. Мы поможем вам решить эту проблему.

## Приложение А Вычисление емкости жесткого диска

Общая емкость, необходимая каждому DVR, зависит от типа записи видео и времени хранения видеофайла.

Шаг 1: В соответствии с формулой (1) для вычисления емкости хранилища  $q_i$  это емкость каждого канала, необходимая для каждого часа, МБ.

$$q_i = d_i \div 8 \times 3600 \div 1024$$
 (1)

В формуле  $d_i$  означает скорость передачи в битах, Кбит/с

Шаг 2: После подтверждения требования времени видео, в соответствии с формулой (2) вычисляем емкость памяти  $m_i$ , которая равна сумме емкости необходимой для каждого канала, МБ.

$$m_i = q_i \times h_i \times D_i$$
 (2)

В формуле:

*h*<sub>i</sub> означает время записи в часах для каждого дня

D<sub>i</sub> означает число дней, в течение которых должно храниться

видео

Шаг 3: В соответствии с формулой (3) вычисления общей емкости (накопленной)  $q_T$ , необходимой для всех каналов DVR во время запланированной записи видео.

$$q_{T} = \sum_{i=1}^{c} m_{i}$$
 (3)

где: *с* — общее число каналов в одном DVR

Шаг 4: В соответствии с формулой (4) вычисления общей емкости (накопленной)  $q_T$ , необходимой для всех каналов DVR во время записи видео тревоги (включая обнаружение движения).

$$q_{\scriptscriptstyle T} = \sum_{i=1}^{c} m_i \times a\% \, (4)$$

Где: а% — коэффициент появления тревоги

## Приложение В Список совместимых устройств для

## резервного копирования

## Список совместимых флеш-накопителей

**Примечание:** Обновите встроенное ПО DVR до последней версии, чтобы гарантировать точность приведенной ниже таблицы. Если вы используете флеш-накопитель, подтвердите формат FAT или FAT32.

Производитель	Модель	Емкость
Sandisk	Cruzer Micro	512 Mб
Sandisk	Cruzer Micro	1 Гб
Sandisk	Cruzer Micro	2 Гб
Sandisk	Cruzer Freedom	256 MG
Sandisk	Cruzer Freedom	512 Mб
Sandisk	Cruzer Freedom	1 Гб
Sandisk	Cruzer Freedom	2 Гб
Kingston	DataTraveler II	1 Гб
Kingston	DataTraveler II	2 Гб
Kingston	DataTraveler	1 Гб
Kingston	DataTraveler	2 Гб
Maxell	USB Flash Stick	128 Mб
Maxell	USB Flash Stick	256 ME
Maxell	USB Flash Stick	512 MБ
Maxell	USB Flash Stick	1 ГБ
Maxell	USB Flash Stick	2 ГБ
Kingax	Super Stick	128 МБ
Kingax	Super Stick	256 ME
Kingax	Super Stick	512 МБ
Kingax	Super Stick	1 ГБ
Kingax	Super Stick	2 ГБ
Netac	U210	128 МБ
Netac	U210	256 ME
Netac	U210	512 MБ
Netac	U210	1 ГБ
Netac	U210	2 ГБ
Netac	U208	4 ГБ
Teclast	Ti Cool	128 МБ
Teclast	Ti Cool	256 МБ
Teclast	Ti Cool	512 MБ
Teclast	Ti Cool	1 ГБ
SanDisk	cruzer mirco	2 ГБ
SanDisk	cruzer mirco	8 ГБ
SanDisk	Ti Cool	2 ГБ
SanDisk	Hongjiao	4 ГБ
Lexar	Lexar	256 ME
Kingston	Data Traveler	1 ГБ
Kingston	Data Traveler	16 ГБ
Kingston	Data Traveler	32 ГБ
Aigo	L8315	16 ГБ

Sandisk	250	16 Гб
Kingston	Data Traveler Locker+	32 Гб
Netac	U228	8 Гб

## Список совместимых SD-карт

В следующей таблице приведен список брендов совместимых SD-карт

Бренд	Стандарт	Емкость	Тип карты
вренд	отандарт	EWIKOCIB	типкарты
Transcend	SDHC6	16 ГБ	SD
Kingston	SDHC4	4 ГБ	SD
Kingston	SD	2 ГБ	SD
Kingston	SD	1 ГБ	SD
Sandisk	SDHC2	8 ГБ	Micro-SD
Sandisk	SD	1 ГБ	Micro-SD

#### Список совместимых переносимых НЖД

В следующей таблице приведен список брендов совместимых переносимых НЖД

Бренд	Модель	Емкость
YDStar	YDstar HDD box	40 ГБ
Netac	Netac	80 ГБ
lomega	Iomega RPHD-CG" RNAJ50U287	250 ГБ
WD Elements	WCAVY1205901	1.5 ТБ
Newsmy	Liangjian	320 ГБ
WD Elements	WDBAAR5000ABK-00	500 ГБ
WD Elements	WDBAAU0015HBK-00	1.5 ТБ
Seagate	FreeAgent Go(ST905003F)	500 ГБ
Aigo	H8169	500 ГБ

#### Список совместимых устройств для записи дисков USB

**Примечание:** Обновите встроенное ПО DVR до последней версии, чтобы гарантировать точность приведенной ниже таблицы. И вы можете использовать кабель USB с моделями, рекомендованными для установки USB устройства для записи дисков.

Производитель	Модель
Sony	DRX-S70U
Benq	TW200D

#### Список совместимых устройств записи DVD

**Примечание:** Обновите встроенное ПО DVR до последней версии, чтобы гарантировать точность приведенной ниже таблицы.

Производитель	Модель
Pioneer	DVR-215CHG
Panasonic	SW-9588-C
Sumsung	TS-H653
Sony	DRU-V200S
Sony	DRU-845S
Samsung	TS-H653
Pioneer	DVR-217CHG
LG	GH22NS30

Список совместимых НЖД SATA Примечание: Обновите встроенное ПО DVR до последней версии, чтобы гарантировать точность приведенной ниже таблицы. НЖД SATA должны использоваться для DVR с портом SATA.

Производитель	Серия	Модель	Емкость	Порт
Seagate	Barracuda.10	ST3750640AS	750 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3500630AS	500 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3400620AS	400 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3320620AS	320 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3250620AS	250 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3250820AS	250 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3160815AS	160 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST380815AS	80 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.9	ST3160811AS2	160 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.9	ST3120811AS2	120 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.9	ST380811AS2	80 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.9	ST380211AS2	80 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.11	ST3750330AS	750 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda.11	ST3500320AS	500 ГБ	SATA
Seagate	Barracuda 7200.11	ST31500341AS	1.5 ТБ	SATA
Seagate	Pipeline HD.2	ST3320311CS	320 ГБ	SATA
Seagate	SV35.2	ST3160815SV	160 ГБ	SATA
Seagate	SV35.2	ST3250310SV	250 ГБ	SATA
Seagate	SV35.2	ST3320620SV	320 ГБ	SATA
Seagate	SV35.2	ST3500320SV	500 ГБ	SATA
Seagate	SV35.2	ST3750640SV	750 ГБ	SATA
Seagate	SV35.3	ST31000340SV	1 ТБ	SATA
Maxtor	DiamondMax 20	STM3320820AS	320 ГБ	SATA
Maxtor	DiamondMax 20	STM3250820AS	250 ГБ	SATA
Maxtor	DiamondMax 21	STM3160211AS	160 ГБ	SATA
Maxtor	DiamondMax 21	STM380211AS	80 ГБ	SATA
Maxtor	DiamondMax 21	STM340211AS	40 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD3200JD	320 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD3000JD	300 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD2500JS	250 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD2000JD	200 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD1600JD	160 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD1600JS	160 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD1200JS	120 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD800JD	80 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar	WD1600AABS2	160 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar	WD800BD	80 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD7500KS2	750 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD5000KS2	500 ГБ	SATA

Производитель	Серия	Модель	Емкость	Порт
Western Digital	Cariar SE16	WD4000KD2	400 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD3200KS2	320 ГБ	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD2500KS2	250 ГБ	SATA
Western Digital	RE series	WD5000ABYS	500 ГБ	SATA
Western Digital	Caviar Green series	WD20EADS	2 ТБ	SATA
Samsung	/	HA101UJ/CE	1 ТБ	SATA

## ПРИЛОЖЕНИЕ С Список совместимых устройств CD/DVD

**Примечание:** Обновите встроенное ПО DVR до последней версии, чтобы гарантировать точность приведенной ниже таблицы. Вы можете использовать кабель USB с моделями, рекомендованными для установки USB устройства для записи дисков.

Производитель	Модель	Тип порта	Тип
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
Sony	DRX-S70U	USB	DVD-RW
Sony	AW-G170S	SATA	DVD-RW
Samsung	TS-H653A	SATA	DVD-RW
Panasonic	SW-9588-C	SATA	DVD-RW
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
BenQ	5232WI	USB	DVD-RW

## Приложение D Список совместимых дисплеев

В следующей таблице приведен список брендов совместимых дисплеев.

спедующей таолице приведе	ч список орендов совместимых	
Бренд	Модель	Размер (дюйм)
BENQ (LCD)	ET-0007-TA	19 (широкий экран)
DELL (LCD)	E178FPc	17
BENQ (LCD)	Q7T4	17
BENQ (LCD)	Q7T3	17
LENOVO (LCD)	LXB-L17C	17
SANGSUNG (LCD)	225BW	22 (широкий экран)
HFNOVO (CRT)	LXB-FD17069HB	17
HFNOVO (CRT)	LXB-HF769A	17
HFNOVO (CRT)	LX-GJ556D	17
Samsung (LCD)	2494HS	24
Samsung (LCD)	P2350	23
Samsung (LCD)	P2250	22
Samsung (LCD)	P2370G	23
Samsung (LCD)	2043	20
Samsung (LCD)	2243EW	22
Samsung (LCD)	SMT-1922P	19
Samsung (LCD)	T190	19
Samsung (LCD)	T240	24
LG (LCD)	W1942SP	19
LG (LCD)	W2243S	22
LG (LCD)	W2343T	23
BENQ (LCD)	G900HD	18,5
BENQ (LCD)	G2220HD	22
PHILIPS (LCD)	230E	23
PHILIPS (LCD)	220CW9	23
PHILIPS (LCD)	220BW9	24
PHILIPS (LCD)	220EW9	25

## Приложение Е Список совместимых коммутационных

#### Сетевой режим Бренд Модель работы D-LinK DES-1016D 10/100М адаптивный DES-1008D D-LinK 10/100М адаптивный Имеется 5 сетевых режимов: 1. AUTO 2. HALF-10M Ruijie **RG-S1926S** 3. FULL-10M 4. HALF-100M 5. FULL-100M H3C H3C-S1024 10/100М адаптивный **TP-LINK** TL-SF1016 10/100М адаптивный **TP-LINK** TL-SF1008+ 10/100М адаптивный

## устройств

Список совместимых коммутационных устройств приведен в следующей таблице.

## Приложение F Список совместимых беспроводных мышей

В следующей таблице приведен список брендов совместимых беспроводных мышей

Бренд	Модель
<b>SINT</b> iilta	V80
Rapoo	3500
Logitech	M215
Shuangfeiyan	Tianyao G7-630

## Приложение G Заземление

## 1. Что такое скачок напряжения?

Скачок - это изменение тока или напряжения в течение очень короткого периода времени. В цепи это длится микросекунды. В цепях 220 В, 5 кВ или 10 кВ изменение напряжения в течение очень короткого времени (около нескольких микросекунд) называется скачком. Скачок напряжения может появиться двумя путями: внешний скачок напряжения и внутренний скачок напряжения.

- Внешний скачок напряжения: Внешний скачок напряжения, в основном, является следствием разряда молнии. Или он появляется от изменения напряжения во время операции включения и выключения в электрическом силовом кабеле.
- Внутренний скачок напряжения: Исследования показывают, что 88% всех скачков при низком напряжении появляются во внутренних объектах здания, например системы кондиционирования, лифта, электросварки, компрессора воздуха, водяного насоса, кнопки питания, копировальной машины и других устройств, имеющих индуктивную нагрузку.

Скачок напряжения от молнии намного превосходит уровень нагрузки, который может поддерживать ПК или микроэлектронные устройства. В большинстве случаев, скачок напряжения может приводить к повреждению микросхемы электронного устройства, завершению работы ПК с ошибкой, ускорению старения компонентов системы, потере данных и т.п. Даже при запуске или остановке маленького индуктивного двигателя мощностью 20 лошадиных сил, скачок напряжения может достигать от 3000 В до 50000 В, что может отрицательно влиять на электронные устройства, использующие ту же самую распределительную коробку.

Для защиты устройства необходимо объективно оценивать окружающую его среду. Так как скачок тесно связан с амплитудой и частотой напряжения, структурой сети, электрическим сопротивлением устройства, уровнем защиты, заземлением и т.д. Защита от молнии должна осуществляться как систематический проект, с учетом всех аспектов защиты (включая здание, кабели передачи, заземления и т.п.). Должно быть всестороннее управление, и должны применяться научные, надежные, практические и экономические меры. Учитывая высокое напряжение во время индуктивной грозы и стандарт Международного электротехнического комитета на гашение энергии, вы должны подготовить множественные предохранительные уровни.

Вы можете использовать стержневой молниеотвод, молниезащитные металлические шины или ловушки для молнии, чтобы уменьшить вред для здания, персонала и имущества.

- Молниезащитные устройства могут быть разделены на три типа. Громоотвод линии высокого напряжения. Существую однофазные молниеотводы на 220 В и трехфазные молниеотводы на 380 В (в основном, соединяемые параллельно, но иногда использующие и последовательное соединение). Вы можете параллельно кабеле соединять молниеотвод в электрическом для vменьшения кратковременного изменения напряжения и отвода тока перегрузки. От шины до устройства обычно три уровня распределение для того, чтобы система могла шаг за шагом уменьшить напряжение и отвести ток, снижая энергию молнии и гарантируя безопасность устройства. Вы можете выбрать один из трех типов молниеотвода высокого напряжения: съемный модуль, оконечное соединение или переносную розетку.
- Разрядник. Это устройство обычно используется в сети ПК и системе связи. Тип соединения - последовательное соединение. После того, как вы соединили разрядник с сигнальным портом, он может разорвать канал поступления обусловленного разрядом молнии броска напряжения к устройству, и с другой стороны, он может разрядить ток на землю, гарантируя правильную работу устройства. Разрядник имеет много разновидностей и широко используется во

многих устройствах, таких как телефон, компьютерная сеть, аналоговая связь, цифровая связь, кабельное телевидение и спутниковые антенны. Вы должны установить разрядник для всех входных портов, особенно находящихся вне помещения.

 Разрядник кабеля питания антенны. Он подходит для антенной системы передатчика или системы устройств при получении беспроводного сигнала. Он также использует последовательное соединение.

При выборе разрядника обращайте внимание на тип порта и надежность заземления. Для некоторого важного оборудования необходимо использовать специальный экранированный кабель. Не соединяйте параллельно непроницаемый для влияния молнии кабель заземления с кабелем заземления разрядника. Убедитесь, что они расположены на достаточном расстоянии друг от друга и соответственно заземлены.

#### 2. Формы заземления

Известно, что заземление является очень сложной технологией в проектировании электромагнитной совместимости, так как здесь отсутствует систематическая теория. Существует много схем заземления, и выбор схемы зависит от структуры и эксплуатационных характеристик системы. Изложенное ниже представляет собой некоторый успешный опыт из нашей прошлой работы.

**Одноточечное заземление.** На следующем рисунке показано одноточечное заземление. Это соединение обеспечивает общий порт, позволяя передавать сигнал во многие цепи. Если общий порт отсутствует, возникает ошибка при передаче сигнала. В одноточечном заземлении, каждая цепь заземлена только один раз, и цепи соединены в одном и том же порту. Так как имеется единственный общий порт, то отсутствует цепь, и, следовательно, нет помех.



Многоточечное заземление: На следующем рисунке вы видите, что внутренняя цепь использует шасси в качестве общей точки. В то же время шасси всех устройств используют заземление как общий порт. В этом соединении структура заземления может обеспечить более низкое сопротивление заземления, потому что, когда есть многоточечное заземление, каждый кабель заземления является максимально коротким. Параллельное соединение кабеля может также уменьшить общую проводимость высокочастотной должны проводника заземления. В цепи ΜЫ использовать многоточечное заземление, и каждый кабель должен соединяться к земле. Длина заземления должна быть меньше 1/20 длины волны сигнала.



Device Earthing

Смешанное заземление: Смешанное заземление имеет характерные признаки как одноточечного, так и многоточечного соединения. Например, питание в системе должно использовать одноточечное заземление, в то время как радиочастотный сигнал требует многоточечного заземления. Поэтому вы должны использовать следующие соображения при выборе заземления. Для постоянного тока емкостное сопротивление представляет собой открытую цепь, и эта цепь заземлена в одной точке. Для радиочастотного сигнала емкостное сопротивление является благоприятным, и цепь использует многоточечное соединение.



При соединении устройств большого размера (физические размеры устройства и соединительный кабель велики по сравнению с путем волны существующих помех), существует вероятность возникновения помех, когда ток проходит через шасси и кабель. В этой ситуации путь цепи помех обычно проходит в цепи заземления системы.

При рассмотрении заземления следует учитывать два аспекта. Первый аспект - совместимость системы. Второй аспект - внешние помехи, вносимые в цепь заземления, которые приводят к ошибке системы. Так как внешние помехи не являются регулярными, эту проблему разрешить трудно.

## 3. Методы молниенепроницаемого заземления в системе наблюдения

- Система наблюдения должна иметь стабильное молниенепроницаемое заземление для гарантии безопасности персонала и устройства.
- Сопротивление рабочего заземления системы наблюдения должно быть меньше 1 Ом.
- Молниенепроницаемое заземление использует специальный заземляющий проводник из диспетчерского пульта наблюдения к объекту заземления. В качестве заземляющего проводника используется медная изолированная жила или провод. Поперечное сечение заземление должно быть больше 20 мм<sup>2</sup>.
- Заземляющий проводник системы наблюдения не может накоротко или смешанно соединяться с силовым кабелем переменного тока.
- Для всех проводников заземления из диспетчерского пульта к системе наблюдения или проводников заземления других устройств наблюдения используйте медный гибкий кабель с сечением более 4 мм<sup>2</sup>.

- Система наблюдения обычно использует одноточечное заземление.
- Соединяйте земляной вывод 3-контактной розетки в системе наблюдения к порту заземления системы (защитному проводнику заземления).

# 4. Упрощенный способ проверки электрической системы цифровым мультиметром

Для розетки 220 В переменного тока, сверху вниз, Е (проводник заземления), N (нейтраль), L (фаза).



Это упрощенный способ проверки того, что кабельное соединение является стандартным (это неточная проверка).

Важно: В следующих операциях диапазон измерений мультиметра должен быть установлен на 750 В!

## Для Е (проводника заземления)

Переключите цифровой мультиметр в диапазон измерения 750 В переменного тока, одной рукой держите металлический наконченик, а другой рукой вставьте щуп в порт Е розетки. Проверьте показания мультиметра. Если мультиметр показывает 0, то можно сказать, что текущее соединение проводника заземления является стандартным. Если значение больше 10, то имеется индуктивный ток, и соединение проводника заземления не является правильным.



#### Для L (фаза)

Переключите цифровой мультиметр в диапазон измерения 750 В переменного тока, одной рукой держите металлический наконечник, а другой рукой вставьте щуп в порт L розетки. Проверьте показания мультиметра. Если мультиметр показывает 120, то можно сказать, что текущее соединение кабеля под напряжением является стандартным. Если значение меньше 60, то текущее соединение кабеля под напряжением не является правильным, или это вообще не фаза.



#### Для N (нейтрали)

Переключите цифровой мультиметр в диапазон измерения 750В переменного тока, одной рукой держите металлический наконечник, а другой рукой вставьте щуп в порт N розетки. Проверьте показания мультиметра. Если мультиметр показывает 0, то можно сказать, что текущее соединение кабеля нейтрали является стандартным. Если значение больше 10, то имеется индуктивный ток, и соединение кабеля нейтрали не является правильным. Если значение равно 120, то следует поменять местами соединения нейтрали и фазы.



## Приложение Н. Токсичные или опасные материалы или

Наименование компонента	Токсичные или опасные материалы или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr VI	PBB	PBDE
Металлический лист (корпус)	0	0	0	0	0	0
Пластиковые части (Панель)	0	0	0	0	0	0
Монтажная плата	0	0	0	0	0	0
Крепежные детали	0	0	0	0	0	0
Провода и кабель / адаптер переменного тока	0	0	0	0	0	0
Упаковочные материалы	0	0	0	0	0	0
Вспомогательные принадлежности	0	0	0	0	0	0

## элементы.

#### Примечание:

О: Указывает, что концентрация опасного вещества во всех однородных материалах в частях ниже соответствующего порога по стандарту SJ/T11363-2006.

Х: Указывает, что концентрация опасного вещества, по меньшей мере, в одном из всех однородных материалов в частях выше соответствующего порога по стандарту SJ/T11363-2006. Во время экологически безопасной продолжительности использования токсичное или опасное вещество или элементы, содержащиеся в продуктах, не будут рассеиваться или видоизменяться таким образом, что использование этих веществ или элементов не будет приводить к какому-либо серьезному загрязнению окружающей среды, каким-либо телесным повреждениям или повреждению каких-либо активов. Потребитель не уполномочен обрабатывать такие вещества или элементы. Возвращайте их соответствующим местным властям для переработки в соответствии с вашими местными законодательными актами.

## Примечание:

- Это руководство используется только в качестве примера. В интерфейсе пользователя могут быть обнаружены небольшие различия.
- Все модели и программное обеспечение подвергаются изменению без предварительного письменного уведомления.
- Если имеется какая-либо неопределенность или противоречие, обратитесь к нам за окончательной трактовкой.
- Посетите наш сайт или свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для получения дополнительной информации.