Введение	1
Характеристики	1
Установка	2
Системные требования	2
Условия установки	2
Требования к среде установки	2
Рекомендованная рабочая температура	2
Шаги по установке оборудования	2
Подключение по сети	4
Назначение интерфейсов	5
Интерфейс входа	6
Настройка браузера	6
Загрузка и установка ActiveX	
Интерфейс входа	10
Просмотр	11
Архив	14
Установки	
Информация	
QR код	
Настройки дисплея	
Кодирование	
Параметры видео	19
Детекция движения	20
Закрытие камеры	21
Маска	
Сетевые настройки	23
Управление платформой	
Настройки Multicast	
Настройки DDNS	25
Настройки NTP	
Настройки Email	27
<u>Настройки FTP</u>	
Тревожный вход	
Тревожный выход	
Настройка исключений	
Информация пользователя	
Обновление системы	
Авто перезагрузка	
Управление картой	
Восстановить	35
Локальные настройки	
Файлы	
Журнал	

Содержание

Меры предосторожности



- Не используйте оборудование прежде чем прочитаете данное руководство.
- Отключите электропитание перед началом установки устройства, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильной работы.
- В камере используются оптические и электрические приборы. Не подвергайте оборудование чрезмерному давлению, ударным нагрузкам и другим некорректным воздействиям. В противном случае, это может привести к повреждению продукта.
- Пожалуйста, не используйте продукт в условиях с превышенными температурой, влажностью и т.д. параметрами, заявленных в спецификации.
- Руководство может включать некоторые технические неточности. Интерфейс и функции, описанные в руководстве, могут быть изменены или обновлены в любое время без предварительного уведомления. Скриншоты, используемые в инструкции, предназначены для демонстраций и объяснений.
- Для уточнения функций и дополнительных параметров, просьба обращаться к техническим специалистам компании производителя.
- Данные в руководстве могут быть изменены без предварительного уведомления
- Имя пользователя по умолчанию "admin", а пароль пустой. По умолчанию IP-адрес 192.168.1.188, HTTP порт 80, порт устройства 5050.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Проверьте наличие оборудования по списку. Список представлен ниже.

Деталь	Количество
Камера	1
Блок питания	1
Крепёжный материал	1
CD	1
Перчатки	2

Обратитесь к продавцу, если что-то отсутствует в вашем списке.



Введение

Характеристики

- Встроенный 20-кратный оптический зум, 1080P 25/30FPS
- Режим день / ночь, цифровой WDR
- Кодирование H.264 High Profile / MJPEG/VBR / CBR, двойной поток
- Детекция движения, отображение неисправности сети
- Тревожные входы/выходы, карта памяти, снимок, загрузка по FTP, оповещение по Email
- Протокол ONVIF Profile S
- Непрерывное вращение по горизонтали 360 °; по вертикали 0 ° -90 °, 256 пресетов
- ИК подсветка до 150 метров
- Эффективный ИК-массив, низкое энергопотребление МТТГ до 30000 часов
- Степень защиты IP66, антивандальная защита IK10

Установка

Системные требования

- Используются LAN или WAN входы для подключения к ПК, протокол TCP / IP, (Windows NT / 2000 / XP), браузер Internet Explorer версии 5.0 или более поздней версии.
- Минимальные требования к монитору и ПК: Процессор: РШ или более поздний, RAM: 512М или больше (DirectX 8.1) Монитор: 17", разрешение 1920×1080 (рекомендуемое) Операционная система: Windows NT, Windows2000, Windows XP or later.

Условия установки

Требования к среде установки

Подальше от влажной или высокотемпературной среды. Выберите подходящее место для вентиляции. Не рекомендуется устанавливать на шатком месте.

Рекомендуемая рабочая температура

-20°C~55°C

Шаги по установке оборудования

Пожалуйста, убедитесь, что локальная и глобальная сети работают в корректно перед установкой.

- Распакуйте коробку для того чтобы проверить товары
- Выньте все необходимые для установки товары из коробки
- Снимите защитную крышку и вставьте SD-карту. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по установке SD-карты.



Открутить винты (2 шт), а затем снять защиту

Рисунок 2-1



Ослабить винты горизонтальной панели (4 шт), и отодвинуть панель в сторону

Рисунок 2-2



Ослабить винты задней крышки (4 шт), и снять крышку

Рисунок 2-3



Рисунок 2-4

- Подключите разъёмы в соответствии с назначением (Питание, сеть, аудио и т.д.)
- Подключите к источнику питания

Пожалуйста, ознакомьтесь с назначением интерфейсов перед подключением.

Примечание:

- При открытии коробки, пожалуйста, проверьте все детали по списку.
- Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой.
- Убедитесь в том, что камеры не подключена к источнику питания.
- Пожалуйста, проверьте источник питания, во избежание повреждения устройства.

Подключение по сети

• LAN

Используйте сетевой кабель для подключения IP-камеры к концентратору или коммутатору LAN. Как показано ниже, вы можете также использовать один сетевой кабель для прямого подключения камеры к сети или вашей сетевой карте.

• WAN

Используйте сетевой кабель для подключения IP-камеры к сети с помощью маршрутизатора или модема ADSL, как показано на рисунке ниже.



• Подключение источника питания

После подключения источника питания, сетевая камера начнет проходить тестирование автоматически

Назначение интерфейсов



Интерфейс входа

Настройка браузера

Для подключения к камере с помощью браузера Internet Explorer необходимо настроить параметры ActiveX.

Примечание : рекомендуем использовать браузер Internet Explorer версии 9 или более поздней.

Метод установки: откройте браузер, выберите "Свойства Обозревателя" далее "безопасность/интернет/другой", выберите "другой", затем перейдите "Элементы ActiveX и модули подключения". Вы можете выбрать рекомендуемый выбор, если это небезопасно, чтобы начать использовать, как показано на рисунке ниже:

		-	and the second se	
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка இ 🗇 🗉 🖶 💌 Безопасность 🔻 Сервис 🔍 🖓 🕶			Печат Файл Масш Безопа	и си те си
	NETWORK CAMERA		Просм Надстј Средс Перей	ютреть загрузки Ctrl+J юйки ва разработчика F12 ги к закрепленным сайтам
	tere time memoring system		Свойс	ва обозревателя
	User Name admin Password Model: IE ActiveX		0.194	panne
l	English v Sub	mit		
Запустить или сохранить rtspvideoplugin.ex	е (1,27 МБ) из 10.0.0.190?		×	
👔 Файл этого типа может причинить вред	компьютеру.	Выполнить Сс	хранить 🔻 Отмена	



Загрузка и установка ActiveX

Вам необходимо установить элемент управления ActiveX при впервом

подключении через браузер IE. метод установки ActiveX:

Загрузка

Введите IP-адрес камеры (по умолчанию адрес http://192.168.1.188.) в Internet Explorer, чтобы войти на страницу камеры, пользователи могут обратиться к "Настройки сети" в меню "Настройка", чтобы настроить сеть LAN.

Обратите внимание на приведенную ниже подсказку, нажмите кнопку "Выполнить" для загрузки ActiveX. Как показано на рисунке 3-1

	NETWORK CAMERA Real-Time Monitoring Typern		
	User Name Password Model: TE ActiveX		_
	English • Sub	Imit	
Запустить или сокранить rtspvideoplagin @ Файл этого типа может причинить н	чехе (1,27 МБ) из 10.0.0.1907 ред компьютеру.	Выполнить Сохранить • Отмена	× 1

Рисунок 3-1

Появится окно загрузки файла, нажмите кнопку "Далее" для установки. Как показано на рисунке 3-2



Рисунок 3-2

Выберите место установки файлов ActiveX, установка по умолчанию произойдёт в C:\Program Files\webactivex-rtsp, нажмите кнопку "Далее", чтобы перейти к следующему окну. Как показано на рисунке 3-3



Рисунок 3-3

Нажмите "Установить" для перехода к следующему окну. Как показано на рисунке 3-4



Рисунок 3-4

Нажмите "Завершить" для завершения установки ActiveX. Как показано на рисунке 3-5



Рисунок 3-5

Интерфейс входа

Введите IP-адрес устройства в браузере IE (IP-адрес по умолчанию 192.168.1.188), чтобы получить доступ к интерфейсу, как показано на рисунке 3-6

NETWORK CAMERA Real-Time Monitoring System	
User Name admin Password Model: IE ActiveX	
English 🔹 Submit	

Рисунок 3-6

Просмотр

После входа в систему, вы попадёте в предварительный просмотр, как показано на рисунке 3-7





- Интерком: Нажмите, чтобы включить или отключить микрофон. Включите переключатель голосовой связи, если значок . то двустороння аудио связь включена.
- Снимок: Нажмите на кнопку , чтобы сделать снимок. Он сохраниться автоматически в заданной папке. По умолчанию сохранение происходит в C:\Program Files\PREVIEW.
- На весь экран: Кликните по кнопке На весь экран 🔛 в правом нижнем углу, чтобы включить данный режим.
- Запись: Нажмите 20, чтобы включить или отключить запись.
- Тип события: Нажмите, чтобы отобразить информацию о событиях.
- Цифровой зум: Вы можете увеличить изображение предварительного просмотра с помощью прокрутки колеса мыши.
- РТZ контроль: вверх/вниз/ влево/ вправо/ авто/ регулировка скорости поворота РТZ, и т.д. Рисунок 3-8.
- Управление объективом: управление масштабированием, фокусировкой, диафрагмой, Рисунок 3-8.
- Яркость: Регулировка яркости экрана.

- Контрастность: Регулировка контрастности экрана.
- Кнопка возврата : используется для восстановления настроек по умолчанию. Рисунок 3-9
- Настройки РТZ: предустановки, круиз, патрулирование, линейное сканирование, ИКподсветка, 3D-установки, показано на рисунке 3-10.

Предустановки: Установите камеру в нужную точку с помощью кнопок со стрелками на контроллере РТZ, выбрать номер предустановки заданной точки в раскрывающемся списке, а затем нажмите кнопку

Вызов предустановки: Выберите номер заданной точки в раскрывающемся списке и нажмите 🖾 для вызова предустановки.

Круиз: 255 заданных предустановок, регулируемое время задержки 1-255 с, cruise 1-7 регулируемый уровень скорости.

Удалить круиз: нажмите 🛛 для удаления круиза.

Вызов круиза: нажмите 🔿 для начала патрулирования.

Отслеживание: выберите необходимый номер, нажмите 🔊, затем нажмите кнопку

Exit

, чтобы сохранить и выйти из режима настройки.

Вызов пути отслеживания: выберите необходимый номер в раскрывающемся списке, нажмите

Линейное сканирование: выберите необходимый номер в раскрывающемся списке,

нажмите 🖻 затем нажмите кнопку, Exit чтобы сохранить и выйти из режима настройки.

Вызов линейного сканирования: выберите необходимый номер в раскрывающемся списке, нажмите

ИК подсветка: Авто/ Вручную. При выборе режима Авто, ИК подсветка включится в соответствии с положением объектива. При увеличении фокусного расстояния интенсивность подсветки возрастает.

Маска: выберите необходимый номер в раскрывающемся списке, затем нажмите

кнопку, **Exit** чтобы сохранить и выйти из режима настройки.

3D Позиционирование: функция может быть включена или выключена



Рисунок 3-8



Рисунок 3-9



Рисунок 3-10

Архив

Нажмите Архив, чтобы войти в интерфейс, нажмите кнопку . , далее выберите необходимую

дату для просмотра видео, затем нажмите **Поиск**, видеозапись найдётся автоматически, как показано на рисунке:



Рисунок 3-11

🖸 Старт: Нажмите, чтобы начать воспроизведение

• Стоп: Нажмите, чтобы остановить воспроизведение

Медленно : Нажмите, чтобы замедлить воспроизведение (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 замедление

опционально)

Быстро : Нажмите, чтобы ускорить воспроизведение (2, 4, 8, 16 ускорение опционально)

🔤 Снимок: Нажмите, чтобы сделать снимок экрана текущей записи

Архивирование : Нажмите, чтобы начать архивирование текущей записи

Кадр : Нажмите, чтобы начать покадровое воспроизведение

🕑 На весь экран: Нажмите, чтобы вывести запись на весь

экран 🚳 Звук: Регулировка звука записи

Дважды щелкните по строке воспроизведения или нажмите кнопку Пуск для воспроизведения видео.

(Примечание: Устройства должны поддерживать запись на SD карты, чтобы включить эту функцию)

Установки

Информация

Интерфейс информации об устройстве показан на следующем рисунке:

heal-Time Monitoring System			🙎 admin Выход
	Просмотр Архив	Становки Файлы Журнал	
Информация			
Настройки еРТZ			
Настройки дисплея			
📄 Кодирование		Информация	
Параметры видео			
Детекция движения			
Закрытие камеры		тин устроиства. и 5 Селийный номел: 102640123591755856654	
📄 Маска		Версия прошивки: VI.1.0508	
Сетевые настройки		Версия платы: 101.00	
Управление платформой		Источник звука: Линейный вход	
Настройки Multicast		Формат: PAL 25fps	
Настройки DDNS		Время: 2016-1-18 10:10:42 Синхр. РС	
Настройки NTP		Сохр.	
Настройки Email			
Настройки FTP			
Тревожный вход			
Превожный выход			
Настройки исключений			
📄 Инфо. пользователя			
Обновление системы			

Рисунок 3-12

- Имя: Произвольное имя камеры
- Тип устройства: Показывает тип устройства
- Серийный номер : Показывает серийный номер
- Версия прошивки: Показывает версию программного обеспечения
- Версия платы: Показывает версию платы
- Источник звука: Выберите режим входа аудио линейный или макрофон
- Формат: Переключатель выбора стандартов PAL или NTSC
- Время: Установка и отображение текущего времени устройства

QR код

Сканируйте QR-код для входа в систему через клиент для мобильных устройств, как показано на следующем рисунке:

Примечание: После того, как включите соответствующие протоколы в интерфейсе управления платформой, значок QR-код будет отображаться. Используйте ПО Fseye.

Рисунок 3-13

Настройки дисплея

Интерфейс настроек дисплея показан на следующем рисунке.

NETWORK GAMERA		🙎 admin Выход
	Просмотр Архив Установки Файлы Журнал	
Информация		
Настройки еРТZ		
Настройки дисплея	Настройки дисплея	
Кодирование	D01 204 41 11 30 11 +1	
🗎 Параметры видео		
🗋 Детенция движения	Ochosnok noroz 24pt	
Закрытие камеры	Дополнительный	
📄 Маска	NOTOK OSD.	
Сетевые настройки	Формат 24-часа ✓ Ø OSD	
Управление платформой		
Hастройки Multicast	Good and the second se	
Hастройки DDNS	Яркость: 🗧 OSD: 🕇 🗼 🛶	
Настройки NTP	Контрастность 5	
Настройки Етпай	Насыценность: 5	
Настройки FTP	Оттеник 5	
🗎 Тревсковый еход		
П Тревохный выход	Coop.	
Настройки исключений		
🗎 Инфо пользователя		
Обновление системы		

Рисунок 3-15

- Имя: Произвольное имя канала
- Основной поток OSD: Изменение формата штампа времени основного потока
- Дополнительный поток OSD: Изменение формата штампа времени дополнительного потока
- Формат времени: Изменение режима отображения времени канала
- Формат даты: Изменение режима отображения даты канала
- Яркость: Настройка яркости картинки
- Контрастность: Настройка контраста картинки
- Насыщенность: Настройка насыщенности картинки
- Оттенок: Настройка оттенков картинки
- Расположение названия канала (Кн): Настройка положения названия канала
- OSD: Изменение положения штампа времени дополнительного потока
- Стрелка: Восстановление параметров по умолчанию (только для Яркости, Контрастности, Насыщенности и Оттенка)

Кодирование

Интерфейс настройки кодирования показан на следующем рисунке:

NEWWORK GAMERA		💄 admin Выход
Просмотр	Архив Установки Файлы Журнал	
Информация Настройки кРТ2 Настройки кРТ2 Настройки крт2 Настройки дистивя Кодирования Пориметры подео Детесция движеное Запрытие камеры Маска Сотесяье настройки Управление платформой Настройки КПР Настройки КПР Настройки КПР Настройки КПР Настройки КПР Настройки КПР Тревскный выход Тревскный выход Мифо. пользорансия	Краррования: Сконовкой поток Канова калок Потек Перевия: Потек Перевия: Потек Перевия: Краррования: Потек Перевия: Потек Перевия: Канования: Потек Перевия: Потек Перевия: Канования: Потек Перевия: Потек Перевия: Готовения: Потовения: Потовения: Канования: Потек Перевия: Потовения: Готовения: Потовения: Потовения: Вание: Потостовения: Потовения:	
Обновление системы		

Рисунок 3-16

- Тип сжатия: Выбор основного или дополнительного потоков
- Поток: Включает Видео поток и Общий поток
- Разрешение: Типы разрешений, которые поддерживаются устройством.
- Частота кадров: Выбор частоты кадров, по умолчанию Полный кадр
- Кодирование Видео: Выбор стандортов Н.264 или МЈРЕС
- H264 профиль: Выбор профилей MainProfile/ Baseline/ HighProfile
- Частота опорного кадра: Выбор частоты опорного кадра
- Тип битрейта: Выбор постоянного или переменного типа
- Битрей: Выбор определённого битрейта для канала

Параметры видео

Интерфейс настройки параметров видео показан на следующем рисунке:

NERWORK CAMERA		🚊 admin I Выход
Просмотр	Архив Установки Файлы Журнал	
	Архив Установки Файль Журнал Переметрен пирео	🖹 admin Buorog
Треванный вход	Контроль желозиции Саллан ССИКЕ_2_0	
Треважный выход	Асс. Средней-Выссаний •	
Настройки исключений	Sarreop: (//////////	
	Cop	

Рисунок 3-17

- Режим: Выбор режимов Внешний датчик/ Авто/ Цвет/ Чёрное/Белое. По умолчанию камера в режиме Аато. Вне зависимости от освещения пользователь может выбрать любой режим.
- Время включения: Переключатель времени задержки режима День/Ночь, по умолчанию 3с
- День-Ночь: Диапазон 0-255, по умолчанию 45
- Ночь-День: Диапазон 0-255, по умолчанию 119
- Режим цвета: Выбор режимов Номально/ Светло/ Натурально, по умолчанию режим Нормально
- Зеркало: Закрыть/ Горизонтальное отражение/ Вертикальное отражение/ поворот на 180°, по умолчанию Закрыть
- WDR: Выбор режимов Закрыть/ Низкий/ Средний/ Высокий, по умолчанию Закрыть
- **3DNR:** Выбор режимов Закрыть/ Низкий/ Средний/ Средний-Высокий/ Высокий, по умолчанию Закрыть
- Резкость: Диапазон 0-255, по умолчанию 128
- Контроль экспозиции: Выбор режимов Авто/ Ручной, по умолчанию Авто
- AGC: Выбор режимов Низкий/ Средний-Низкий/Средний/ Средний-Высокий/ Высокий, по умолчанию

- Низкий. Чем выше значение, тем лучше чувствительность при низкой освещенности, в то время как шум будет более очевидным.

• Затвор: Выбор режимов Авто, 1/30(25)-1/10000, по умолчанию 1/30(1/25)

• Gamma: Выбор режимов CURVE_1_6, CURVE_1_8, CURVE_2_0, CURVE_2_2, по умолчанию CURVE_2_0

- Сглаживание: Выбор режимов Закрыть, 50hz, 60hz, по умолчанию закрыть.
- Диафрагма: Выбор режимов управления диафрагмой Ручной или Авто, по умолчанию Авто. После установки всех параметров, нажмите кнопку Сохранить изменения вступят в силу немедленно.

Детекция движения

Интерфейс настройки параметров детекции движения показан на следующем рисунке:

NETWORK CAMERA			🙎 admin Выход
Просмотр	Архив Установки Фа	ийлы Журнал	
Информация			
	Детекция движения		
	-		
	Включить	Чувствительность: 4	
Параметры видео	Расписание	Маска	
Детекция движения	ИПн: 0 🗸 0 🔽 - 23 🔽 59 🔽	CI01 2#16-61-10 11:00:14	
Закрытие камеры			
📄 Маска			
Сетевые настройки	Cp : 0 ▼ 0 ▼ - 23 ▼ 59 ▼		
Э Управление платформой	⊻ 4r: 0 💌 0 💌 - 23 💌 59 💌		
📄 Настройки Multicast	🗹 Πτ. 0 💌 0 💌 - 23 💌 59 💌		
Hастройки DDNS	🗹 C6: 1 💌 1 💌 - 23 💌 59 💌		
Настройки NTP	🗹 Bc: D 💌 D 💌 - 23 💌 59 💌		
📄 Настройки Email		Очистить	
Настройки FTP	Тип связи		
Тревожный вход	Тревожный Еmail: Снимок: Запись: Выход: В	Интервал снимков:	
📄 Тревожный выход	Вилюцить		
Настройки исключений	Предуст.: 1		
Инфо. пользователя		Cove	
Обновление системы			

Рисунок 3-18

- Включить: Поставьте галочку, чтобы включить функцию.
- Расписание: Установите расписание работы.
- Маска: Нажмите и тащите левой кнопкой мыши по изображению, чтобы установить область детекции движения
- Очистить: Нажмите Очистить, чтобы убрать область детекции движения
- Чувствительность: Чем выше чувствительность, тем более острее реакция
- Email: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство посылает уведомление на почтовый адрес
- Снимок: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет прикреплять фотографию и

хранить её на SD карте (устройство должно поддерживать функцию записи на SD карту)

• Запись: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет прикреплять видеозапись и хранить её на SD карте (устройство должно поддерживать функцию записи на SD карту)

• Тревожный выход: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет задействовать реле тревожного выхода

• РТZ: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет задействовать функцию РТZ

• Предустановка: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет перемещаться в указанную заранее точку

- Интервал снимков: Установка интервала для снимков
- Быстрый снимок: Установка количества быстрых снимков

Закрытие камеры

Интерфейс настройки параметров закрытия камеры показан на следующем рисунке:

NETWORK CAMERA			🙎 admin Выход
Просмотр	Архив Установки Фай	йлы Журнал	
Миформация Настройов еРТZ Настройов евта	Закрытие камеры		
	Включить	Чувствительность:	
Параметры вилео	Расписание	Macka	
Летекция двожения	Ипн: Ц 💌 Ц 💌 - 25 💌 89 💌		
Вакрытие камеры	🗹 Br. 0 💌 0 💌 - 22 💌 59 💌		
П Маска	🗹 Cp: 1. 👻 1. 👻 - 23. 👻 -59. 👻		
Сетевые настройки	🗹 4m: 0. 💌 0. 💌 - 23. 💌 59. 💌		
Управление платформой	🗹 🖬 nn 🕐 🔍 🔍 - 23 💌 59 💌		
📄 Настройки Multicast	🗹 C6: D 💌 U 💌 - 23 💌 59 💌		
Hастройки DDNS	🖬 Bc: 1 💌 1 💌 - 23 💌 59 💌		
Настройки NTP		Очистить	
Настройки Email	Тип связи		
Настройки FTP	Тревожный Еmail: Снимок: Запись: Выхол: Снимок	Интервал снимков:	
Тревожный вход	Включить	Быстоый снимок	
Тревожный выход	РТZ:		
Настройки исключений	_	Coxp.	
Инфо. пользователя			
Обновление системы			

Рисунок 3-19

- Включить: Поставьте галочку, чтобы включить функцию.
- Расписание: Установите расписание работы.
- Маска: Нажмите и тащите левой кнопкой мыши по изображению, чтобы установить область закрытия
- Очистить: Нажмите Очистить, чтобы убрать область закрытия
- Чувствительность: Чем выше чувствительность, тем более острее реакция
- Email: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство посылает уведомление на почтовый адрес
- Снимок: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет прикреплять фотографию и

хранить её на SD карте (устройство должно поддерживать функцию записи на SD карту)

• Запись: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет прикреплять видеозапись и хранить её на SD карте (устройство должно поддерживать функцию записи на SD карту)

• Тревожный выход: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет задействовать реле тревожного выхода

• РТZ: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет задействовать функцию РТZ

• Предустановка: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет перемещаться в указанную заранее точку

- Интервал снимков: Установка интервала для снимков
- Быстрый снимок: Установка количества быстрых снимков

Маска

Интерфейс настройки параметров маскирования показан на следующем рисунке:

Рисунок 3-20

• Включить: Поставьте галочку, чтобы включить функцию.

• Настройка области: Нажмите и тащите левой кнопкой мыши по изображению, чтобы установить область маскирования

• Очистить: Нажмите Очистить, чтобы убрать область закрытия

Сетевые настройки

Интерфейс настройки сетевых параметров показан на следующем рисунке:

NETWORK CAMERA	Просмотр Архив Установки Файлы Журнал	🙎 admin Выход
 Информация Настройки еРТZ Настройки дисплея Кодирование Парамитры пидко Детокрев дисковев 	 Сетевые настройки IPV40 IPV60 Порт HTTP: 0000 Порт HTTP: 0000 Порт HTTP: 0000	
Запралие камера Маска Сетевые настройка Управление платформой Настройки Multicast Настройки DNNS Настройки TP Настройки Email Исстройки Email	Сотружения Сото Порт RTSP; 564 Парак (100,0.150) Порт RTSP; 564 Малса подкоги 255,255,55.0 Порт RTSP; 569 Основной шлюх 100,0.11 Бляхочить UPhP; 1 Основной шлюх 100,0.11 Бляхочить UPhP; 1 Порт RTSP; 256,00 Вляхочить UPhP; 1 Основной шлюх 100,210,210,230,255 Вляхочить UPhP; 1 Порт Status 202,210,235,255 Имя пользователя: 1 МАС: 2017/2016/01 Парть 5050 1 SMMP Порторите пароль: 1 1 SNMP IP: Порторите пароль: 1 1 SNMP IP: 1 Порторите пароль: 1 Coxp. 1 1 1 1	
Настроини Г IP Тревожный вход Тревожный выход Настройки исслючений Иифо пользоватогии Обновление системы		

Рисунок 3-21

- **IPV4:** Версия протокола IPv4.
- **IPV6:** Версия протокола IPv6.
- Статический IP: Выбор статических настроек.
- DHCP: Включите DHCP и устройство настроится самостоятельно на Вышу сеть.
- **IP** Адрес: Введите корректный IP адрес.
- Маска подсети: Введите корректную маску подсети.
- Основной шлюз: Введите корректный основной шлюз.
- Первичный DNS: IP адрес первичного DNS сервера
- Вторичный DNS: IP адрес вторичного DNS сервера
- SNMP: Поставьте галочку, чтобы включить функцию.
- SNMP IP: Введите корректный IP адрес для SNMP
- Порт НТТР: Введите корректный НТТР порт (по умолчанию 80)
- Порт HTTPS: Введите корректный HTTPs порт (по умолчанию 4433)

• Порт RTSP: Используйте имя домена для доступа и авторизации устройства по RTSP, порт по умолчанию 554

• Порт RTMP: Используйте имя домена для доступа и авторизации устройства по RTMP, порт по умолчанию 1935

- Включить UPNP: Поставьте галочку, чтобы включить функцию.
- Порт: Введите корректный порт (по умолчанию 5050)
- Включить РРРОЕ: Поставьте галочку, чтобы включить функцию.

Имя пользователя: Введите имя пользователя

Пароль: Введите пароль

Повторите пароль: Повторите введённый пароль

РРРОЕ IP: Введите корректный IP адрес

Управление платформой

Интерфейс настройки сетевых платформ показан на следующем рисунке:

NETWORK CAMERA					📓 admin Выход
Ипросмотр Архив	устано	вки	амлы	журнал	
Информация					
Настройки еРТZ					
Настройки дисплея					
🛄 Кодирование	Управлени	не платформой			
📄 Параметры видео	Индекс	Протокол	Состояние	Операция	
🖹 Детонцов данновнов		185	Открыты	Редактировать Удалить	
Закрытие камеры	2	ICloud	Открыть	Редактировать Удалить	
📄 Маска	3	AntsWebServer	Опрыть	Редактировать Удалить	
Сетевые настройки			Закрыты	Редактировать Удалить	
	5		Закрыты	Редактировать Удалить	
управление платформон	6		Закрыты	Редактировать Удалить	
Hастройки Multicast			Зарыть	Редактировать Удалить	
Настройки DDNS	8		Закрыты	Редактировать Удалить	
Настройки NTP					
🗎 Настройки Email					
Настройки FTP					
Тревскиный вход					
🗎 Тревскиный выход					
Настройки исключений					
📄 Инфо. пользователя					
Обновление системы					

Рисунок 3-22

Пользователь может открывать, закрывать, редактировать и удалять протокол в интерфейсе.

Настройки Multicast

Интерфейс настройки Multicast показан на следующем рисунке:

NERWORK CAMERA		💄 admin Вьоход
	Просмотр Архив Установки Файлы Журнал	
📄 Информация		
Настройки еРТZ	Hacrpoйни Multicast	
📄 Настройки дисплея	Bransam.	
🕒 Кодирование	Основной видеопоток	
🗎 Параметры видео	IP appre. 228255.0.2	
🖹 Детекция дмекения	Nope: 2000	
📄 Закрытие камеры	TTL: 255	
Macca	Дополнительный видеопоток	
Сетевые настройки	1P appre: 23225.03	
📄 Управление платформой	Порт: 20284	
Hастройки Multicast	TTL 200	
Hастройки DDNS	Основной аудиопоток	
Настройки NTP	IP apper 23255704	
Настройки Email	Ropt. 22028	
Настройки FTP	nt: 22, 0.25	
🗎 Тревожный вход	дополнительным аудиопоток	
📄 Тревсковый выход		
Настройки исключений	TTL: 1001	
📑 Инфо. пользователя		
Обновление системы	Cap	

Функция по умолчанию отключена. Поставьте галочку, чтобы включить функцию. После установки всех параметров, нажмите кнопку Сохранить изменения вступят в силу немедленно.

Настройки DDNS

Интерфейс настройки DDNS показан на следующем рисунке:

NERWORK CAMERA		🚊 admin Выход
D Madamana D		
информация		
Настройки еРТZ		
🗎 Настройки дисплея		
Кодирование	Настройки DDNS	
Параметры видео	Brawam, DDNS:	
🗎 Детекция движения	Two cepacepatr 2017/	
Закрытие камеры	Ими серенера: поллого 33222019	
Macka	Rept. 2	
Сетевые настройки	Ини пользователя:	
Управление платформой	Rapona.	
Hастройон Multicast	Поеторите пароль:	
Hастройки DDNS	Домек	
Настройки NTP	Corp	
Настройки Email		
Настройки FTP		
Тревско-кай вход		
П Тревсинный выход		
Настройки исключений		
Инфо. пользователя		
Обновление системы		

Рисунок 3-24

- Включить DDNS: Поставьте галочку, чтобы включить функцию.
- Тип сервера: Выберите один из серверов Dyndns/ PeanutHull/ NO-IP/ 3322/ DnsDynamic
- Имя сервера: Введите имя сервера, например member.3322.org
- Порт: Введите порт
- Имя пользователя: ведите имя пользователя
- Пароль: Введите пароль
- Повторите пароль: Повторите введённый пароль
- Домен: Введите название домена

Настройки NTP

Интерфейс настройки NTP показан на следующем рисунке:

NERVORK CAMERA		Mana Managa	💄 admin Выход
Параметры лидро Детелцит даколникт Детелцит даколникт Закрытию камеры Макса Сетеське настройки Управление платформой Настройки Mallicitat Настройки FTP Тревскоемай колд Трепскенай колд Трепскенай колд Мастройки системы Акто перезагрукта Управление картрой Босстановить Локальные настройки	ФОРМОТО Архив УССТАНОВКИ ФО Настройки NTP Влючить Адрис серовра Порт NTP : Скоромсальни интеррати скоромсальни плана : GMT : wat	<u>Ялы Журнал</u> мен 1925-шин Установить Соор	

Рисунок 3-25

- Включить: Поставьте галочку, чтобы включить функцию.
- Адрес сервера: Введите корректный IP адрес сервера.
- Порт NTP: Введите корректный порт, по умолчанию 123
- Интервал синхронизации: Введите интервал синхронизации
- Выбор часового пояса: Выберите корректный часовой пояс
- GMT: Отрегулируйте время, чтобы сделать его более точным После установки всех параметров, нажмите кнопку Сохранить изменения вступят в силу немедленно.

Настройки Email

Интерфейс настройки Email показан на следующем рисунке:

MERVORK CAMERA		💄 admin Выход
	Просмотр Архив Установки Файлы Журнал	
🗈 Параметры видео		
🗋 Детекция движения		
Закрытие камеры	Hactpoinn Email	
Macxa		
Сетевые настройки	Discon-	
Управление платформой	Romoure rapon.	
Hастройон Multicast	SMTP cepeep:	
Настройки DDNS	Ropr SMTP: 0	
Настройки NTP	Интереал отправии. 255:	
Настройки Email	Получатель.	
Настройки FTP	Адрос получатели	
📄 Тревскињай вход	Corp.	
🗋 Тревсконый выход		
Настройки исключений		
🗋 Инфо. пользователя		
Обновление системы		
Авто перезагрузка		
Управление картой		
Восстаноенть		
Покальные настройки		

Рисунок 3-26

- Адрес отправителя: Введите почтовый адрес отправителя
- Пароль: Введите пароль почтового адреса отправителя
- Повторите пароль: Повторите введённый пароль
- **SMTP сервер:** Введите данные SMTP сервера
- Порт SMTP: Введите порт SMTP сервера
- Интервал отправки: Выберите значение интервала. Доступно 25S/ 35S/ 45S/ 55S опционально
- Получатель: Введите имя получателя
- Адрес получателя: Введите почтовый адрес получателя

Настройки FTP

Интерфейс настройки FTP показан на следующем рисунке:

NETWORK CAMERA		💄 admin Выход
Просмотр Архив	Установки Файлы Журнал	
🗈 Параметры видео		
🗎 Дотекция динековния		
Закрытие камеры	Настройки FTP	
Macka	Breasters	
Сетевые настройки	Anner consens 1990 115	
Управление платформой	Door 2	
📓 Настройон Multicast	Имя пользователя:	
🗎 Настройки DDNS	Пароль: 200	
Настройки NTP	Путь: Е ////	
🗎 Настройки Email	Corp.	
Настройки FTP		
Тревожный вход		
П Тревохный выход		
Настройки исключений		
📓 Инфо. пользователя		
Обновление системы		
📓 Авто перезагрузка		
📓 Управление картой		
Восстановить		
Логальные настройки т		

Рисунок 3-27

- Включить: Поставьте галочку, чтобы включить функцию.
- Адрес сервера: Введите адреса сервера FTP
- Port: Введите значение порта, по умолчанию 21
- Имя пользователя: Введите имя пользователя
- Пароль: Введите пароль
- Путь: Пропишите путь сохранения файлов

Тревожный вход

Интерфейс настройки тревожного входа показан на следующем рисунке:

METWORK CAMERA	📱 admin I Buxoa
Просмотр Архив Ус	тановки Файлы Журнал
Hectpolika prones	Тревожный аход
Кодирование	Треволный вход 🚺 💽 Вручную 📕
Параметры видео	Mus tpes, stags
Детекция движения	Статус трее
В Закрытие камеры	ninga
Macra	Расписания
Сетевне настройки	
Управление платформой	
Hactpolikor Multicast	2 Cp : 2 V U V - 22 V 2 2 V
Hactpoliex DDNS	
Настройки NTP	
Нестройки Email	
Настройки FTP	
🖩 Трепожных вход	Тип селон
📓 Тревожный выход	Еттан 📕 Снимох 📕 Запись 📕 Тревожный выход 📕
Настройки исключений	Быстрый снимок ;
Minipo, nonsoceateria	Интереал
В Обновление системы	CHMMX00 :
Авто перезагрузка	Busears PTZ:
📓 Упровление картой	. Apegyer, :
В восстановить	Com
🖩 Локальные настройки	

Рисунок 3-28

- Тревожный вход: Выберите тревожный вход 1 или 2. Поставьте галочку, чтобы включить функцию.
- Имя тревожного входа: Введите произвольное имя
- Статус тревожного входа: Выберите статус: Нормально открытый/ Нормально закрытый
- Расписание: Установите расписание работы.
- Email: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство посылает уведомление на почтовый

адрес

- Снимок: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет делать фотографию
- Запись: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет делать видеозапись

• Тревожный выход: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет задействовать реле тревожного выхода

- Быстрый снимок: Установка количества быстрых снимков
- Интервал снимков: Установка интервала для снимков

• Включить РТZ: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет задействовать функцию РТZ

• Предустановка: После того, как сигнал тревоги срабатывает, устройство будет перемещаться в указанную заранее точку (от 1 до 8 точек опционально)

Тревожный выход

Интерфейс настройки тревожного выхода показан на следующем рисунке:

Рисунок 3-29

Статус тревожного выхода: Выберите статус: Нормально открытый/ Нормально закрытый
 Задержка выхода: Выберите время задержки выхода тревоги

Настройки исключений

Интерфейс настройки исключений показан на следующем рисунке:

NETWORK CAMERA		dmin (Выход
	Ипосмото Алхив Установки Фаилы Журнал	
Настройки дисплея		
Кодирование		
📄 Параметры видео		
Детенция движения	Ивстройка исключений	
В Закрытие камеры	Тип исслючений - Мексправность сели	
Mácea	Запись () Тревонный выход	
Сетевые настройки	Com	
Управление платформой		
Hactpoike Multicest		
Hectpoine DDNS		
Настройки NTP		
Настройки Email		
Настройки FTP		
Тревсковый вход		
Тревожный выход		
Настройки исключений		
📄 Инфо. пользователя		
В Обновление системы		
Авто перезагрузка		
📱 Уеравление картой		
Восстановить		
Покальные настройки		
0 I I I		

Рисунок 3-30

• Тип исключений: Выберите тип Неисправность сети/ Конфликт IP адресов/ Несанкционированный доступ

• Запись: Включает запись при срабатывании одного из типов исключений

• Тревожный выход: При срабатывании одного из типов исключений, устройство будет задействовать реле тревожного выхода

Информация пользователя

Интерфейс информации пользователя показан на следующем рисунке.

METWORK GAMERA	Просмотр	Архив Устано	вки Файг	ы	Журнал	💄 admin Bыход
Настройки дисалов	<u>.</u>					
Кодирование						
🖹 Параметры видео						
📄 Детекция деижения			Инфо. пользователя			
Закрытие камеры			Имя пользователя	Приоритет	Операция	
📄 Маска			admin	Администратор	Изменить Удалить Права доступа	
Сетевые кастройки			default	Гость	Изменить Удалить Права доступа	
Управление платформой				Добавить по	пьзователя	
Hectpoйки Multicest						
Hac тройки DDNS						
Настройки NTP						
📄 Настройни Email						
Настройки FTP						
Треважный вхад						
Трепанный выход						
Нестройки исключений						
Инфо. пользователя						
Обновление системы						
📄 Авто перезогрузка						
Управление картой						
Восстановить						
Покальные настройки						
4 E	×					

Рисунок 3-31

• Изменить: Учетная запись администратора может изменить пароль для входа, в то время как обычные пользователи могут изменять только тип пользователя, включая гостей и операторов, и настройки различных назначений

- Удалить: Удалить пользователя
- Права доступа: Установить права доступа
- Добавить пользователя: Добавить нового пользователя

Настройки прав доступа показаны на следующем рисунке:

Рисунок 3-32

Обновление системы

Интерфейс обновления системы показан на следующем рисунке:

Рисунок 3-33

• Файл: Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти и выбрать файл обновления, нажмите кнопку Обновить.

Не пытайтесь обновить прошивку не имея достаточной квалификации, не отключайте питание во время процесса обновления

Авто перезагрузка

Интерфейс автоматической перезагрузки показан на следующем рисунке. Выберите режим работы функции Отключить / Каждый день / Каждую неделю / Один раз.

NETWORK GAMERA	Просмотр Архиз Установки Файлы Журнал	admin Выход
Настройки дисплев		
Кодирование		
Параметры видео		
Детекция движения	Акто перезагрука	
Закрытие камеры	Draw Graneum	
Mecka	setoneges/rpysoc	
Сетевые настройки	Corp.	
Управление платформой		
Hастройки Multicest		
Настройки DDNS		
Настройки NTP		
Настройки Email		
Настройки FTP		
Тревожный вход		
Тревожный выход		
Настройки исключений		
Инфо. пользователя		
Сбновление системы		
🗎 Авто перезагрузка		
Управление картой		
Восстановить		
Покальные настройки		

Рисунок 3-34

Управление картой

Интерфейс управления показан на следующем рисунке. Вы можете проверить Емкость жесткого диска (МБ) / свободное место (МБ) / Статус, и отформатировать накопитель:

Примечание: Пожалуйста, отключите электропитание, прежде чем вставить или вынуть карту.

MERTICAL CALLERA	1	admin Выход
	Просмото Архив Установки Файлы Журнал	
Кодирование		
Параметры видео		
🗋 Детекций движения	Унранление картон	
🗎 Закрытие камеры	Mingasic Cranyo samaca Eurocruc/MDJ (BooBognoe Mecro(MD) Cranyo Tem	
Маска	Cratyc	
Сетевые настройки		
Управление платформой		
Hactpoiker Multicast.		
Hастройки DDNS		
Настройки NTP		
🗋 Настройки Email		
Настройки FTP		
Тревожный вход		
П Тревожный выход		
Настройки исключений		
📓 Инфр. пользователя		
Обновление системы		
Авто перезагрузка		
Управление картой		
Восстановить		
Покальные настройки		
1		

Восстановить

Интерфейс восстановления показан на следующем рисунке:

Рисунок 3-36

- Экспорт: Экспорт конфигурацииИмпорт: Импорт конфигурации
- Восстановить: Сброс к заводским настройкам
- Перезагрузка: Перезагрузка устройства

Локальные настройки

Интерфейс локальных настроек показан на следующем рисунке:

NETWORK CAMERA						admin 1 Berron
	Просмотр	Архив	становки Файг	лы Журна		a double i convoit
	-					
Настройки дисплея	1					
Кодирование						
Параметры видео			Planete and a solid to			
Детекция движения			indentative exception			
Закрытие камеры			Режим экрана	Полный	•	
Маска			Снимок	E //FTP//PREVIEW	Dyna	
Сетевые настройки			Воспроизведение	E://FTP//PLAYBACK	Путь	
Управление платформой			Выбранный файл	E.//FILE	Dyna	
Hactpoinn Mullicast			Архивирование	E-I/FILE	- Dyma	
Настройки DONS			Видео :	E.WREC	e Dana e	
Настройки NTP			Тип файла :	AVI		
Настройки Email			Режим реального	оРеальноса (1) Путь	
Настройки FTP			времени	время		
🗎 Тревожный еход				Casp		
П Тревожный выход						
Настройки исключений						
📔 Имфо, пользователя						
Обновление системы						
📄 Авто перезагрузка						
Управление картой						
Восстановить						
📄 Локальные настройки	-					
1 10						

Рисунок 3-37

• Режим экрана: Установите режим экрана отображения (Полный/ 4:3/ 16:9/ Оригинальная картинка)

- Снимок: Выберите путь для хранения снимков
- Воспроизведение: Выберите путь для воспроизведения
- Выбранный файл: Выберите путь для хранения выбранного файла
- Архивирование: Выберите путь для архивирования
- Видео: Выберите путь для хранения видео
- Тип файла: Поддерживается только стандарт AVI
- Режим реального времени: Регулировка режима

Файлы

Рисунок 3-38

Поиск

Введите правильное время и нажмите на кнопку нижняя часть отображает искомые файлы снимков и видео (двойной щелчок для отображения файлов)

Примечание: Настройки сохранения могут быть изменены (пожалуйста, обратитесь к странице 25: 4.24 Локальные настройки)

Рисунок 3-39

Просмотр снимков

Для просмотра сделанных снимков

Архивирование снимков

Для архивирования сделанных снимков.

Архивирование видео

Для архивирования сделанного видео.

Снимки

Для управления и просмотра сделанных снимков.

Просмотр видео

Для управления и просмотра сделанного видео.

Ссылка

Для просмотра тревог и исключений.

Резервное копирование и воспроизведение видео

- Старт: Нажмите кнопку 💟 чтобы начать воспроизведение
- Стоп: Нажмите кнопку 🔘 чтобы остановить воспроизведение
- Медленно: Нажмите кнопку 🚳 чтобы замедлить воспроизведение
- Быстро: Нажмите кнопку 🖾 чтобы ускорить воспроизведение
- Кадр: Нажмите кнопку шучтобы просматривать видео покадрово
- Снимок: Нажмите кнопку 💷 чтобы сделать снимок экрана текущей записи
- Звук: Нажмите кнопку 🥙 чтобы включить/отключить звук

Журнал

Интерфейс настройки журнала показан на следующем рисунке:

риалииали (Выход Дросмотр Архив Установки) Файлы Журнал							
Xypean		Индекс	Журнал времени	Основной тил	Журнап темаг	Kir	Agpec nonucleonateria
Основной	Bce						
тип							
Время	2016-01-18						
начала							
Время	2016-01-18						
Howenerm	22						
							-
	Tionex	_					
		-					
							1
		_					
		-					
							-
		-					

• Основной тип: Выберите тип события Тревога / Настройки Исключений / Операция / Установки или

нажмите Все, чтобы проверить все типы.

- Время начала/Время окончания: Выберите необходимое время
- Номер страницы : Выберите номер необходимой страницы для отображения на интерфейсе

После окончания всех настроек нажмите кнопку Поиск для отображения данных журнала.