

FALCON EYE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

FALCON EYE

Модель _____

Серийный номер _____

Фирма-продавец _____

Адрес _____

Дата продажи _____ 20__ г.

Печать организации

С условиями гарантии ознакомлен _____

(покупатель)

Сервисный центр: ГК «Бенитэкс»

107370, Россия, г. Москва, Тюменский проезд, д-5, стр. 1

Тел./Факс: +7 (495) 788-38-00 (доб. 217)


Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства.

Условия, нарушающие гарантийные обязательства:


- неправильное подключение изделия;
- наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
- вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.

Беспроводной пульт управления





Включение




Для включения охранной системы нажмите кнопку . После этого загорится светодиодный индикатор (сирена однократно подаст звуковой сигнал), что говорит о том, что система включилась.


Отключение




Для отключения охранной системы нажмите кнопку . Сирена дважды подаст звуковой сигнал, что говорит о том, что система отключилась.


В случае вторжения в охраняемую зону сирена будет подавать звуковой сигнал. Для выключения сирены нажмите кнопку отключения .




Домашний режим



Для включения домашнего режима нажмите кнопку . После этого загорится светодиодный индикатор. Все датчики, находящиеся вне «домашнего режима», будут включены. Датчики, находящиеся в указанной зоне, будут отключены, что позволит пользователю свободно передвигаться по дому.


Беззвучный режим



Для того, чтобы сирена не подавала звуковых сигналов при включении и отключении охранной системы, необходимо нажать кнопку домашнего режима , а затем кнопку включения  или отключения . Это позволит беззвучно включить или отключить систему, не мешая тем самым другим людям.

Экстренный вызов

SOS




При нажатии кнопки экстренного вызова система переходит в режим аварийной сигнализации независимо от того, в каком режиме находится панель управления.

Подключение к панели управления:

Подготовьте панель управления к регистрации беспроводных устройств. (Введите пароль «1234», нажмите кнопку .

Затем нажмите на оду, а потом другую клавишу брелка.

Подключение будет завершено после появления однократного звукового сигнала, кнопка  погаснет.

Для того, чтобы удостовериться в правильности подключения, необходимо включить контрольную панель с брелка.

Постановка контрольной паннаели на охрану говорит о том, что подключение выполнено правильно.