

Ссылка на RTSP поток:

**rtsp://IP:port/user=username&password=pass&channel=1&stream=0.sdp**

Где:

**<ip>** : IP адрес устройства

**<port >**: RTSP порт (по умолчанию 554)

**<username>**: =имя пользователя

**<pass>** : пароль

**<channelNo>** : номер канала

**<streamNo>** : номер потока, где основной поток 0, дополнительный 1,

Пример (пароль отсутствует):

rtsp://10.0.0.7:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp

Открыть данную ссылку можно через плеер VLC Media PLayer